SCISYSTEMSON

PC-Techknow6000Vol.1






アスキー・システムソフトシリーズ PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集

PC-Techknow6000Vol.1

共著/一 零 樋口 理 八木良一 監修/システムソフト



アスキー・システムソフトシリーズ

PC ファミリー・テクニカル・ノウハウ集の発刊にあたって

株式会社システムソフト福岡では、株式会社アスキー出版と共同で、「アスキー・システム ソフトシリーズ、PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集」を発刊することになりました。

この、「PC-Techknow シリーズ」は、NEC のパーソナルコンピュータ、PC ファミリー (PC-8001, PC-6001, PC-6001, PC-6001) および、その周辺機器を徹底的に活用するためのテクニカル・ノウハウ (Techknow テクノウ) をまとめたもので、構成は以下のようになっています。

- ○PC-8000シリーズ編 (N-BASIC)
- ○PC-6000シリーズ編 (Nω-BASIC)
- ○PC-8800シリーズ編 (Ns-BASIC)

各シリーズ共、2巻程度にまとめる予定です

内容は、それぞれの BASIC の内部構造から、キー入力の仕方、カセットおよびディスクファイルの上手な使用法、BASIC プログラム・テクニック、さらには、機械語理解のポイントまで、活用いただける情報が満載されています。

本書は、PC-6000 シリーズ第1巻の「PC-Techknow6000 Vol.1」であり、 2巻以後も順 次発刊の予定です。

プログラム入力時の注意。

本書に掲載されているBASICプロダラム中、特に断りのないものは、MP-80を使用して出力したもので、CRT画面や、他のプリンターで打ち出したものとは出力形式が若干異っています。

特に、1行が2段にわたるプログラムを入力する際、行番号の下の空白はつめて打ち込んで下さい。

はじめに-

半導体技術の急速な進歩は、低価格のペーソナルコンピュータを生み出し、私たちの日常 生活にまでかかわりをもつようになってきています、現在、各メーカーからいろいろな機種 が発売されていますが、その中でも日本電気株式会社の PC-6000、PC-8000、PC-8000 の 3 シリーズはペーソナルコンピュータのひとつの形を定めたといえるでしょう。

この PC ファミリーのうち、ホームコンピュータとして使えるように考えられた PC-6001 は、10万円台を割る低価格にもかかわらず、非常に高い機能が盛りこまれています。しかし その機能を十二分に引き出し、有効に使うかどうかは、ユーザー自身の態度いかんにかかっ ています。

PC-6001 を調べるにつれて、マニュアルに書かれていない有用な機能が多数あることに気付きました。また、PC-8001 に比べて機能が多少割愛された部分もあります。有用な機能を引き出し、割愛された機能を補うためには、どうしても N_{s0} -BASIC の内部を知る必要があります。また、機械語を使用する場合においても内部構造を熟知していなければなりません。

本書は、こうした点に主眼をおいて PC-6001 を徹底的に活用するためのテクニカル・ノウ ハウをまとめたものです。読者の方々にパーソナルコンピュータに対する理解をより深めて いただき、自由自在に使いこなすための書として利用していただければ幸いに存します。

なお、本書を執筆するに際して、第5章を樋口理、N₅o-BASIC の解析および付録を八木良一、他を一等が担当しました。さらに、システムソフト・スタッフが編集・監修を行ないました。

末筆ながら、著者らが本書の出版にあたり、大変御世話になりました株式会社アスキー出版のスタッフの方々ならびに株式会社システムソフト福岡の樺島社長、藤田出版部長に心から感謝いたします。

1982年7月

著者代表 ***

目 次

はじめに -		- IND 7 TO TO THE OFFICE OF THE OFFI		— s
第1章	PC-6	1001のハードウェア仕様		_ 1
715 1		1001007 1 7 2 2 7 12 100		·
	1 - 1	本体プロック図	11	
	1-2	システム仕様	11	
	1-3	プログラムエリア	14	
	1-4	ROM & RAMカートリッジ	15	
	1-5	1/0マップ	18	
第2章	N ₆₀ -1	BASICの内部構造		— 2
	2-1	メモリ・マップ	21	
	2-2	ユーザーエリア		
	2-3			
	2-4	プログラムの回復のさせ方		
	2-5	中間言語		
	2-6	中間言語処理ルーチン		
	2-7	識別コード		
	2-8			
	2-9	1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	2-10	文字変数と文字領域		
	2-11	フリーエリア		
	2-12	浮動小数点表記法	49	
第3章	CRT	ディスプレイ ――――		- 5
	3-1	V D G (ピデオディスプレイジェネータ)	53	
	3-2	アトリビュート	55	
	3-3	VRAMのアドレス	59	

	3-3-2	テキスト・セミグラフィックアドレスマップ	59	
	3-3-3	グラフィックアドレスマップ	60	
	3-4	キャラクタ・ジェネレータ	62	
	3-5	ページの切り換え	63	
	3-6	表示期間	65	
第4章	キース	カ		- 69
	4-1	ファンクションキー		
	4-1-1	メモリの格納状態		
	4-1-2	R O M内の格納状態	69	
	4-1-3	KEY LIST	70	
	4-1-4	内容の定義の仕方	70	
	4-1-5	キーポインタとファンクションキーフラグの使い方	71	
	4-2	キー入力ステートメント	73	
	4-2-1	INPUT	73	
	4-2-2	INKEY\$	74	
	4-2-3	STICK, STRIG	74	
	4-2-4	キーバッファ	76	
	4-3	コントロールキー	77	
<i>∞</i> = ±		11 * 140 444		04
果り草	サリン	/ド機能		- 81
	5-1	PLAY命令の基礎	81	
	5-2	SOUND命令	88	
	5-3	より高度なテクニック	93	
	5-3-1	PLAYのパッファ	93	
	5-3-2	PLAYに変数を		
	5-3-3	PLAYと音色	95	
	5-3-4	サウンド機能と機械語	97	

3-3-1 アトリビュートアドレスマップ …………………… 59

目 次

第6章	カセッ	·	 103
	6-1	ポーレート	
	6-2		
	6-2-1		
	6-2-2		
	6-3	PC-8001のデータをPC6001で使用する106	
	6-4		
		PC-6001でLOADする108	
	6-5	BASICと機械語を一度にSAVE・LOADする110	
	6-6	データ・ファイルにおける , と , との違い111	
等フ辛	700	(CILL)	447
宋/ 早	עניע	7夕出力 ————————————————————————————————————	—117
	7-1	PC-6021117	
	7-2	キャラクタ118	
	7-3	画面コピーの方法120	
	7-3-1	PC-6021による画面コピー120	
	7-3-2	他のプリンタによる画面コピー121	
	7-3-3	キャラクタのみ画面コピーする方法122	
	7-4	PC-8023によるひらがな出力 ······123	
	7-5	PC-8023によるグラフィック出力124	
第8章	Nan-	BASICの命令分析	—129 ^¹
750 +	1 400	الانتظامين	120
	8-1	N ₆₀ -BASICとN-BASICの命令比較 ······129	
	8-2	いろいろな命令131	
	8-2-1	LINE131	
	8-2-2	PSET, PRESET132	
	8-2-3	COLOR132	

	8-2-4	CLS134	
	8-3	色のつけ方136	
	8-4	N∞-BASICにない命令をある命令で代用する140	
第9章	EXE	CEUSR	—143
	9 – 1	モニタ143	
	9-2	EXEC LUSR144	
	9-2-1	EXEC144	
	9-2-2	EXECの応用 ······145	
	9-2-3	USR147	
	9-3	引数148	
	9-3-1	数值型148	
	9-3-2	文字型149	
	9-4	BASICを機械語で ······150	
	9-4-1	ファンクションキー・イニシャライズ150	
	9-4-2	KEY LIST151	
	9-4-3	日本語エラーメッセージ151	
第10章	ランタ	(ムテクニック	155
2510-		-,,-,,	,,,,
	10 – 1	TIME155	
	10-1-1	タイム機能155	
	10-1-2	タイマのセット	
	10-2	知っていればおもしろいランダムテクニック158	
	10-2-1	CLOAD PRINT158	
	10-2-2	G_O_T_O158	
	10-3	アンリストの方法159	
	10-4	SCREENのもう一つの使い方162	
	10-5	画面を消して実行速度アップ163	
	10-6	1 行は71文字以上可能か?	

目 次-

	10 - 7	拡張ROMエリアの使い方165	
	10-8	PRINTとLPRINTの切り換え166	
	10-9	PEEK, ROKEを使って省メモリ化167	
	10-10	アペンド168	
	10-11	行番号をOにする方法170	
	10-12		
	10-15	SOUND, FLAT関係のナフスルト恒	
¢з			477
SON.			—177
	I+ A	Look I see	
	付-2		
	付-3		
	付-4	中間言語と処理ルーチン対応表226	
	付-5	キャラクタ・コード表228	
	付-6	キーボード配列表229	
	付-7	エラーメッセージー覧表231	
	付-8	タイニー・モニタ232	
	付-9		
	付-10		
	録	10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 録 ば-1 付-2 付-3 付-4 付-5 付-6 付-7 付-6	10-8 PRINTとLPRINTの切り換え 166 10-9 PEEK, ROKEを使って省メモリル 167 10-10 アペンド 168 10-11 行番号をのにする方法 170 10-12 PRESETをPSETとしても使える 171 10-13 グラフィックで相対座帳が使える 172 10-14 エラーの音を変えてみよう 174 10-15 SOUND, PLAY関係のデフォルト値 175 録 「付一1 レ/Oボートー覧表 179 付一2 Nso-BASICインブリンター覧表 181 付一3 ワークエリアー覧表 210 付一4 中間書語と処理ルーチン対応表 226 付っち キャプ・アクタ・コード表 228 付っち キーボード配列表 229 付って エラーメッセージー覧表 229 付って エラーメッセージー覧表 229 イフ・エラーメッセージー覧表 229

第1章 PC-6001のハードウェア仕様

1-1 本体プロック図

1-2 システム仕様

1-3 プログラムエリア

1-4 ROM & RAMカートリッジ

1-5 1/0マップ



第1章 PC-6001のハードウェア仕様

1-1 本体プロック図

本体のブロック図を次のページに示します。

1-2 システム仕様


- (1) CPU
- μPD780C-1(Z-80 コンパチブル)3.9936MHz
- (2) メモリ
- ROM······N₆₀-BASIC インタプリタ 16KB(μPD2364×2 マスクNO. 677, 678) オプション 16KB(ROM カートリッジ)
- ORAM 16KB (µPD416-3×8)

- (3) CRT
- ○VDG(ビデオディスプレイジェネレータ)······M5C6847P-1(MC6847 コンパチブル)
- Oキャラクタ・ROM……4KB(μPD2332×1 マスク NO. 414)
- Oスクリーン構成……32文字×16行(512文字)
- ○文字構成……文字+グラフィック記号248種(7×9ドット)
- ○グラフィック……256×192ドット

128×192ドット

64× 48 F ~ F


- ※グラフィックと文字の混在可能
- Oカラー……最大9色(黒、緑、黄、青、赤、白、シアン、マゼンダ、オレンジ)
- ○ページ数……最大4ページ
 - (4) サウンド機能
- OAY-3-8910 使用(クロック 3.579545MHz)
- ○音階……8オクターブ(3重和音出力可能)
- ○特殊効果音は8910の機能に準ず
 - (5) カセットインタフェイス
- oFSK 方式
- ○600ボー, 1200ボー切り換え可
- Oリモート機能有



- (6) プリンタ・インタフェイス
- OTTLレベル8ビットパラレル(セントロニクス社仕様準拠)
- OJIS コード準拠
 - (7) 汎用バス
- OTTL レベルパラレルポート
 - ジョイスティック、デジタイザ等接続可
 - (8) CRTインタフェイス
- Oコンポジットビデオ信号出力方式(専用ディスプレイ)
- ONTSC 出力方式(家庭用テレビ 1ch, または 2ch 使用)
 - (9) タイマ機能
- O約 2ms ごとのインターバルタイマ(禁止可)
 - (10) RS-232C インタフェイス(オプション)
- OEIA RS-232C 準拠
 - 300, 600, 1200, 2400, 4800ポー選択可
 - (11) キーボード
- OμPD8049 によるソフトウェアスキャン
- O71キー IIS 標準配列準拠
- Oコントロールキー、ファンクションキー有
- Oリピート機能有
 - (12) 拡張バス
- ○2.54mm ピッチ 50 ピンバス

1-3 プログラムエリア

(1) 16K バイトの場合 32K バイトの場合



(2) プログラムエリアは使用するページ 数で変わります.

ページ数 RAM	ı	2	3	4
16KB	C400~ F9FFH	C400~ DFFFH		
32KB	8400~ F9FFH	8400~ DFFFH	8400~ BFFFH	8400~ 9FFFH

図1-3 プログラムエリアとページ数

1-4 ROM & RAM カートリッジ

(1) ユーザーエリア

PC-6006(ROM & RAM カートリッジ)を使用することにより RAM を 16K バイト増やすことができます。また、ROM を最大 32K バイトまで実装することが可能です。

4000 ROM1


RAM ベージ数	32KB(増設有)	16KB (増設なし)
1	30140バイト	13756バイト
2	23484 "	7100 "
3	15292 "	
4	7100 "	

図1-4 PC-6006とユーザーエリアとの関係

(2) ROM の使用

ROM はマスク ROM として μ P D2316, μ PD2332, μ PD2364が使用できます。

われわれユーザーが利用する場合 は、PROM を使用することになりま す、PROM として使用できるのは、 ROM & RAMカートリッジのマニ ュアルによれば µPD2732 となって いますが、µPD2716、TMS2532、T MS2564 等も使用可能です。



2KB

4KB

8KB

図1-5-1 拡張ROMメモリ・マップ

ROMサイズ	ROM名	スイッチの位置
2 KB	μPD2316	下
2 ND	μPD2716	下
	μPD2332	下
4 KB	μPD2732	上
	TMS2532	下
8 KB	μPD2364	下
0 KD	TMS2564	下




図1-6 ROMのピン配置

(3) ROM を取り付ける方向

ROM & RAM カートリッジのマニュアルには ROM を取り付ける方向の説明がありません。ROM の方向を間違えますと ROM が破損する原因になります。方向を間違えないように、また、ROM の足を曲げたりしないように注意深く取り付ける必要があります。




図1-7 ROMの取り付け方向

※PROM の種類によってはジャンパ線等を取り付ける必要があります。

1-5 1/0マップ




図1-8 1/0マップ

図1-8-1 拡張バス信号

80~CFH までを PC-6001 の内部で使用しています。D0~FFH までは、ディスク等の周 辺機器に使用すると思われます。00~7FH まではユーザー開放されたエリアで、それを使用 するための外部バスの信号は以上のようになっています。

※I/O の機能については各章で説明が加えられています。

第2章 N₆₀-BASICの内部構造


- 2-1 メモリ・マップ
- 2-2 ユーザーエリア
- 2-3 プログラムの格納状態
- 2-4 プログラムの回復のさせ方
- 2-5 中間言語
- 2-6 中間言語処理ルーチン
- 2-7 識別コード
- 2-8 単純変数領域
- 2-9 配列変数領域
- 2-10 文字変数と文字列領域
- 2-11 フリーエリア
- 2-12 浮動小数点表記法



第2章 N₆₀-BASIC の内部構造

2-1 メモリ・マップ

PC-6001 内部のメモリ空間は、64K バイトあり、前半の32K バイトが ROM、後半32K バイトが RAM に割り当てられており、6000~6FFFH をパンク切り換えでキャラジェネのエリアとして使用しています。メモリ・マップは RAM の拡張やスクリーンのページ数によって変わりますが、とくにことわりがない場合を除いて RAM32K バイト、ページ2 で説明します。



2-2 ユーザーエリア



図2-2 ユーザーエリア

ユーザープログラムの先頭アドレスは拡張 RAM がない場合、C401H、拡張した場合、8401H になります、またユーザーエリアは使用するページ数で異なりますが、7100バイト~30140バ イトの間となります。

それではプログラム入力によって各ポインタがどう変わるか調べてみますが、市販のモニタ ROM をお持ちでない方のために BASIC・モニタブログラムを載せておきます。ただし、BASIC プログラムは各ポインタを変化させるので、さらに詳しく学習されたい方はモニタ ROMの購入をお勧かします(付・8 参照)。

BASIC のポインタの説明にあたって、ひとつ注意することがあります。以下のポインタ値は、キーボード入力時のもので、カセットから LOAD した場合、同じプログラムでも、異なる値を示すことがあります。

これは、 N_{80} -BASICではカセットでのLOAD、SAVE時に、余分の00が入るためで、詳しくは第6章で述べることにします。

```
100 REM hyth>

110 DIM CC120

120 INPUT "a= ":A

130 INPUT "b= ":B:C(0)=A*B

140 PRINT "axb=";C(0)

0k

RUN

a= ? 256

b= ? 16

axb= 4096

0k
```

上記のサンプルプログラムで、その入力前、プログラム入力後、実行後のポインタの変化 を調べてみましょう。

	ポインタ アドレス	電源ON時 (RESET)	プログラム 入力後	プログラム 実行後	備考
プログラム 開始アドレス	FA5F,60		8401] プログラム領域
変数領域 の始まり	FF56,57	8403	84	58] 単純変数領域
配列変数領域 の始まり	FF58,59	8403	8458	8466] 配列变数領域
フリーエリア の始まり	FF5A,5B	8403	8458	84AE] 出5列及被照55
スタック の始まり	FA5B,5C		DFCD] 文字列領域
文字列領域 の始まり	FF27,28		DFFF		(50バイト)

図2-3 各ポインタの変化

注:RAM32KBでページ2を指定した時の値です

2-3 プログラムの格納状態

次のサンプルプログラムがメモリ内にどのように格納されているか説明します。








図2-4 プログラムの格納状態

リンクポインタが0000Hになったアドレスがプログラムテキストの終了アドレスと解釈され、その次のアドレスが変数領域の始まりとなります。

プログラムの格納のされ方は、PC-8001 の N-BASIC とだいたい同じですが、細部で異なる部分があります。

- (1) GOTO, GOSUB, THEN の後に続く行番号
- (2) 数值

この2つが、N-BASIC と比べて大幅に変わっています。

(1)の飛び先の行番号は Nso-BASIC では、行番号が ASCII コードで入っています。そ して、その ASCII コードで入っている行番号を 2 パイトの16進数に変換し、現在の行番号よ り小さければプログラムの先頭から、行番号が大きければ、現在の行の後から、一致する行 番号を探しますので、飛び先の行番号によって処理する時間が変わります。

LIST

10 GOTO 100 20 END 100 PRINT "100" 110 END Ok

それでは上記のプログラムで、実行前と実行後での行番号の変化を調べてみましょう.

N-BASIC の場合





Nor-BASIC の場合



このように N_{eo} -BASIC では飛び先を毎回 1 行ごとに調べていきますので GOTO, GOSUB を多用したプログラムは実行速度が遅くなります。

また、数値の格納のされ方は、N-BASIC と N_{so} -BASIC ではまったく異質のものとなっています。これは N-BASIC が数値として整数、単精度、倍精度が使用できるために、その型に合わせてメモリに格納されることに起因しています。

例としてAに1234567890を代入したときの N-BASIC と N_{60} -BASIC との違いを調べてみます.

N₆₀-BASIC の場合

10 a=1234567890:print a

LIST

10 A=1234567890: PRINT A Ok RUN

1. 23456789E+09

N-BASIC の場合

10 a=1234567890:print a list 10 A=1234567890#:PRINT A Ok run 1.23457E+09


Ok

N₆₀-BASIC では、入力した値と LIST したときの値は同じになっています。メモリ内部 も入力した値がそのまま入っていて、変数Aに数値を代入するときに5パイトの浮動小数点 表記に変換されます。このため例のように、代入する数値が10桁以上の場合は、指数表示に なります。

N-BASIC の場合 6 桁以上だと、とくに指定していない限り倍精度扱いになります。そのため LIST したときに倍精度数値を表わす"#"が数値の後ろに付き、代入する変数 Aが単精度のときは、倍精度から単精度へ変換され 6 桁の指数表示となります。

これらの変化をメモリ上で調べてみましょう。

N₆₀-BASIC の場合



N-BASIC の場合



2-4 プログラムの回復のさせ方

BASIC のプログラムを誤って消すことがあります。この原因としては

- 1.電源スイッチを切った、電源プラグが抜けた。停電した。
- 2.NEW を実行した。
- ·3.RESET ボタンを押した。


等が考えられますが、1については絶対に元には戻りません、2については回復可能です。 問題は3の場合です、プログラムが7100パイト以下ならば回復可能ですが、もし7100パイト 以上のときは回復しません、これは RESET をかけるとイニシャライズ(初期設定)プログラ ムが働くためです、このときにページ1~4までをモード1の状態にセットします。それに よって8000~83FFH、A000~A3FFH、C000~C3FFH、E000~E3FFHの VRAM の内容 が書き換えられます。もし、この部分にBASIC のプログラムがあった場合。書き換えられ てしまいます。このようになってあわてるよりも 頻繁にCSAVEしておくことをお勧めし ます。

では、2の場合の回復の仕方について説明しましょう。 先ほどのプログラムを NEW してみます。

LIST

```
100 REM http:/
110 DIM C(12)
120 INPUT *a= ';A
130 INPUT *b= ';B:C(0)=A*B
140 PRINT "axb=";C(0)
0k
0k
```

メモリ格納状態



プログラムエンド



※ で囲んだ部分が初期値にもどっています

- ここでこれらのポインタの戻し方について説明します.
- 1.8405H 番地(16KBのときはC405H)から1バイトずつ読み出して00を書き込んであるアドレスを探し出す。
- 2. そのアドレス + 1 の値を下位、上位の順に 8401,02H 番地に格納する (これがリンクポインタです)。
- 3.この時のリンクポインタを使ってエンドマーク(0000H)を見つける。
- 4.見つかったアドレス+2の値を下位、上位の順に FF56,57H 番地にセットする。
- 以上の処理を行なうことによってプログラムが回復します。
- この一連の処理を BASIC でプログラミングするのは無意味なので、機械語で行なってみました。

```
アドレス マシン語
                         ニーモニック
0000 210484
                           HL,8404H
                      LD
0003 23
              LOOP1: INC HL
0004 7E
                      LD
                           A, (HL)
0005 B7
                      OR
                           Α
0006 20FB
                      JR
                           NZ,LOOP1
0008 23
                           HL
                      INC
0009 220184
                      LD
                           (8401H), HL
000C 23
               LOOP2: INC
                           HL
000D 23
                      INC
                           HL
000E 2256FF
                      LD
                            (OFF56H), HL
0011 2B
                      DEC
                           HL
0012 7E
                      LD
                            A, (HL)
0013 B7
                      OR
                            Α
0014 CB
                      RFT
                            7
0015 2B
                       DEC
                            н
0016 6E
                       LD
                            L, (HL)
0017 67
                       LD
                            H.A
0018 18F2
                       JR
                            L00P2
```

このプログラムはリロケータブルになっていますので任意の番地で使用できます。 例 DE00H 番地から入力する。

例 DE00 書地のとき

DE00 21 04 84 23 7E B7 20 FB 23 22 01 84 23 23 22 56 DE10 FF 2B 7E B7 C8 2B 6E 67 18 F2 FF FF FF FF FF FF FF

EXEC&Hde00

LIST

100 REM カナサップ 118 DIM C(122) 120 INPUT *a= *:A 130 INPUT *b= *:B:C(0)=A*B 140 PRINT *axb=*;C(0) 0k

2-5 中間言語

 N_{ee} -BASIC では命令(キーワード)は、メモリ節約、処理速度向上のため、中間言語と呼ばれる 1 バイトのコードで格納されます。

100 INPUT A 110 C=SQR(A) 120 PRINT C

※___で示される部分が中間言語です

命令(KEYWORD)	中間言語
INPUT	84
=	D2
SQR	DC
PRINT	95

図2-5 キーワードと中間言語の対応

キーワードは 021D~036DH 番地までデータとして ASCII コードで入っています.


次のデータ

	 -
2 文字目以降	

較初の文字は最上位ピットが1になっている

図 2-6 データの形式

それでは実際に格納されているメモリ内容を調べてみましょう。



※キーワードの最初の文字は目印のために 最上位ビットを1にしてある



図2-7 キーワードの格納状態

N_{so}-BASIC の命令(キーワード)を出力するプログラムを次に紹介します。

```
18 FOR I=&H21D TO &H36D
20 A=PEEK(I):IF A>128 THEN A=A AND &H7F:PRINT
30 PRINT CHR$(A);
40 NEXT I
```

次に、キーワードと中間言語の対応を調べるプログラムを示します。

```
10 AD=&H21D:FOR I=&H80 TO &HAA
20 DA=I:GOSUB 200:PRINT HE$;TAB(5):
 30 A=PEEK(AD):PRINT CHR$(A AND &H7F)::AD=AD+1
 40 A=PEEK(AD): IF A>127 THEN 60
    PRINT CHR$(A)::AD=AD+1:GOTO 40
 50
    PRINT TAB(14); CHR$(I): NEXT I
 69
100
   FOR I=&HC2 TO &HF1
DA=I:GOSUB 200:PRINT HE$;TAB(5);
110
   A=PEEK(AD): PRINT CHR$(A AND &H7F);: AD=AD+1
120
   A=PEEK(AD): IF A>127 THEN 150
130
   PRINT CHR$(A):: AD=AD+1: GOTO 130
140
150 PRINT TAB(14); CHR$(I): NEXT I
168 END
```

200 REM hex\$
210 HE\$="80":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230
220 HE=DA-(16*HF):GOSUB 230:HE\$=RIGHT\$(HE\$,2):RE
TURN
230 IF HE>9 THEN HE=HE+55:GOTO 250
240 HE=HE+8H30
250 HE\$=HE\$+CHR\$(HE):RETURN

ホ

₹

Ξ

4

メモヤユヨ

ぅ

ú

ı

ĩ

ŏ

っ

į

0

ŧ

ちつてと

to

にめ

b

ø

Ιđ

O

3

^

ıa

₹

4

80 END 4 CA CCCCC FOR 81 82 NEXT * 83 DATA < 84 INPUT Ó 85 DIM • AND 86 ŘĚAD 朰 DØ OR D1 D2 D3 87 LET あ 5 GOTO 88 = ţ, 89 RUN < ò 8A IF D4 SGN ż RESTORE 88 D5 INT ð; GOSUB 80 * D6 ABS 80 RETURN D7 USR rþ 8E REM FRE DB £ 8F STOP D9 INP 7 90 OUT DA LPOS 91 92 93 ŎΝ ぁ POS DB LPRINT いうえ DC SOR DEF DD RND 94 POKE DE LOG 95 PRINT ぉ DF EXP 96 CONT E0 COS か 97 LIST E1 E2 E3 E4 SIN È 98 LLIST < TAN 99 CLEAR 17 PEEK 9Ã COLOR ž LEN 9B PSET ₹ E5 E6 HEX\$ 90 PRESET ī STR\$ 9D LINE す E7 VAL 9Ē PAINT t E8 ASC 9F SCREEN E9 EA CHR\$ AB CLS I FFT\$ LOCATE EB RIGHT\$ A1 ° A2 CONSOLE ĒĈ MI D\$ **A3** CLOAD Ē POINT ٠ **A4** CSAVE CSRLIN EXEC A5 ĒF STICK SOUND ヲ Fø STRIG **A6** A7 PLAY TIME 7 AB KEY 4 LCOPY **A9** -AA C23 C4 C5 C6 C7 C8 NFW .., TABC ź TO FN ١ SPCC ナニヌネ INKEY\$ THEN NOT čĕ STEP

土	8	9	A	В	С	D	E	F
	•			-	9	11	た	4
0	END	OUT	CLS			OR	cos	STRIG
,	٧	あ		P	+	4	5	ŧ
1	FOR		LOCATE			>	SIN	TIME
2	+	47	r	1	ツ	1	2	め
	NEXT	LPRINT	CONSOLE		TAB(=	TAN	
3	•	j	١	ウ	テ	モ	7	5
	DATA	DEF	CLOAD		TO	<	PEEK	
4		ż		エ	1	+	٤	*
	INPUT	POKE	CSAVE		FN	SGN	LEN	
5	•	¥	·]	オ	+	2	な	ND CN
	DIM	PRINT	EXEC		SPC(-	HEX\$	-
6	*	h'	7	カ	=	3	IC CORD	\$
	READ	CONT	SOUND	1	INKEY\$		STR\$	1,1
7	LET	LIST	7 PLAY	+	THEN	USR	VAL.	6
	LEI	(1 1	2	才	i)	ta la	n
8	GOTO	LLIST		-	NOT			ļ-
	7	17	r)	4	1	11	0	3
. 9	RUN		LCOPY	H	STEP			
	ż	2	I	2	^	L	12	n
A	IF	COLOR	<u> </u>		+	LPOS	LEFT\$	
	В	8	1	+	Ł	D	U	3
В	RESTORE	PSET				POS	RIGHTS	
С	*	L	+	٤	フ	ワ	.5.	ħ
	GOSUB	PRESET			*	SQR	MID\$	
D	νÞ	+	2	ス	^	>	^	2
	RETURN				/	RND	POINT	-
E	į.	せ	3	セ	ホ		II	
	REM	PAINT			٨	LOG	CSRLIN	-
F	2	7	2	7	7	۰	ま	
	STOP	SCREEN			AND	EXP	STICK	

図2-9 中間言語表(コード順)

2-6 中間言語処理ルーチン

BASIC プログラムを RUN させると N_{60} -BASIC インタブリタは中間言語に対応したジャンプテーブルを参照して処理先のアドレスを求めます。このジャンプテーブルはワークエリアトにあります。




図 2-10 ジャンプテーブルの位置

このジャンプテーブルは各2パイトで未使用分を含めて、110個(220パイト)あります。これらのジャンプテーブルは2つのブロックに分かれており、第1ブロックがコマンド・ステートメント用、第2ブロックが関数用になっています。

第1 ブロックが,66個(132バイト)で FA61~FAE4H 番地を使用しており、中間言語の80H ~C1H に対応しています。第2 ブロックは関数専用で44個(88バイト)あり、FAE5~FB3CH 番地を使用しており、D4~FFH までの中間言語が割り付けられています。

 $AB\sim C1H$, $F2\sim FFH$ までの中間言語に対応する命令は N_{so} -BASIC にはありませんが、将来、拡張 BASIC 等で使用されると思われます。

この、ジャンプテーブルを使用して N_{60} -BASIC の命令追加、機能強化をすることができます。

さて、これらのジャンプテーブルの値は $0195\sim021$ CH 番地にあり、イニシャライズの時 に RAM 上に転送されます。

中間言語コードに対応する処理アドレスを求めるプログラムは次のとおりです。

```
10
    AD=&HFA60: FOR I=&H80 TO &HAA
 20 DA=I:GOSUB 200:PRINT
30 DA=PEEK(AD):GOSUB 200
                                  HE$; TAB(10); : AD=AD+2
 30 DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT HE$;:AD=AD-1
40 DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT HE$:AD=AD+1
 50 NEXT I
100 AD=&HFAE4: FOR I=&HD4 TO &HEC
    DA=I:GOSUB 200:PRINT HE$:TAB(10)::AD=AD+
DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT HE$::AD=AD-1
DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT HE$:AD=AD+1
                                  HE$; TAB(10); : AD=AD+2
110
120
130
149
    NEXT I
159
     END
199
     REM hex$
200
210
     HE$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 220
     HE=DA-(16*HF): GOSUB 220: HE$=RIGHT$(HE$, 2): RE
     TURN
220
     IF HE>9 THEN HE=HE+55: GOTO 240
230
     HE=HE+&H30
240 HE$=HE$+CHR$(HE): RETURN
                                        2353
22A6
RR
              3535
                          AR
81
              967E
                          A9
                                        34CD
82
              35F7
                          AA
                                        3898
39E7
38B9
83
              07E0
                          D4
84
                          Ď5
              09AB
85
              3302
                          D6
86
              0A09
                          Ď7
                                        0755
                                        32DE
                          ĎĖ
87
              97F5
                                        ODCC
88
              97A9
                          D9
                          D9
                                        ØDCC
89
              9781
                                        0D22
                          DA
88
              0861
                                        ØD27
88
              3519
                          DB
                                        3F92
3BA3
                          DC
 BC
              978F
                          DD
 BD
              97BC
                                        3EA5
                          DE
 3E
              07E2
                                        3E21
8F
              3533
                          DF
                                        3F51
3F57
 90
              ØDD6
                          EØ.
91
                          E1
              0844
                                        3FD3
92
                          E2
E3
              987A
                                        ODF3
93
              ØD3A
                         E45
E6
                                        3229
03EA
94
              ØDFA
95
              987F
                                        305B
 96
              356B
                                        32BA
                          Ē7
 97
              05DB
                                        3238
98
              05D6
                          Ē8
                                        3249
3257
3286
                          Ē9
99
              35A9
                          ĒĀ
9A
              1D9B
9B
              2D3C
                          EB
9Ĉ
                                        328F
              2D37
                          FC
9D
              2DC7
 9Ĕ
              2EDC
9F
              1E04
AB
              1DF8
A1
              1CD2
A2
              1CF6
A3
              2496
A4
               247E
```

A5

A6

A7

261D

1E9B

1EB3

対応表を見て分かるように、中間言語で C2~D3H、ED~F1H の処理アドレスがありません。これらはインタブリタ内部で特殊処理用に使われています。

NOT, FN, INKEY\$ および POINT~TIME(ED~F1H)はコンペア(比較)命令によってインタブリタ内でチェックされており、個別にジャンプします。

また、TAB, TO, SPC, THEN, STEPは、この命令のみで使われることはありません。 たとえば、SPC, TAB は、必ず PRINT 文と一緒に使われるので、PRINT の処理ルーチンの中で、TAB と SPC の処理を行なっています。

残りの命令は演算子であり、これらも式の中で使われますので、式解析ルーチンの中でシャンプさせています。

これらのジャンプ先は次のようになっています。

C2 C3	0926
C4 C5 C6 C7	0D61 0926 2771
C8 C9	ØCF9
CCB CCD CCC CCF DD1 DD2	367E 3683 37883 3883 3EFA 9C9A 9C99
D3 ED EE EF F0 F1	2D55 0D30 2236 2256 1E83

2-7 識別コード

N-BASIC においては、数値の型を区別するために 0B~1FH まで識別コードとして使っていますが、単精度や倍精度がない N_{60} -BASIC では、数値を区別するための識別コードがなくなっています、 N_{60} -BASIC で識別コードとして使用しているのは 14H で、これはキャラクタコードの 00~1FH のグラフィックキャラクタのために使われています。この部分は本来、コントロールコードになっており、グラフィックキャラクタとコントロールコードとの区別をつけるために、識別子が用いられています。

実際にグラフィックキャラクタがどのように入っているか調べてみましょう。

10 PRINT "月大水木金土日年円峰"

8400 00 1E 84 0A 00 95 20 22 14 31 14 32 14 33 14 34 8410 14 35 14 35 14 37 14 38 14 39 14 3A 22 00 00 00

*月*は 14H+31H の 2 パイトで入っています。これで分かるように 14H に続くキャラク タコードには 30H のポリュウムを持たせています。

このため"月"を画面に CHR\$ で表示するとき

PRINT CHR\$(1)

では表示されずに

PRINT CHR\$(&H14); CHR\$(&H31)

で表示されます。

2-8 単純変数領域

単純変数領域は、プログラム領域の後ろより、始まります。プログラムを実行して実際にその変数が使われますと、この変数領域に登録されます。この領域は、FF56,57H で示されるアドレスから、(FF58,59H で示されるアドレス)-1までになります。


実際に単純変数の状態を調べましょう。

```
100 REM カナサン
110 DIM C(12):TE$="カナサ`ン"
120 INPUT "A= ":A
130 INPUT "B= ":B:C(0)=A*B
140 PRINT TE$, "AxB=";C(0)
150 END
0k
RUN
A= ? 256
B= ? 16
カナサ*ン AxB= 4896
0k
```



FF50 5F 84 96 00 65 84 68 84 7C 84 C4 84 00 84 00 00

このプログラムでは単純変数領域は 8468~847BH 番地までになっており、その格納のされ方は次のようになります。



このプログラムでは単純変数としては TE\$、A、Bの3つがありました。それぞれメモリ内では、

B 8475 42 00 00 00 00 00 85 変数Aと同じ

のように格納されています。

N₈₀-BASIC では変数の種類が数値と文字との2つしかありませんので、文字型変数の変数 名の2文字目をその区別に使用しており、最上位ヒット(bit7)を1にすることによって文字型 であることを示しています。

故
ŀ
ŀ

※ ポインタ文字列の格納先アドレスを示す

図2-11 単純変数の格納のされ方


2-9 配列変数領域

FF58,59H で示されるアドレスから、(FF5A,5BH で示されるアドレス)-1か、配列変数 領域になります。この領域は DIM 文を実行した場合、および配列添字が10以下の配列変数 を使用したときに、その配列に見合ったメモリが確保されます。

当然、単純変数領域が増えると、それに合わせて配列変数領域は後ろに移動します。また、 プログラムを変更すると領域はクリアされます。


配列变数链域

```
8485
     43]
         配列変数名"C"
 86
     00
 87
     44
         以降に使用するメモリ数(5×13+3=68→44H)
     00
 88
 89
     01…配列の次元数(ここでは1次元を表わす)
 84
         配列要素の大きさ 13…(添字の数+1)
 88
      00
```



次に、配列の次元数が多次元のときについて調べてみましょう。





2-10 文字変数と文字列領域

変数が数値の場合は、その値にかかわらず 5 バイトの浮動小数点表記で表わされ、メモリ数に変化がありませんが、文字列のときは、0 ~255 バイトまでの文字データが許されるために、文字列によってノモリ数が変化します。このため N_{60} -BASIC では、変数が文字列の場合、ストリングディスクリプクと呼ばれる 4 バイトのデータが変数領域に格納されます。この格納のされ方は 2 ~8、2 ~9 で説明したとおりです。



文字数 ダミー ポインタ(文字列が格納されているメモリの先頭アドレス)

図2-13 ストリングディスクリプタの構成

文字列は、文字列領域に格納され、ポインタもこの領域を示しますが、文字列が、プログ ラム中にあるときに限って、ポインタはプログラムエリアを示します。このときは当然のこ ととして、文字列領域には格納されません。この処理があることがメモリの節約になってい ます。

100 AS="PC-6001" 110 FOR I=0 TO 2:READ NM\$(I):NEX 120 DATA System, Soft, Fukuoka 130 INPUT "Phone No. ":PH\$ Ok RUN Phone No. ? 092-714-6354 Ok

それでは、このプログラム実行後の変数のポインタを調べてみましょう。 まず文字列領域(CLEAR の第 1 パラメータで指定)は FA5B, 5CH で示されるアドレス+ 1から FF27,28H で示されるアドレスまでです。





図2-14 文字列領域



FF20 FF FF FF 00 00 01 00 FF DF 00 84 2D FF 07 FF B0 フリーエリア最終アドレス


DFCE~DFFFH までの50バイトが文字列領域になっているのが分かります。次に文字変数を調べてみます。



変数名	ストリングディスクリプタ	ストリングデ	文字列格納場所	
	のアドレス	文 字 数	ポインタ	又子列伯納物別
AS	8 4 6 0	7	8 4 0 9	プログラム領域
PH\$	8 4 6 D	12	DFF4	文字列領域
NMS(0)	8 4 7 8	6	8 4 3 1	プログラム領域
NMS(I)	8 4 7 C	4	8 4 3 8	"
NMS(2)	8 4 8 0	7	8 4 3 D	"

図 2-15 文字変数のディスクリプタ

格納場所のポインタを調べてみます。



PHS は文字列領域の終わりの方から格納されていきます。文字列データが変わった場合や、新しい文字変数が使用されたときは、前へと格納されていきます。そして文字列領域いっぱいになると、不要となった文字列データをつめていきます。これをガページコレクションと呼んでおり、このためにプログラムによってはしばらくの間、実行が中断することがあります。

2-11 フリーエリア

フリーエリアを調べる命令として、FRE 関数があります。プログラムエリアの残りを調べるときは()の内に数値を入れ、文字列領域の残りを知りたいときは文字変数を使います。

32KBページ2のとき

How Many Pages? 2 N6B-BASIC By Microsoft (c) 1981 23484 Bytes free Ok ?fre(B) 23484 Ok ?fre(a\$) 50 0k

16KBページ2のとき

How Many Pages? 2 N60-BASIC By Microsoft (c) 1981 7100 Bytes free Ok 7fre(0) 7100 Ok 7fre(a\$) 50

文字列領域はページ数、増設 RAM の有無に関係なく、初期値は50パイトになります。 N₈₀-BASIC 起動時のページ数とフリーエリアのバイト数の関係は次のようになります。

RAM	ページ数	フリーエリア	文字列領域®	ユーザーメモリ上限®
	1	30140	5 0	F9FFH
	2	2 3 4 8 4	5 0	DFFFH
32KB	3	15292	5 0	BFFFH
	4	7100	5 0	9 F F F H
	1	1 3 7 5 6	5 0	F9FFH
16KB	2	7100	5 0	DFFFH

ACLEARの第1パラメータで指定される

®CLEARの第2パラメータで指定される

図2-16 ページ数とフリーエリア

これらフリーエリアに関するアドレスは、次のようになります。




図2-17 フリーエリアに関するアドレス

2-10で使ったプログラムを実行して、そのフリーエリアの変化を調べてみましょう。

32K システム ページ 2 で起動

100 A\$="PC-6001"
110 FOR I=0 TO 2:READ NM\$(I):NEX
120 DATA System, Soft, Fukuoka
130 INPUT "Phone No. ":PH\$
Ok
PRINA
23323
38
Ok

プログラム実行後のポインタ

FF58 71 84 A4 84 44 84 00 00 FA58 01 0E 00 CD DF FF FF 01 FF38 FF 07 FF B0 40 F3 DF 27
FF20 FF FF FF 00 00 01 00 FF DF 00 84 2D FF 07 FF B0





図2-18 フリーエリアの変化

実行後、フリーエリア(プログラムエリアの残り)が70バイト(23393-23323=70)、文字列 領域が12バイト(50-38=12)減っています、フリーエリアの70バイトの内訳は、6+7+51+ 6=70になります、文字列領域の方は、PHSの"092-714-6254"の12バイトが文字列領域に書 き込まれています。

2-12 浮動小数点表記法

変数領域に格納される数値および、演算は5パイトの浮動小数点表記法で行なわれています。 才、浮動小数点表記では、数値は仮数部+指数部で表現されます。 格納状態を図に売わすと次のようになります。



指数部が0の時は数値を0とみなす (数値が0の時は特殊処理に より仮数部の値を無視する)

図2-19 浮動小数点の表記法

これにより数値nをもとめる式は、

 $n = lm \times 2^r$

となります。 実際に数値を入れてみましょう。

cd=123.456789






図2-20 指数部と仮数部の表現法

この値を計算するには、

上記の方法では計算に時間がかかり過ぎますので、簡単な方法を次に示します。

(1+76E9E042H/231)×26

(1+1995038786/2147483648)×64

 $\frac{\sqrt{\nu}}{(1+0.92901233)} \times 64 = 123.456789$

となり代入値と等しいことが分かります。

第3章 CRTディスプレイ

- 3-1 VDG(ビデオディスプレイジェネレータ)
- 3-2 アトリビュート
- 3-3 VRAMのアドレス
- 3-3-1 アトリピュートアドレスマップ
- 3-3-2 テキスト・セミグラフィックアドレスマップ
- 3-3-3 グラフィックアドレスマップ
- 3-4 キャラクタ・ジェネレータ
- 3-5 ページの切り換え
- 3-6 表示期間



第3章 CRT ディスプレイ

3-1 VDG(ビデオディスプレイジェネレータ)

(1) CRT コントローラの IC として M5C6847P-1(MC6847 と同等品)が使用されています。この VDG は家庭用 TV に接続するのを目的としてつくられたディスプレイ用の IC です。

機能としては次のようなものがあります。

イ.32文字×16行(512文字)のアルファニューメリック表示。

ロ.グラフィック表示モード。

ハ.64文字のキャラクタ・ジェネレータ内蔵、

VDG は4種類のアルファニューメリック表示と8種のグラフィック表示の機能を持っており、各モードの一覧を図3-1に示します。

このモードの内、 N_{so} -BASIC では外部アルファニューメリック、セミグラフィック $6,128 \times 192$ カラーグラフィック、 256×192 グラフィックモードをサポートしています。

表示(1画面256×192ドット)	4		N60-
モード	内容(数字はドット単位の長さ)	デ ー タ	モード	BASIC のモード
32文字 ×16行	************************************	$\underbrace{ \begin{bmatrix} D_7 \mid D_6 \mid D_5 \mid D_4 \mid D_3 \mid D_2 \mid D_1 \mid D_0 \end{bmatrix}}_{\textbf{ASCII} \textbf{J} \textbf{J} \textbf{J}} \underbrace{ \begin{bmatrix} D_7 \mid D_6 \mid D_5 \mid D_4 \mid D_5 \mid D_5$	内部アルファ ニューメリック	
32文字 ×16行	- 8 128×12ドット1文字	外部キャラジュネのアドレス	外部アルファ ニューメリック	1
64×32 ドット	D ₃ D ₂ D ₄ 4画素は同色	C2 C1 C0 D3 D2 D1 D0 対ラー 輝度	セミグラフィック4	
64×48 ドット	D ₅ D ₄ 4 D ₂ D ₂ 6画素は同色 D ₁ D ₀ D ₀	C ₀ C ₁ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀ カラー 輝度	セミグラフィック6	2
64×64 ドット	E ₃ E ₂ E ₁ E ₀	E_3 E_2 E_1 E_0	64×64 カラーグラフィック	
128×64 ドット	D ₇ D ₆ D ₅ D ₁ D ₂ D ₂ D ₁ D ₀	輝度	128×64 グラフィック	
28×64 ドット	E ₃ E ₂ E ₁ E ₀	E ₃ E ₂ E ₁ E ₀	128×64 カラーグラフィック	
128×96 ドット		輝度	128×96 グラフィック	
128×96 ドット	E ₃ E ₂ E ₁ E ₀ 2	E_3 E_2 E_1 E_0	128×96 カラーグラフィック	
128×192 ドット	D ₂ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	輝度	128×192 グラフィック	
128×192 ドット	E ₃ E ₂ E ₁ E ₀ 1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	128×192 カラーグラフィック	3
256×192 ドット	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	輝度	256×192 グラフィック	4

図3-1 全モード一覧

3-2 アトリビュート

アトリビュート(属性)エリアに格納されているデータによって、カラーおよび表示モードを設定します。アトリビュートエリアは $512(32\times16)$ バイト使用しており、そのアドレスは、図3-2で示されるとおりです。

ベージ	RAMI6KB	RAM32KB
1	C000~C1FFH	8000~81FFH
2	E000~E1FFH	E000-E1FFH
3		C000-C1FFH
4		A000~A1FFH

図3-2 アトリビュートエリア

アトリビュートメモリの出力は VDG のコントロール信号に接続されており、このアトリビュートの値を変えることによってモードを変更します。

各コントロール信号は次のように接続されています。

7	6	5	4	3	2	1	0 デ-	ータビット
Ā∕G	Ā/S	INT	GM 0	GM 1	GM 2	css	INV	

図3-3 コントロール信号の接続

INV	アルファニューメリック時,バックと文字の色を変える。
CSS	カラーセットセレクト入力(色相を180°変えて色を変える)。
GM0~GM2	グラフィックモード切り換え。
	「キャラクタ・モード時CGを内部または外部の選択。
	0=内部
INT / ENT	1 = 外部
INI/ENI	セミグラフィック時セミグラフィック4モードか6モードの選択。
	0=4 € − ド
	1=6モード
Ā/S	アルファニューメリックかセミグラフィックの切り換え。
	0=アルファニューメリック
	1=セミグラフィック
Ā/G	アルファニューメリックとグラフィックの切り換え。
	0=アルファニューメリック
	1=グラフィック

アトリビュートの初期値は次のようになります。 モード1…20H モード3…8CH モード2…60H モード4…DCH これを出力するプログラムを紹介します。

アトリビュートを調べるプログラム

18 FOR I=1 TO 4:SCREEN I,2,2:CLS:A(I)=PEEK(&HE0 80):NEXT I:SCREEN I,1,1 800:NEXT I:SCREEN I,1,1 800:NEXT I:SCREEN I,1,1 800:NEXT I;"= ":HE\$;"H":NEXT 38 END 200 REM hex\$ 200:HE\$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230 220 HE=DA-(16*HF):GOSUB 230:HE\$=RIGHT\$(HE\$,2):RE 7URN 230 IF HE>9 THEN HE=HE+55:GOTO 250 240 HE=NE+8HS0

実行結果

RUN =- | 1 = 20 H =- | 2 = 60 H =- | 3 = 8 C H =- | 1 = D C H Ol

次に各コントロール記号を説明します。

250 HE\$=HE\$+CHR\$(HE): RETURN

(1) INV(bit0)

テキスト画面のみに働き、文字とバックの色を反転させます。

10 SCREEN 1,2,2:COLOR 1:CLS 20 FOR I=32 TO 255:PRINT CHR\$(I)::NEXT I 30 FOR I=%HE000 TO %HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A OR 1:NEXT I

上記のプログラムを実行すると、緑のバックに白の文字であったのが、白のバックに緑の文字に変化します(実際は白色はやや黄色を帯びて表示される場合もあります). これは"COLOR 2"を実行したのと同じ結果になります.

(2) CSS(bit1)

モード 1~4 まですべてに対して機能し、色相を180′変えることによって、色を変えることができます。 これは COLOR 命令の3番目のパラメータに対応しています。

10 SCREEN 1,2,2:COLOR 1:CLS 20 FOR I=32 TO 255:PRINT CHR\$(I)::NEXT I 30 FOR I=8HE000 TO &HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A OR 2:NEXT I

上記のプログラムを実行すると分かるように、バックを緑からオレンジへ変化させます。

(3) GMO~GM2(bit4~2)

グラフィックのモードを切り換えます。グラフィックモードにするには A/G 信号を *1 $^{\prime\prime}$ にする必要があります。

GM 0	GM I	GM 2	グラフィックモード
0	0	0	64× 64カラーグラフィック
1	0	0	128× 64グラフィック
0	1	0	128× 64カラーグラフィック
1	1	0	128× 96グラフィック
0	0	1	128× 96カラーグラフィック
1	0	1	128×192グラフィック
0	1	1	128×192カラーグラフィック
1	1	1	256×192グラフィック

図3-4 グラフィックモードの切り換え

(4) INT/ENT(bit5)

この信号は2つの使い方があり、キャラクタ・モード(テキストモード)では、VDG 内部の CG(キャラクタ・ジェネレータ)を使用するか、外部の CG を使用するかの選択に使います。 また、セミグラフィックモードでは、4モードと6モードの切り換えに用いられています。 まず、キャラクタ・モードについて説明しましょう。

PC-6001 では外部 CG を使用していますので、このビットは"1"になりますが、"0"にすることによって内部 CG に切り換えることができます。

10 SCREEN 1,2,2:COLOR 1:CLS 20 FOR I=32 TO 255:PRINT CHR\$(I);:NEXT I 30 FOR I=&HE000 TO &HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A AN D &HDF:NEXT I

このプログラムを実行すると、画面の文字が小さくなっていきます。ところがカナやグラ

フィックのキャラクタであった所が英文字や英記号を表示してしまいます。これは内部キャラクタが64文字(6bit ASCII)しかないために、ASCII コードに対応するイメージが発生してこのようになったわけです。

データ	キャラ	データ	キャラ	データ	キャラ	データ	キャラ
(H)	クタ	(H)	クタ	(H)	クタ	(H)	クタ
0 0	3	10	P	2 0	SP	3 0	0
0 1	A	11	Q	2 1	1	3 1	1
0 2	В	1 2	R	2 2	11	3 2	2
0 3	С	1 3	S	2 3	#	3 3	3
0 4	D	1 4	T	2 4	\$	3 4	4
0 5	E	1 5	U	2 5	%	3 5	5
0 6	F	1 6	V	2 6	&	3 6	6
0 7	G	1 7	W	2 7	,	3 7	7
0 8	Н	1 8	X	2 8	(3 8	8
0 9	I	1 9	Y	2 9)	3 9	9
0 A	J	1 A	Z	2 A	*	3 A	:
0 B	K	1 B	[2 B	+	3 B	;
0 C	L	1 C	\	2 C	,	3 C	<
0 D	M	1 D	[2 D	-	3 D	=
0 E	N	1 E	1	2 E		3 E	> .
0 F	0	1 F	-	2 F	/	3 F	?

図3-5 VDG内部キャラクタ

次にセミグラフィック時の4モードおよび6モードについて調べます。 N₈₀-BASICでは、6モード(64×48セミグラフィックモード)をサポートしています。次の プログラムを実行して直線の太さをよく見ていて下さい。

10 SCREEN 2.2,2:COLOR 1:CLS 20 LINE(0,93)-(256,93),2:LINE(0,0)-(256,192),3 30 FOR I=%HE000 TO %HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A AN D %HDF:NEXT I

直線が太くなったのが分かると思います。6モードでは1点は 4×4 ドットでしたが、4モードでは 4×6 ドットになるために、2ドット分だけ線が太くなったのです。

(5) Ā/S(bit6)

アルファニューメリックとセミグラフィックの切り換えに使われます。*0°のときにアルファニューメリック(モード1)になり、*1°でセミグラフィック(モード2)になります。

(6) Ā/G(bit7)

アルファニューメリックとグラフィックの切り換えに用いられます。*0*のときにはアルファニューメリックモード(モード1およびモード2),*1**でグラフィックモード(モード3,4)になります。

3-3 VRAM のアドレス

3-3-1 アトリビュートアドレスマップ

アトリビュートエリアは、モードに関係なく512バイトに固定されています。 アドレスを表にすると次のようになります。

0	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	 1017	1018	1019	IO1A	IOIB	XOIC	XOID	TOTE	101F
1	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	 1037	1038	1039	103A	X03B	3E0X	1030	X03E	103F
2	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	 1057	1058	1059	105A	105B	1050	1050	105E	105F
3	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	890I	1069	 1077	1078	1079	107A	X07B	XO7C	1070	107E	107F
4	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	 1097	1098	1099	109A	109B	1090	1090	109E	109F
5	10A0	IAOI	XOA2	10A3	10A4	10A5	1086	10A7	IOA8	10A9	 1087	1088	1089	XOBA	TOBB	IOBC	XOBD	XOBE	XOBF
6	XOCO	TOEL	IOC2	1003	1004	1005	1008	1007	1008	1009	 1007	1008	IOD9	IODA	TODB	TODE	TODD	IODE	IODF
7	10E0	10E1	X0E2	10E3	10E4	10E5	10E6	10E7	10E8	10E9	 XOF7	XOF8	10F9	10FA	KOFB	10FC	MOFD	XOFE	MOFF
8	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	 X117	1118	1119	XIIA	1118	XIIC	XIID	XIIE	XIIF
9	1120	1121	1122	X123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	 X137	1138	1139	X13A	X139	X13C	X13D	113E	X13F
10	1140	X141	1142	1143	1144	X145	1146	1147	1148	1149	 X157	1158	1159	X15A	1158	115C	X150	X15E	115F
11	1160	1161	1162	1163	1164	X165	1166	1167	1168	1169	 1177	1178	1179	117A	1178	X17C	X17D	X17E	X17F
12	1180	X181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	 1197	1198	1199	119A	1198	X19C	X190	119E	119F
13	11AO	XIAI	X1A2	X1A3	I1A4	X1A5	11A6	11A7	IIA8	XIA9	 X1B7	1188	1189	XIBA	XIBB	I1BC	XIBD	XIBE	XIBF
14	X1C0	KICI	X1C2	IIC3	IIC4	X105	1106	1107	1108	X109	 1107	1108	1109	XIDA	I1DB	RIDC	XIDD	XIDE	TIDE
15	11E0	IIEI	X1E2	IIE3	X1E4	XIES	11E6	X1E7	I1E8	1189	 11F7	11F8	X1F9	X1FA	IIFB	MIFC	XIFD	MIFE	XIFF

[&]quot;X" はページによって異なります。

ページ	RAM 32KB	RAM 16KB
1	8	С
2	E	E
3	С	
4	A	

図3-6 ページとXの値

3-3-2 テキスト・セミグラフィックアドレスマップ

これもアトリビュートと同じで32文字×16行で512バイトになります。

```
** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 0 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 ...... 1217 1218 1219 121A 121B 121C 121D 121E 121F
 1 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 ······ 1237 1238 1239 123A 123B 123C 123D 123E 123F
 2 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 ······ 1257 1258 1259 125A 125B 125C 125D 125E 125F
 3 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 ······ 1277 1278 1279 1274 1278 127C 127D 127E 127F
 4 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 ······ 1297 1298 1299 129A 129B 129C 129D 129E 129F
 5 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 ...... 1207 1208 1209 1200 1200 1200 120E 120F
 6 12C0 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 ...... 12D7 12D8 12D9 12DA 12DB 12DC 12DD 12DE 12DF
 7 12E0 12E1 12E2 12E3 12E4 12E5 12E6 12E7 12E8 12E9 ...... 12E7 12E8 12E9 12EA 12EB 12EC 12ED 12EE 12EE
 8 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 ...... 1317 1318 1319 131A 131B 131C 131D 131E 131F
 9 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 ······ 1337 1338 1339 133A 133B 133C 133D 133E 133F
 10 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 ······ 1357 1358 1359 135A 135B 135C 135D 135E 135F
 11 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 ······ 1377 1378 1379 137A 137B 137C 137D 137E 137F
 12 I380 I381 I382 I383 I384 I385 I386 I387 I388 I389 ······ I397 I398 I399 I39A I39B I39C I39D I39E I39F
 13 I3AO I3AI I3A2 I3A3 I3A4 I3A5 I3A6 I3A7 I3A8 I3A9 ······ 13B7 I3B8 I3B9 I3BA I3BB I3BC I3BD I3BE I3BF
 14 13CO 13C1 13C2 13C3 13C4 13C5 13C6 13C7 13C8 13C9 ...... 13D7 13D8 13D9 13DA 13DB 13DC 13DD 13DE 13DF
 15 I3E0 I3E1 I3E2 I3E3 I3E4 I3E5 I3E6 I3E7 I3E8 I3E9 ...... I3E7 I3E8 I3E9 X3EA I3EB I3EC X3ED I3EE I3EE
```

"X" の値はページによって異なります。

ページ	RAM 32KB	RAM 16KB
1	8	С
2	E	Е
3	С	
4	A	

図3-7 ページと X の値

3-3-3 グラフィックアドレスマップ

グラフィックモードでは32バイト×192ラインで6144バイトのメモリを使用しています。

2 3 4 5 4 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0217 0218 0219 0218 0218 021C 021D 021E 021F 1 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0237 0238 0239 023A 023B 023C 023D 023E 023F 2 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0257 0258 0259 0258 0250 025E 025E 025F 3 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0267 0277 0278 0279 0278 0278 027C 027D 027E 027F 4 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0297 0298 0299 0298 029B 029C 029D 029E 029F 5 02A0 02A1 02A2 02A3 02A4 02A5 02A6 02A7 02A8 02A9 02B7 02B8 02B9 02BA 02BB 02BC 02BD 02BE 02BF 6 02C0 02C1 02C2 02C3 02C4 02C5 02C6 02C7 02C8 02C9 02D7 02D8 02D9 02D8 02DB 02DC 02DD 02DE 02DF 7 02E0 02E1 02E7 07E3 07E4 07E5 02E6 07E7 02E8 07E9 02E7 02E8 02E9 02E9 02EB 02EB 02EB 02EB 02EB 02EB 02EB 8 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0304 0307 0308 0309 0317 0318 0319 031A 031B 031C 031D 031E 031F 9 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0324 0327 0328 0329 0337 0338 0339 0334 0338 033C 033D 033E 033F 10 0340 0341 0347 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 ······ 0357 0358 0359 0358 0358 035C 035D 035E 035F 12 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 ······ 0397 0398 0399 039A 039B 039C 039D 039E 039F 14 03C0 03C1 03C2 03C3 03C4 03C5 03CA 03C7 03C8 03C7 03C8 03C9 03D7 03D8 03D9 03D8 03DB 03DC 03DB 03DE 03DF ATER DIFF OFF 182 18C0 18C1 18C2 18C3 18C4 18C5 18C6 18C7 18C8 18C9 18D7 18D8 18D9 18DA 18DB 18DC 18DD 18DE 18DF 183 18E0 18E1 18E2 18E3 18E4 18E5 18E6 18E7 18E8 18E9 18E7 18E8 18E9 18E9 18E8 18EC 18ED 18EE 18EE 184 1900 1901 1907 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1907 1917 1918 1919 1918 191B 191C 191D 191E 191F 185 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 ······ 1937 1938 1939 1938 1938 193C 193D 193E 193F 186 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 ······ 1957 1958 1959 1958 1958 195C 195D 195E 195F 187 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ······ 1977 1978 1979 1978 1978 197C 197D 197E 197F 188 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1997 1998 1999 1998 1998 199C 199D 199E 199F 189 19A0 19A1 19A2 19A3 19A4 19A5 19A6 19A7 19A8 19A9 19B7 19B8 19B9 19BA 19BB 19BC 19BD 19BE 19BF 190 19C0 19C1 19C2 19C3 19C4 19C5 19C6 19C7 19C8 19C9 19D7 19D8 19D9 19DA 19DB 19DC 19DD 19DE 19DF 191 19E0 19E1 19E2 19E3 19E4 19E5 19E6 19E7 19E8 19E9 19F7 19F8 19F9 19FA 19FB 19FC 19FD 19FE 19FF ライン

実際に使用する場合はページによってアドレスの補正を行なう必要があります。

例 RAM32KB でページ2のとき

実際のアドレス=E000H+ 表のアドレス

補正値


ページ 2 =**E000H**

ページ 3 = C000H

ページ 4 = A000H

3-4 キャラクタ・ジェネレータ

キャラクタ・ジェネレータ ROM は、アルファニューメリックモードでは CG(キャラクタ・ ジェネレータ)として、グラフィックモード時では、グラフィックパターン ROM として使 用されています、この CG ROM は OUT 命令によって ROM のバンクを切り換えて読み出 すことが可能で、CG ROM の1 文字あたり16パイト分ある内の12パイトを使用して1 文字を 構成しています。ナントは"B"の文字は次のようになっています



これを出力するプログラムは下記のとおりです。

10 OUT &H93,4:AD=&H6000+16*&H42

28 PRINT "ADR 76543210 DB" 38 FOR I=AD TO AD+11: DA=INT(I/256): GOSUB 200: PR INT HE\$;

48 DA=I-INT(I/256) *256: GOSUB 200: PRINT HE\$; "H "

50 A=PEEK(I): DA=A: FOR J=7 TO 0 STEP -1: IF A>=2^

J THEN COLOR 2:A=A-2^J
60 PRINT ";:COLOR 1:NEXT J:PRINT " ";:GOSUB
200:PRINT HE:NEXT I

70 OUT&H93,5: END

200 REM HEXS

を OFF にします

210 HE\$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230

228 HE=DA-(16*HF): GOSUB 230: HE\$=RIGHT\$(HE\$, 2): RE

230 IF HE>9 THEN HE=HE+55: GOTO 250

240 HE=HE+&H30 250 HE\$=HE\$+CHR\$(HE): RETURN

なお、OUT&H93.4 でCG ROM を6000H 番地から読むことができ、OUT&H93.5 で CG

キャラクタ・フォントを出力するプログラムを紹介しておきます。

10 OUT &H93,4:FOR K=0 TO 255:AD=&H6000+16*K 20 DA=INT(AD/256):GOSUB 200:PRINT HE\$;:DA=AD-IN

T(AD/256) *256: GOSUB200

30 PRINT HE\$;:DA=K:GOSUB 200:PRINT"h ";HE\$;" "; 40 IF K<32 THEN PRINT CHR\$(&H14);CHR\$(K+&H30);" ";:GOTO 60

50 PRINT CHR\$(K):"

60 FOR I=AD TO AD+5: DA=PEEK(I): GOSUB 200: PRINT HES: " "::NEXTI:PRINT

70 FOR I=AD+6 TO AD+11:DA=PEEK(I):GOSUB 200:PRI NT TAB(12):HE\$; "::NEXT

PRINT: NEXT K: OUT& H93, 5: END 88

200 REM HEXS

210 HE\$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230

220 HE=DA-(16*HF):GOSUB 230:HE\$=RIGHT\$(HE\$,2):RE TURN

230 IF HE>9 THEN HE=HE+55: GOTO 250

240 HE=HE+&H39

250 HES=HES+CHRS(HE): RETURN

CG は完全にデコードされていないために、7000~7FFFH まではイメージが出力されます。

3-5 ページの切り換え

出力ポートの B0H の bit1, 2 が画面の切り換えのポートになっており、この値を変える ことによってページを切り換えることができます。

bit 2	bit 1	VRAMアドレス	RAM32KB 時のページ	RAM16KB 時のページ
0	0	C 0 0 0 H	3	1
0	1	E000H	2	2
1	0	8000H	1	
1	1	A 0 0 0 H	4	


図3-8 ページの切り換えポート

出力ポートに出力するだけで画面を切り換えられますので、これをうまく使えば画面の擬 似重ね合わせができます

プログラム例

18 SCREEN 4,2,2:CLS 28 LINE(08,0)-(256,192):LINE(256,0)-(0,192) 38 SCREEN 4,3,3:CLS 48 LINE(30,30)-(220,160),,8 50 0UT&HBB.0:0UT&HBB.2:GOTO58

実行例 このように画面の重ね合わせが可能



ページ2とページ3を50行で切り換えていますので少しチラつきますが、×と□が重なって 見えるはすです(注:このプログラムを実行するにはページの指定が3または4になっていな ければなりません)。

ただし、この重ね合わせは、グラフィックどうし、またはアルファニューメリックモード どうしならば問題はありませんが、グラフィックとアルファニューメリックの組み合わせで は、画面の同期がとれません (逆にこれをゲーム等に利用するとおもしろいと思いますが).

3-6 表示期間

画面にノイズを出さないようにするために、表示期間中は DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)を行ない CPU を停止させており、帰線消去の間のみ、メモリのリード、ライトを許可しています。このために、CPU にかなりのロスタイムが生じています。




図3-9 画面表示期間



第4章 キー入力

- 4-1 ファンクションキー
- 4-1-1 メモリの格納状態
- 4-1-2 ROM内の格納状態
- 4-1-3 KEY LIST
- 4-1-4 内容の定義の仕方
- 4-1-5 キーポインタとファンクションキーフラ グの使い方
- 4-2 キー入力ステートメント
- 4-2-1 INPUT
- 4-2-2 INKEY\$
- 4-2-3 STICK, STRIG
- 4-2-4 キーバッファ
- 4-3 コントロールキー



第4章 キー入力

4-1 ファンクションキー

4-1-1 メモリの格納状態

ファンクションキーの初期設定は次のようになっています。

COLOR SCREEN CLOAD" CSAVE GOTO PRINT LIST PLAY RUN CONT

これらの内容は、ワークエリア上の FB3DH 番地から FB8CH 番地に格納されています。

FB3D 43 4F 4C

FB40 4F 52 20 00 00 43 4C 4F 41 44 22 00 00 47 4F 54 FB50 4F 20 00 00 00 4C 49 53 54 20 00 00 00 52 55 4E FB60 OD 00 00 00 00 53 43 52 45 45 4E 20 00 43 53 41 FB70 56 45 22 00 00 50 52 49 4E 54 20 00 00 50 4C 41 FB80 59 20 00 FF FF 43 4F 4E 54 0D 00 00 00 FF FF 13

このように1つのファンクションキーに対して8バイト使用されており、8文字に満たな い場合はエンドマークとして「00」が書き込まれます。

8 文字で完全に管理されているために、PC-8001 のように隣のあいているファンクション キー領域を使用し、9文字以上定義することはできません。

4-1-2 ROM 内の格納状態

ファンクションキーの内容は ROM 内の 0167H 番地から 017AH 番地に中間言語+キャラ クタ(1文字)の2バイトで入っており、初期設定のときに FA33~FA46H に転送されます。 そして中間言語をキーワードに変換してファンクションキー・バッファに入れます。

F 1	9167	9A 20	COLOR+sp
F 2	0169	A3 22	CLOAD+"
F 3	916B	88 20	GOTO+sp
F 4	916D	97 20	LIST+sp
F 5	916F	89 AD	RUNter
F 6	9171	9F 20	SCREEN+Sp
F 7	0173	A4 22	CSAVE+"
F 8	0175	95 20	PRINT+sp
F 9	0177	A7 28	PLAY+sp
F1A	0179		
L TO	9113	96 ØD	CONT+cr

	RAM	ROM
FI	FA33	0167
F 2	FA35	0169
F 3	FA37	016B
F 4	FA39	016D
F 5	FA3B	016F
F 6	FA3D	0171
F 7	FA3F	0173
F 8	FA41	0175
F 9	FA43	0177
F 10	FA45	0179

図4-1 キー内容の格納アドレス

プログラム中でファンクションキーのイニシャライズをするときは、KEY コマンドよりは 機械語を使う方が簡単です。その方法は第9章で述べます。

4-1-3 KEY LIST

画面にはファンクションキーの内容表示が5文字までしかなされません。Noo-BASICでは 内容をすべて表示する KEY LIST の命令がありませんので、ファンクションキーの内容を 見たいときはそれぞれのキーを押すしか方法がありません。

BASIC でキーの内容を表示するプログラムを下記に示します。

```
18 I=8
 20 K=I:GOSUB 100
30 PRINT TAB(10);:K=I+5:GOSUB 100:PRINT
40 I=I+1:IF I=5 THEN END
50 GOTO 20
100 FOR J=0 TO 7
110 A=PEEK(&HFB3D+(8*K+J))
115 IF A=0 THEN 140
120 IF A<32 THEN A=32
130 PRINT CHR$(A)::NEXT J
```

4-1-4 内容の定義の仕方

148 RETURN

ファンクションキーの定義は以下のように行ないます。

ファンクションキー定義の例

key1,"ABCDE"
Ok
key 2,"12345"+chr\$(13)
Ok
as="AAAAAA":key3,a\$
Ok
key 4,chr\$(28)+chr\$(29)+chr\$(38)
+chr\$(31)
Ok
key5,chr\$(34)+"UFO"+chr\$(34)+chr
\$(13)
Ok

I ABODE 12345 AAAAA WUFO"

ファンクションキーにはコントロールコードも定義できますが、画面のウィンドウには表示されません。

key 1,chr\$(18)+chr\$(18)+chr\$(18)
+chr\$(18)
0k
key 2,chr\$(30)+chr\$(30)+chr\$(30)
0k
key 3,chr\$(0)+chr\$(1)+chr\$(2)+ch
r\$(3)
0k
key 4,"load"+chr\$(13)
0k
key 5,"list."+chr\$(30)+chr\$(30)

load list.

PC-6001 のファンクションキー

l load list.

PC-8001 のファンクションキー

SACRE INVITED TO THE PROPERTY OF THE PARTY O

4-1-5 キーポインタとファンクションキーフラグの使い方

ファンクションキーフラグを使うと、ファンクションキーが押されたのと等価の働きをします。この機能を使うと、いろいろとおもしろいことができます。

10 KEY 1,"LIST"+CHR\$(13) 20 POKE &HFBBD,&H3D:POKE &HFB8E,&HFB 30 POKE &HFA32,5

RUN Ok LIST

10 KEY 1, "LIST"+CHR\$(13) 20 POKE &HFB8D,&H3D:POKE &HFB8E, &HFB 30 POKE &HFA32,5 0k

キーポインタは FB8DH と FB8EHで、キーフラグは FA32H です。 キーフラグには、キー内容の文字数を設定します。上記のプログラムでは、ファンクションキーの内容が、"LIST" +0DHの5 文字なので30行で POKE する値が5 になっています。 これから分かるように、キーフラグに設定できる文字数は最大255文字になります。 ただし、文字列の中に00が入っていると、そこで文字列の終了と解釈されます。

4-2 キー入力ステートメント

 N_{60} -BASIC には、キー入力ステートメントが INPUT と INKEY\$ の 2 種類しかありません。この 2 つを比較してみましょう。

		INPUT		INKEY\$
	大 机	INPUT A, INPUTA\$		A \$ = INKEY \$
入力	プロンプト (" ")	叮能		不可
	入力指示の?表示	र्या		無
	カーソル表示	4i		無
人力表示	入力時のカーソル移動	4i		無
	エコーバック	ſí		無
	入力待ち	待つ		待たない
	入 英数、カタカナ カ ヒラガナ、ファンクション 文 キー、グラフィックキー	A	A \$	
		数字のみ	ūΓ	गु
+	の「特殊文字	カンマは変数の区切り		īſ
1	種 コントロールコードの入力	不可		ïïſ
入	入力文字数	39桁以内	71文字以内	1文字
カ	実 行	RET ≯—		自動的
	入力文字なしで <u>RET</u> キー	前に入力した値		CHR \$(13)
	使用できる画面モード	1または2		全モード可
	STOP +-	中断		中断
入 カ	CTRL +C	中断		中断
入力中断	BREAK時のBEEP音	音がでる		音がでる
	CONTによるプログラム再開	न्		πſ

図4-2 キー入力比較

4-2-1 INPUT

INPUT 命令はテキストモードでしか使用できません。たとえばページ2でモード3のときにINPUT 命令があると、ページ1、モード1でキー入力になります。

例: 10 SCREEN 3, 2, 2

20 INPUTAS

そのためモード3、4において INPUT を使うようなプログラムはつくれないことになりますので思考型のゲーム等をつくる場合は注意が必要です。

これを解決する方法としては INKEY\$ を使って複数の文字を入力するようにプログラムを組めばよいでしょう。

4-2-2 INKEYS

INKEY\$コマンドを使うと、キー入力を待たないで次の処理に進めますのでリアルタイム
加理向きというます

また、IF 文で判断させて、文字に対応した行に飛ばすのが一般的な利用方法です。

例 トランプゲームのとき

INKEYS を使ってモード3、4で文字列を入力する方法を示します。

INKEY\$ による文字列の入力

```
18 SCREEN 3,2,2:CLS
28 A$="" THEN 28
38 B$=INKEY$:IF B$="" THEN 28
48 B=ASC(B$):IF B=13 THEN 100
58 A$=A$+B$:PRINT B$;
68 GOTO 28
188 FND
```

4-2-3 STICK, STRIG

PC-8001 のリアルタイムゲームのほとんどは、テンキーとスペースキーを使って遊ぶようになっています。PC-8001 の場合は、I/O ボートを INP 命令で調べることによって、簡単に、押されたキーを知ることができますが、PC-6001 はキーボードをサブ CPU が管理しているためにこの方法が使えません。それではゲームで遊ぶとき不便なので STICK と STRIG の命令があります。

STICK はジョイスティック(カーソルキー)の方向を調べる命令で、STRIG は発射ボタン (スペースキー)が押されているか調べます。ジョイステックは2人まで遊べるようにと、2 個同時につながるようになっています。



図4-3 ジョイスティックの方向とSTICK・STRIG

STICK、と STRIG を機械語で使用するときの方法を説明します。

0002	STICK:	CALL	A,0 2239H 0741H A,E
0002	 STRIG:	CALL	A,0 2259H 0741H A,E

Acc(アキュムレータ)にスティックの番号(00~02H)をセットして,サブルーチンをコール します,データが FAC (浮動小数点アキュムレータ)にセットされていますので・0741H をコ ールして FAC の値を DE レジスタペアにセットし、Eの値を Acc に移します。この部分は 第9章でも説明してあります

また、実際にゲームなどで使用する場合は、スティックの方向より、どのスイッチが押されているかが分かったほうが使いやすいでしょう。その方法を簡単に説明します。

●スティック 0

CALL 1061H

RET

結果が次の図のように Acc に返ってきます.



各キーを押しているとその ビットが1になる。

スティック1、2

LD A, STICKNO; スティックの番号 1 または 2 CALL 1CA6H RET



4-2-4 キーバッファ

キースキャンはサブ CPU が担当しており、キー入力があるたびに割り込みをかけてメイン CPU に送ります。受け取ったデータを一時キーバッファに格納し、INPUT 待ちになったときにキーバッファより取り出します。そのため、メイン CPU が他の処理をしている間に次の処理をキー入力することができます。

先行キー入力の実験

10 CLEAR 300:CLS 20 FOR I=1 TO 400:LOCATE0,0:PRINT I:NEXT I 30 INPUT As:PRINT As

上のプログラムを実行すると画面の左上に数字が表示されます。このときに何かキーを押 して下さい、数字が400までカウントすると30行の INPUT 命令を実行します。このときに 先ほどキー入力した文字が画面に表示されます。この先行入力機能は便利なようですが、ゲー ムなどでは非常に使いづらいものとなります。

なぜなら、ゲーム等でキー操作を行なっている場合、たいていの人はしばらくキーを押したままにしますので、キーリピートの機能が働き、そのキーのデータが、連続してキーバッファに取り込まれてしまうのです。

INKEYSを使っている、ボーカー、マージャンなどのいくつかのゲームの中には、この影響をもろに受けて、同じカードやパイを連続して捨ててしまうなどの現象を起こすものがあります。

この現象を防ぐには、以下の方法(通称キーバッファ殺し)を使うとよいでしょう。

キーバッファは、FBB9H より、64バイト分あり、FB8F~FB94H がこのバッファの管理 を行なっています。この管理部分のポインタをクリアすれば良いわけです。

exec &h1058

次のプログラムは、キーバッファがクリアされる例です。

10 CLEAR 300:CLS

20 FOR I=1 TO 400:LOCATE0,0:PRINT I:NEXT I 25 EXEC&H1058

30 INPUT AS: PRINT AS

4-3 コントロールキー

キャラクタコードの00~1FH はコントロールコードになっており、画面、プリンタ、RS-232C 等に出力すると、特別の動作を行ないます。たとえば 0CH(10進で12)はキャラクタ・コード表では"秒"の文字になっていますが、PRINT CHRS(12)を実行すると、画面に秒の文字を表示せずに画面がクリアされます。

PC-8001 はコントロールコードのシンボルを表示することができますが、PC-6001 では、 その部分がグラフィックキャラクタになっているために表示することができません。

PC-8001 のシンボルキャラクタ

\$4 \$5 \$5 \$6 \$4 \$5 \$4 \$5 \$4 \$5 \$5 \$1 \$2 \$1 \$2 \$2 \$3 \$5 \$5 \$5 \$2 \$2 \$4 \$4\$\$

PC-6001 のグラフィックキャラクタ

月 大 木 木 金 土 日 年 時 小 分 秒 百 千 万 元 土 〒 | - | - | - | - | - | - | - | × 大 中 小

PC-8001 と PC-6001 のコントロールコードの機能は,PC-6001 で INS(インサート)の機能が変わったため,行を 2つに分ける $\overline{\text{CTRL}}$ + $\overline{\text{I}}$ の用法が変わった他は,ほぼ同じになっています.

これらのコントロールコードは、前述の PRINT CHRS の書式で使う他に、CTRL キーと、アルファベットの組み合わせで入力することができます。

16進	10進	シン ボル	シンボルの意味	対応する	るキー	機能
0 0	0		null			
0 1	1	SH	Start of Heading(ヘッディング開始)	CTRL)+ A	
0 2	2	S X	Start of Text(テキスト開始)	"	+ B	カーソルを1項目ごとに左へ 移す。
0 3	3	ΕX	End of Text(テキスト終了)	"	+ C	STOPを同じてのフラスの項目を申 まして、N60-BASIC アン、ドリード に戻る。
0 4	4	ΕT	End of Transmission(伝送終了)	"	+ D	1100.01
0 5	5	E Q	Enquiry(問合わせ)	н	+ E	カーソル位置から後ろをよっ 消する。
0 6	6	A K	Acknowledge(肯定応答)	"	+ F	カーソルを1項目ごとに右に ずらす。
0 7	7	ВL	Bell(ベル、ブザー)	"	+ G	内蔵のブザーを0.5秒間鳴らす。
0 8	8	BS	Back Space(後退)	"	+ H	DEL カーソルのすぐ左の1 文字を除する。
0 9	9	ΗТ	Horizontal Tabulation(水平タブ)	n	+ I	8文字ごとの水平タイプ。
0 A	10	LF	Line Feed(改行)	n	+ J	行を2つに分ける。 カーソルを次の行へ移す。
0 B	11	НМ	Home (VT) Vertical Tabulation(垂直タブ)	n	+ K	カーソルをホームボシション 画面左上に戻す。
0 C	12	CL	Clear(FF)Form Feed(改頁)	n	+ L	画面を消去してカーソルをホ ームポジションに戻す。
0 D	13	C R	Carriage Return(復帰)	n	+ M	カーソルを次の行の先頭に移 す。
0 E	14	S 0	Shift-out(シフトアウト)	"	+ N	
0 F	15	SI	Shift-in(シフトイン)	n	+0	
1 0	16	DE	Data Link Escape(伝送制御拡張)	"	+ P	
11	17	D 1	Device Control1(装置制御1)	"	+ Q	
1 2	18	D 2	Device Control2(萎置制御2)	"	+ R	INS
1 3	19	D 3	Device Control3(装置制御3)	"	+ S	
1 4	20	D 4	Device Control4(装置制御4)	n	+ T	
1 5	21	N K	Negative Acknowledge(否定応答)	"	+ U	1 行消去
1 6	22	SN	Synchronous idle(同期信号)	11	+ V	
1 7	23	E B	End of Transmission Block(伝送ブロック終了)	"	+ W	
1 8	24	CN	Cancel(取消し)	11	+ X	
1 9	25	E M	End of Medium(媒体終端)	"	+ Y	
1 A	26	S B	Substitute(文字置換)	n	+ Z	
1 B	27	E C	Escape(拡張)	ESC		実行の一時中断
1 C	28	→	(FS)File Separator(ファイル分離)	₽		カーソルを1つ右へ移す。
1 D	29	-	(GS)Group Separator(グループ分離)	=		カーソルを1つ左へ移す。
E	30	1	(RS)Record Separator(レコード分離)	Ī		カーソルを上の行へ移す。
F	31	1	(US)Unit Separator(ユニット分離)	Ţ		カーソルを下の行へ移す。

≥4-4

第5章 サウンド機能

- 5-1 PLAY命令の基礎
- 5-2 SOUND命令
- 5-3 より高度なテクニック
- 5-3-1 PLAYのバッファ
- 5-3-2 PLAYに変数を
- 5-3-3 PLAYと音色
- 5-3-4 サウンド機能と機械語



第5章 サウンド機能

5-1 PLAY 命令の基礎

サウンド機能は PC-6001 を特徴づける機能の1つです。この章ではこのサウンド機能について解説しますが、その初めとして PLAY 命令について説明しましょう。

N₆₀-BASIC の PLAY 命令は音楽を演奏するための命令で、大変分かりやすい音楽用言語 (MML: Music Macro Language) を使って音程、音最、音長等のデータを表記します。

音の高さは 2 種類の表記方法があり、第 1 の方法は音階名 (C, D, E, F, G, A, B)に On, およびシャーブ(埋または+)・フラット (一)を併用する方法、もう1 つは Nn を使う方法です。

まず音階名による表記とは、出したい音の音階名をA~Gのアルファベットで列記する方法です。図5-1を参考にしながら次の命令を実行してみてください。

PLAY "CDEFGABC"

いかがですか? ドレミファソラシドと演奏しましたね。ところが最後のドは最初のドと 同じ高さの音が出てしまいました。これはオクターブの指定をしなかったために起きたこと



⊠5-1

です。PLAY 命令では、CーBまでを1オクタープとして区切り、計8オクタープの育城を カバーしています。そしてO1-O8を MML 群に付け加えることによって、そのオクタープ を指定することができます。オクタープの指定は次に新たにオクタープを指定するまで保持 されます。それでは先ほどのものにオクタープの指定を付けてみます。

PLAY "04CDEFGAB05C"

今度は正しく1オクタープトのドが出ました。

今度は半音を出してみましょう。半音を出す場合は、半音にしたい音階名の後にシャープ の記号(#か+)やフラットの記号(-,マイナス記号)を付ければよいのです。試しに音を出し てみましょう。

PLAY "CC+D"

ドとレの音の間にド#が出ました。これは次のように書いても同じです。

PLAY "CC#D" PLAY "CD-D"

上の例は PLAY 命令中では+と#が同じ意味をもつためです。下の例はド#とレりが同じ音だからです。分からない人は音楽の本を見てください。ですからミ#つまりE+はファ、つまりFと同じ音になります。、ドりつまりC-はシ、つまりBと同じ音になります。ただし、この場合、本来の音より1オクターブ上のC-が出ます(このあたりはある程度、音楽の基礎知識が必要ですから、音楽の苦手な方は読みとばしてもかまいません)。

以上のような方法によって音階表記で、8オクターブの音域をカバーすることができるのです

それではもう1つの方法、つまり Nn による表記を説明します。これは、最低オクターブのCの音をN1、C#をN2、DをN3というように、音程が半音(100セント)上昇するごとに番号を1つ増やして、最高オクターブのBの音まで、Nの後ろに数字をかいて音の高さを指定する方法です。この方法も試してみましょう。

PLAY"N25N27N29N30N32N34N36N37"

どうですか? ドレミファソラシドと演奏しましたね。この方法では、オクタープや半音 の指定なども同様にできるので、場合によっては便利なこともありますが、慣れないと使い にくいかもしれません。

これで音程は自由に設定できるようになりました。次は長さを決めてみましょう。

音の長さは基本的には音程を示すコード(Cなど)の後にその音の長さを示す1~64の整数を付け加えることによって設定できます。その数値はたとえば4分音符なら4,32音符なら

32というふうに長さの逆数表示ですから、従来の他の MML に比べて非常に使いやすくなっています。 次の例を試してください。

PLAY"C4D8E16F32"

音の長さが変わったのがお分かりいただけたと思います。

もしここで音の長さの数値をつけないと、自動的にデフォルト値の長さに設定されます。 デフォルト値は電源投入時には4に設定されていますから、普通は4分音符になります。 このデフォルト値も変更することができ、そのMMLはLnという形をとります。たとえば L8を指定すれば、とくに長さの指定のない音符はすべて8分音符になります。また、このデフ オルト値もオクターブ指定と同様に、次に指定するまでは、その値が保持されます。次に例 を示します

PLAY"L8CDE16F16GAL2B"

音を休止したい場合には休符記号であるRを入れます。休符の長さは音の長さと同じようにR4で4分休符,R2で2分休符となります。ただし、後の数字を省略した場合は、Lで指定した長さにはならず、すべて4分休符となります。次の例を試してください。

PLAY"L2CR16CR8CR4CRC"

次に符点音符の出し方を説明します。符点音符を出す場合は実に簡単で、符点音符にしたい音のコードの後に"、"(ピリオド)をつけるだけです。たとえば L&CDE、とすればEの音だけが符点 8 分音符、C2、とすればCの符点 2 分音符が出ます

これで音の長さも自由に設定できるわけですが、音程を Nn の形で設定した場合、音の高さを示す数字の後に続けて音の長さの数字をかくと、数字が 3 桁並んで MML が判別できなくなるので、音程のコードの後に": "(セミコロン)を付けてそれに続けて音の長さのコードを書きます。たとえば N36: 8という具合です。

それでは次に曲のテンポの設定をしましょう。実際の音楽では、同じ4分音符でも曲のテンポによってその長さが違います。Nes-BASICの MMLでは、テンポの設定のためには Tn という方法を使います。たとえば T90 とすれば J=90、つまり1分間に4分音符が90回演奏できるテンポになります。 ちなみに電源投入時には T120 に設定されています。またテンポの指定も一度指定すると新しく指定するまではその値が保持されます。

以上の方法を用いて、一声の音楽は一応演奏できるようになりました。それでは次に和声 を出してみます。

PC-6001 は GI 社の AY-3-8910 というサウンド用LSI を用いて音を発生させています。 この LSI の特徴の 1 つに同時に 3 チャネルの音を別価に設定できるということが挙げられま す、 N_{60} -BASIC の MML もこの特徴を活かして簡単に 3 つまでの和声のプログラミングが 可能になっています。 例としてC, つまりドミソの和音をつくってみましょう。

PLAY"04C","04E","04G"

上の例でもわかるように、各チャネルで演奏したい音を順に並べて書いて、その間を、(カンマ)で区切ると、その音を一斉に演奏します。これは別に3つでなくても2つだけ使うこともできます。

PLAY"C","G"

また、テンポ(T)、オクターブ(O)、長さ(L)等の指定は、各チャネル別に行なうことができます。各自試してみてください。

これで3和声の音楽はプログラムできるようになったわけですが、これだけでは大変味気ない演奏になってしまいます。そこで、次に、音楽に変化を付ける方法を考えてみましょう。

音楽に変化を付けるための方法としては、1)音色を変える 2)音量、つまり音の大きさを 変える、等が考えられます、PC-6001 の場合、音色に変化を付けることは、基本的には不可 能ですから、ここでは音の大きさに変化を与える方法を説明します。

 N_{60} -BASIC の MML には音量の変化を付ける方法として 2 種類の方法が準備されています。 1つは Vn による方法、もう1つは Sl と Mn による方法です。

まず Vnによる方法とは、Vの後に0から15の整数を付けることによって、ボリューム、すなわち音量を変化させる方法です。V0を指定すると無音、それから V1、V2 と数字を大きくするに応じて音も大きくなり、V15 で最大になります。次の例を試してください。

PLAY"V1CV5EV9G"

音の大きさが変化しました。このVの指定も TやL等と同様に、1度指定すると次に指定 するまで変わりませんし、チャネルごとに別個に指定することが可能です。また電源投入時 には V8 が設定されます。ちなみに Vの数字と音声出力電圧の関係は指数的に変化します。 これは、人間の耳の刺激に対する反応が対数的になっているのを補正するためだと思われま す。

では次に Si と Mn による、エンベローブパターンの変化のさせ方について説明します。 エンベローブパターン、つまり包絡線形状とは、シンセサイザに興味のある方は御存知でしょ うが、簡単に言えば、音の大きさの時間に応じた変化の様子のことを言います。

たとえばギターやピアノは、音を発した瞬間は強い音がして、それから時間を経ると音が 弱くなっていきます。またファゴットなどでは弱い音からふわっと立ち上がる感じの音がし ます。




図5-2 エンベローブパターン

この場合のエンベローブパターンを分かりやすく略して書いたものが図5-2です。もちろん 実際はこんなに単純ではありません。

PC-6001 に使われているサウンド用 LSI は、このエンベローブをある程度自由に設定できます。このエンベローブ設定のための MML が S とMなのです。 Sはエンベローブの形状を、 Mはその周期を指定するものです。

S	エンベローブバターン
0,1,2,3,9	
4,5,6,7,15	1
8	MMM
10	
11	1
12	MMM
13	
14	\sim

図 5 - 3

具体的には、エンベロープの形状は図5-3に示される8種類の中から選ぶようになっており、 表に示された数字をSの後に付記して使います。数字は0~15の整数でなくてはなりません。 周期は任音に設定可能で表5-3中のtの長さから公式で決定されます。その公式は

という式です。

たとえば周期を2秒に設定したければ、

ですからM15600を指定すれば良いわけです。この数字は1から65535までの自然数でかくて はなりません.

エンベロープを設定するとき、気を付けなくてはならないことが2つあります。第1に、 2つ以上の異なったエンベロープを指定できないということです。 つまり和声を出したとき にチャネルごとにSまたはMの値を違えることはできないのです。同じエンベロープを指定 するか、他のチャネルはエンベロープを指定せずにVで音量を指定するかしなければなりま せん。もう1つ気を付けるべきことは、同一チャネルにエンベローブの指定、つまりSと、 音量の指定、つまりVは同時にできないということです。たとえば、

PLAY"S0M1000V8....."

という指定をすると、後から指定したVの指定が有効になります。

以上で PLAY 命令の基礎の説明を終わります。これで一応の音楽演奏プログラムは作成 可能になりました。例として簡単な音楽プログラムを紹介しておきます。

- 0 REM***** 1 REM* La fille aux cheveux de lin RFM* 3 RFM* Composed by C. Debussy (Jan. 1910) 4 REM* PEM+ Arranged & Encoded REM* by Yellow Panther REM* 8 REM* To my dearest "Butch" REM*** T60L16V1003M10000*
- 10 PLAY "T60L16S0M1000005", "T60L16V10M1000003", "
- 20 PLAY"D-4. OB-G-E-8G-B-05D-8OB-G-E-8G-B-G-8G-E
 -","R1R4. B","R1R4. G-"
- 30 PLAY"G-8FE-M30000D-1M10000E-8G-8", "03B-2", "G
- 48 PLAY*A-4.05D-80B-8G-B-A-805D-80B-405*,*0F2G-4F2*,*D-2E-8D-4.D4* 9 PLAY*E-20B-4.B805D-4.0B-G-E-8G-B-*,*B-2B-4.B 80D-2E-4*,*E-2

- 69 PLAY"05D-80B-G-E-8G-B-G-8G-E-", "D-4E-4D-803B 8", "03B-40C403B-86-8"
- 70 PLAY"G-8FE-D-1R803", "B-2. B-2", "G-40D-4D-03BB -A-G-8FE-D-4D-02B*
- 80 PLAY B-OD-E-8G-A-L8BO5D-E-G-4L16", "R8OD-2.B-4", "B-A-03B2, 0G-4"
- PLAY"FE-D-4U5D-S00BB-A-", "B-4", "G-403"
- 100 PLAY"G-A-B+FE-A-G-D-03B0F", "E-8. FE-8. D-03B8" "B8. OD-03B8. B-A-8"
- 110 PLAY"E-03B-A-0D-03C-8. OD-F-A-B05D-F-A-", "BB-A-2. ", "A-G-F-2. "
- PLAY B8B-A-G-2B-8A-G-E-4. D-OB, "05E-2. 0G-403 129
- B2", "OB1F2"
- 130 PLAY"B-8A-G-E-4.E-C","B4B-2","G-402B-8R8B-4" 140 PLAY"02B-8B-03CE-FGB-0C8E-C","0E-203A-4","03 G2F4"
- 150 PLAY"E-803B-0CE-FGB-05C8E-C", "02B-8.03CE-FGB -OC8E-C", "G20F4"
- 160 PLAY"E-80B-05CE-FG-B-06E-4. ", "G803B-0CE-FG-B -B4. ", "04B-205B4.
- 170 PLAY"L24D-E-D-05B-8A-8L16V5A-S0G-FE-L24", "05
- A-8G-8B4.0", "F8E-20" PLAY"E-8D-E-D-L160B-8A-4G-A-", "B8A-8G-8A-403
- G-OF", "G-8F8E-8C4B8" 190 PLAY"L8B-. G-16E-G-B-05", "L8E-. D-1603B-0D-E-"
- , "L803B-, G-16E-G-B-N" 200 PLAY"D-0B-G-E-4G-4B-. ", "G-E-D-03B-4B40E-. ", "
- D-03B-G-E-4G-4B-.
- 210 PLAY"G-16B-05D-E-G-B-G-", "D-16E-G-B-05D-E-D-", "G-16B-OD-E-G-B-G-"
- 220 PLAY"0B-4D-4R206D-4V4D-4.50L16", "03C-4A-40G-1G-" "03G-4F40F-1F-"
- 230 PLAY 05B-G-E-8G-B-06D-805B-G-E-8G-B-G-8G-E-" "G-G-1", "E-E-1"
- 240 PLAY"LG-FE-D-. OL8BB-A-L16", "B-2, D-2, L16", "G-1. L1603'
- 250 PLAY"G-A-B-FE-A-G-D-03B0F", "E-8.FE-8.D-03B8", "B8.OD-03B8.B-A-8"
- 260 PLAY "E-03B-A-0D-E-03B-B0", "BB-A-B, B-B", "A-G-FB.G-A-" PLAY"D-E-03B-A-0","BBB-A-","A-8G-F-"
- 289
- PLAY " D-E-03B-B0G-A-B05D-E-G-A-", "A-80E-8D-E-G-A-B05D-E-", "F8G-A-2"
- PLAY"L12BO6D-E-.","L12G-A-BB","A-4A-24" PLAY"S0M60000G-1.","S0O6R16D-1.","S005R32B-300

5-2 SOUND 命令

これまでPLAY命令を使った簡単なプログラミングテクニックを紹介してきました。しか し PLAY 命令では書の高さの変化をなめらかにしたり、ノイズを発生したりすることはできません。このような効果音を発生するためにはサウンド用 LSI を直接コントロールする必要があります。サウンド用 LSI を BASIC で直接コントロールするための命令が、これから説明する SOUND 命令です。

SOUND 命令は次のような形になります。

SOUND [レジスタ番号]、[データ]

レジスタとは、一種のメモリのようなもので、それぞれに音の高さとか大きさといったデータを入れます。 それではこのレジスタについて少し詳しく説明します。

PC-6001 のサウンド用 LSI のレジスタは付録-10のようになっています.

まず [R0,R1], [R2,R3], [R4,R5] の 3 つのレジスタペアは、それぞれA,B,C Δ チャネルの音の間波数を決定します。R0,R2,R4がそれぞれの後調整、R1,R3,R5 が主調整で、前者は 0 ~255の整数、後者は 0 ~15の整数がデータとして有効になります。そして出力したい間波数から公式を使って、このデータを求めることができます。その公式は次のとおりです。

$$TP = \frac{1996750}{16 \times f_T}$$

TP=CT×256+FT

f_T : 出力する周波数 (Hz) CT : 主調整レジスタの値(R1,3,5)

FT : 微調整レジスタの値(R0, 2, 4)

たとえばAの音、440Hz の音を出すときには,

284=1×256+28

ですからCT= 1,FT=28となります。したがって、R0には28,R1には1を設定すればよいわけです。

次に R6 は、ノイズの周波数を設定します。この LSI はノイズ発生器を 1 つ内蔵しており、その周波数を設定できるのです。このレジスタは $0\sim31$ が有効で、次の公式によってその値を決定します。

 $NP = \frac{1996750}{16 \times f_N}$

f』: ノイズ周波数(Hz)

NP: [R6] の値

次に R7です。このレジスタは、ミクサーの役割りをします。このレジスタの各ビットが、 それぞれのチャネルのトーンとノイズ、そしてこの LSI を汎用 L/Oボートとして使う場合 の入出力の設定を意味します。ただしこれは負論理です。もっとも、この説明では何のこと やら分からない人もいるでしょうから、そういう人のために、このチャネルに設定するデー タと、各チャネルのトーン、ノイズの出力の様子を表にしたものを示します(図5-4)ので、 参考に1 で下さい

表中 &H…と書かれたものが16進表示の R7 のデータ、その右が出力されるトーンとノイズ、およびそのチャネルです。たとえば R7 に F1H を設定するとAチャネルはノイズのみ、B、C チャネルはトーンのみが出力されます。

R8、R9、R10 はそれぞれチャネルA、B、Cの音量設定、PLAY 命令のVにあたるものです。このレジスタは 0~15を設定すると、それに応じた音量になりますが、16を設定すると、そのチャネルの音量はエンベロープジェネレータによって支配されます。 つまり、そのチャネルはエンベロープのかかった音になるわけです

R11、R12 は、エンベローブジェネレータの周期を決定するレジスタベアで、この値は PLAY 命令のMにあたるものです。各レジスタとも0~255が有効で、周期からデータを算出します。 その値は PLAY のMの式で求めた値から、

EP=CT×256+FT

EP: Mの値

CT: 主調整レジスタの値 [R12]

FT: 微調整レジスタの値「R11]

という式を使って求めます.

R13 はエンベロープの形状を決定するレジスタで、PLAY 命令のSに相当するもので、このレジスタに値を与えた瞬間からエンベロープの発生が始まります。

ですから、R13以外のレジスタの値をくずさなければ、後はSOUND13、[データ]を実行すれば何度でも同じ音が出るわけです。

また、このデータを8や10,11,12,13,14にすると、後は何もしなくても勝手に音が連続して発生されます。その間 CPU は自由に仕事ができますから、これを上手に利用すれば、ゲームのバックグラウンドに音を出すなどということは大変簡単にできるわけです。

R14、R15はL/Oポートのデータのレジスタですから、音の発生には直接関係ありません。 以上の方法で、各レジスタのデータが決定したら、これらを実際にレジスタにセットすれ ば音が出るわけです。 たとえばチャネルAの音量を最大にしたければ、

SOUND 8.15

また、チャネルBにエンベロープを付けたければ、

SOUND 9,16

&HFF	出力なし	&HDF	Cノイズのみ
FE	Aトーンのみ	DE	CノイズAトーン
F D	Bトーン	DD	Bトーン
FC	ABトーン	DC	ABトーン
F B	Cトーン	DB	Cトーン
FA	ACトーン	D A	ACトーン
F 9	BCトーン	D 9	BCトーン
F 8	ABCトーン	D 8	ABCトーン
F 7	Aノイズのみ	D 7	A C ノイズのみ
F 6	AノイズAトーン	D 6	A C ノイズAトーン
F 5	Bトーン	D 5	Bトーン
F 4	ABトーン	D 4	ABトーン
F 3	Cトーン	D 3	Cトーン
F 2	ACトーン	D 2	ACトーン
F 1	BCトーン	D 1	BCトーン
F 0	ABCトーン	D 0	ABCトーン
EF	Bノイズのみ	CF	BCノイズのみ
EE	BノイズAトーン	CE	BCノイズAトーン
E D	Bト-ン	C D	Bトーン
EC	ABトーン	CC	ABトーン
EB	Cトーン	CB	Cトーン
E A	ACトーン	C A	ACトーン
E 9	BCトーン	C 9	BCトーン
E 8	ABCトーン	C 8	ABCトーン
E 7	ABノイズのみ	C 7	ABCノイズのみ
E 6	ABノイズAトーン	C 6	ABCノイズAトーン
E 5	Bト−ン	C 5	Bトーン
E 4	ABトーン	C 4	ABトーン
E 3	Cトーン	C 3	Cトーン
E 2	ACトーン	C 2	A Cトーン
E 1	BCトーン	C 1	BCトーン
E 0	ABCトーン	C 0	ABCトーン

図 5 - 4

を入力します。

SOUND 命令について理解されたでしょうか? なんだか、ミュージック・シンセサイザ みたいですね、参考のためにこのサウンド用 LSI のブロックダイアグラムを図5-5 に示し ます。




図5-5 AY-3-8910 ブロックダイアグラム

それでは次に、サウンド命令を使ったいろいろな効果音の例を示しておきます。自作のゲーム等に応用してください。

ロケット発射音のような音

- 10 SOUND1, 0: SOUND3, 0: SOUND12, 255: SOUND11, 255: SO UND6, 31: SOUND7, 244
- 15 SOUND8, 15: SOUND9, A
- 20 FOR I=200T0140STEP-0.2:SOUND0, I:NEXT:SOUND9,
- 25 FORI=140T040STEP-0. 2: SOUND0, I: SOUND2, I+60: NE XT: SOUND0, 16: SOUND9, 16
- 30 SOUND13,0:FOR I=40T010STEP-0.2:SOUND0,I:SOUN D2,I+60:SOUND6,I-9:NEXT

ヘリコプターのような音

- 10 SOUND0, 20: SOUND1, 0: SOUND2, 30: SOUND3, 0: SOUND4 , 0: SOUND5, 9: SOUND6, 0
- SOUND7, 48: SOUND8, 16: SOUND9, 4: SOUND10, 6: SOUND 11, 100
- 30 SOUND12, 2: SOUND13, 12

爆発音 1

- 10 SOUND6,31 20 SOUND7,246 30 SOUND8,255:SOUND1,15
- 40 SOUND8, 16
- 50 SOUND11,255 60 SOUND12,255
- 70 SOUND13,0
- 80 FOR T=1T0250: NEXT: SOUND13, 0

爆発音 2

- 10 SOUND6,5 20 SOUND7,247
- 30 SOUND8, 16
- 40 SOUND11,0
- 50 SOUND12,20 60 SOUND13, 0

タイプライターのような音

- 10 SOUND0, 20
- 20 SOUND1,0 30 SOUND2,20
- 40 SOUND3, 20
- 50 SOUND4, 10 68 SOUNDS, 8
- 78 SOUND6,8
- 80 SOUND7, 224
- 90 SOUND8, 16
- 100 SOUND9, 16
- 110 SOUND10, 16
- 120 SOUND11,0
- 130 SOUND12,5 140 SOUND13,0

- 150 REM コノフト SOUND 13,0 ヲ シャコウスレハ ソノタヒニ オトカヤ テベマス。

5-3 より高度なテクニック

5-3-1 PLAY のバッファ

今まで PLAY 命令を使ってきて、観察力のある方は気付かれたと思いますが、PLAY 命令を実行すると、音が全能演奏される前に、すでに PC-6001 は Ok を表示して、カーソルが点滅し、人力待ち状態になっています(気付いていなかった人は今すぐ試してください).

これはどういうことかといいますと、PC-6001 は内部に PLAY 命令専用のバッファをもっており、 PLAY 命令が与えられると、 すべてのデータをバッファに取り込み、 あとはタイマ 割り込みで取り込んだデータを演奏するしくみになっているのです。

つまり、すべてのデータをバッファに取り込んだ時点で、PLAY 命令の実行は終了したと 判断し、次に命令があれば、バッファ内のデータを頑美しながら、その命令の実行に移るの です。ですから PLAY 命令を1つ与えると、音を演奏している途中ですでに次の命令の待 ち受け状態になっているわけです。

このことは上手に使えば、タイマ割り込みを使った音の出力と、他の仕事の同時進行が、 BASICのみで可能になります。

次のプログラムは PC-6001 用マージャンゲームのキー入力ルーチンの例で、"ビッポッ" という音を連続出力しながら捨てハイの入力を INKEY\$ で受けます。

610 FOR I=1 TO 68 620 As=INKEYS:IF As=""THEN NEXT I:PLAY "[16v8o3g -rs.e-rs.":GOTO 610

ところで、逆にこれが非常にじゃまになることも当然あります。

たとえば音楽の演奏の終了と同時に画面を書き換えたい等という要求があった場合、PLAY 命令の後に続けて画面書き換えの命令を書くと演奏が終了しないうちに画面が書き換えられ でしまいます。ですから何らかの方法で演奏終了まで画面操作を待ってやらなければなりま せん。

まず考えられるのは FOR~NEXT 等を使って時間待ちをする方法です。

しかしこの方法では待ち時間の調整が大変微妙で、音楽演奏の終了と同時に次の命令の実 行に移らせるのはむずかしいでしょう。

ではどうすればよいでしょうか.

実は、 N_{60} -BASIC のワークエリアには、PLAY 命令中での演奏中のチャネル数、つまり 残りのチャネル数を示している部分があって、FDIBH 番地の下位からの 3 ビットがそれぞれのチャネルに対応して、正論理で演奏中か否かを表わしています。演奏が完全に終了すれば、このアドレスのデータは 0 になりますからこれを利用すれば演奏終了と同時に次の仕事に移ることができるのです。

次のプログラム例を見てください。音楽が終了すると同時に"END"と画面に表示します。

10 CLS 20 PLAY "L2C","L2E","L2G" 30 IF PEEK(&H<u>FD1B</u>)<>0 THEN 30 40 PRINT "END"

5-3-2 PLAY に変数を

次に PLAY 命令中に変数を使う方法を説明しましょう。

PLAY に変数を使うといえば、まず頭に浮かぶのは文字数に PLAY のデータを代入して 使う方法でしょう。たとえば、

10 A\$="CDE":B\$="FGA" 20 PLAY A\$+B\$

といった具合です。

しかし、ここでいう変数は文字変数ではありません。ごく普通の数値変数です。PLAY 命令中で使用する数値と言えば、OやV、L、Nなどに与える数値ですが、これに変数を使うわけです。

PLAY 命令中に変数を使う場合は次の方法で行ないます。

PLAY "[MML]=[変数名];"

具体的には.

10 FOR NUMERIC=1 TO 96 20 PLAY"N=NUMERIC; 32R32" 30 NEXT NUMERIC

となります。ここでは NUMERIC というのが変数名で、この変数を $FOR\sim NEXT$ ループを使って1から96まで変えて、これを MML の中の "N" に付けて演奏します。もう1つの例を示しましょう。

10 OCTAVE=INT(8*RND(1))+1 20 PLAY "0=OC;C","0=OC;E","0=OC;G" 30 GOTO 10

この例ではドミソの和音の高さを乱数で決定しています。10行の OCTAVE が、オクター ブを代入する変数です。20行では OC という変数名になっていますが、変数は最初 2 文字の み有効ですからこれでよいのです。

それからこれは余談ですが、VやL、O、Tは、その後の数値を省略してもかまいません。 ただし、省略した場合は、自動的にデフォルト値、つまり電源投入時の値に設定されます。 すなわち、

PLAY "TLVOCEG" &.

PLAY "T120I 4V804CFG"

は、全く同じ働きなのです。ですからメモリ節約のためにも、この省略は上手に応用しましょう。

5-3-3 PLAY と音色

PC-6001 に使われているサウンド用 LSI のトーン出力は、すべて方形波です。つまり、 1 つの音色しか出せません。これではどうしても単調な感じになってしまいます。それを少しでも解決する方法を考えてみましょう。

まず、パーカッションの音を PLAY 命令で出してみましょう。

まず、ハイハットの音です。これは高めのノイズにエンベローブを付ければよさそうです。 しかし、PLAY 命令ではノイズを出すことはできません。そこで PLAY と SOUND を組み合わせてみましょう。

10 SOUND 6,0 20 SOUND 7,&HF1 30 PLAY "S0M3000C"

上のプログラムを試して下さい。なんとなくそれらしい音が出ました。10行はノイズの音 の高さの設定。20行はAのチャネルにノイズだけを、B、Cのチャネルにトーンだけを出力す るように設定しています。あとは PLAY 命令で、好きなようにノイズが演奏できるわけで す。30行の最後のCは、別にCでなくてもA~Gであれば何でもかまいません。

次に、ノイズの音を少し変えて、低いトーンを混ぜて、スネアドラムのような音を出してみましょう(そう聞こえるかどうかはあなたの感体におまかせしますが…)。

10 SOUND 6,10 20 SOUND 7,&HF0 30 PLAY "S0M3000L1603E8EEEEE8"

今度はチャネルAはトーンも出力されていますから30行のEを変えると当然音が変化します。それから上の2つの例では20行を変えればノイズの出るチャネルが変わるのがお分かりいただけると思います。たとえば、ハイハットの例で、

20 SOUND 7,&HD8

とすれば、30行は PLAY [A], [B], "S0M3000……" となって、A, Bの部分でメロディー を演奏して、チャネルCはハイハット、となるわけです。 では、次はノイズを全く使わずにつくるパーカッションの音です。次のプログラムを試してください。

10 PLAY"S0M10003T150L16C8C+C+D8D+D+E8FFF+8GGG+8 GGF+8FFE+8EED+8DD"

いかがですか? まだまだできそうですね.

パーカッションはこれでよいとして、メロディーの部分はどうしたらよいのでしょうか。 PLAY 命令で音色に変化をもたせる簡単な方法は、複数のチャネルを使って1つのメロディー を演奏させることです。たとえば、

PLAY "S13M100TLOCEG"

٤.

PLAY "S13M100TLOCEG", "S13M100TL05CEG"

とでは大変違った感じの音になります。

チャネルBにチャネルAの2倍の高さ、つまり1オクターブ上の音を重ねてみたのです。 この方法は、チャネル数を1チャネル多く使うという欠点はありますが、大変簡単であり、 またチャネルごとに音量を変えたり、混ぜる音の高さの比を変えたりすることによって豊富 な変化が得られ、効果的な方法です。各自試して、自分の耳で確かめてください。

さて、この場合に限らず、エンベローブを使うチャネルと、使わないチャネルとで、和声を発生する場合、気を付けねばならないことがあります。これは PLAY 命令の BUG の1つですが、状況によって、エンベローブの周期がくずれてしまうのです。くずれるというのは具体的に言えば周期が勝手に書き換えられてしまうのです。

1つ試してみましょう。

10 PLAY "TOSS@M3000L8AA16G16FAG406C4", "TVLFDEG" 20 PLAY "05EF16E16DDCE16G1606C4", "EG8E8C4"

いかがですか? S0M3000 にしては極端にエンベローブの周期が短かいですね、PLAY 命令をちょっといじったことのある方ならこのような症状に出合ったことがあるでしょう。 これを正常にするには、状のようにエンベローブに関係のないチャネルにもエンベローブ周期 (M)の指定をします。

- 10 PLAY "T05S@M3000L8AA16G16FAG406C4", "TUM3000L
- 20 PLAY "D5EF16E16DDCE16G16D6C4", "EG8E8C4"

今度はまともな音が出ましたね 覚えておくと便利でしょう.

5-3-4 サウンド機能と機械語

PC-6001 のサウンド機能は当然機械語で制御できます。その方法について説明しましょう。 サウンド用 LSI とのコミュニケーションのための I/O ポートは、A0~A3H です。(付 針-1 季昭)

このうち A0H がサウンドレジスタのアドレスラッチです。ここにサウンドレジスタの数値を出力することにより、そのレジスタとのコミュニケーションが可能になります。

A1H にデータを出力すると、そのデータが A0H により指定したレジスタに入力され、また A2H には、A0H によって指定したレジスタに入っているデータが現われます。

試しに BASIC の OUT, INP 命令で直接 I/O ポートをアクセスして, SOUND 命令と 比べてみましょう。まず。

PLAY "a"

を実行して下さい、その後で、

SOUND 8.8

を実行すると、 a の音が連続して出ますね、 その後、

SOUND 8.0

を実行すれば音が止まります。次に続けてI/Oポートに直接 OUT 命令で出力してみましょう。

OUT&HAO.8: OUT&HA1.8

これは SOUND 8,8と同じです。

OUT&HAO.8: OUT&HA1.0

これは SOUND 8,0と同じです。 今度はレジスタのデータを読んでみましょう。

OUT&HA0,0:? INP(&HA2) 28 サウンドレジスタの0番には、28というデータが入っていることが分かりました。 これらはもちろん機械語でも実行できます。

以上のように直接 I/O ポートをアクセスすれば、サウンドレジスタにデータが書けることが分かりました。しかしこれはあまりスマートな方法ではありません。そこで、次に N_{60} -BASIC の内部ルーチンを使って、サウンドレジスタを制御してみましょう。

Noo-BASIC のサウンドレジスタコントロール用の内部ルーチンは 1BC5H から始まっています、Aレジスタにレジスタ番号、Eレジスタにデータをセットして、このルーチンを CALL すると SOUND 命令と同じ効果が得られます。

たとえば SOUND 7, &HFO でしたら、

0000 3E07 SDUND: LD A,7 0002 1EF0 LD E,0F0H 0004 CDC51B CALL 1BC5H

でよいわけです。

ゲームの効果音等、変化の激しい音は BASIC では難しいのですが、このような方法を使って機械語で出せば大変簡単です。

さて、ゲーム等、機械語でつくったプログラム中で困るのは音楽の演奏です。効果音と違っ て、音楽は音の長さ等を正確に設定してやらねばなりません。そこで、音楽を機械語で演奏 するときは PLAY 命令の内部ルーチンを使うのがよいでしょう。

PLAY 命令の内部ルーチンの CALL 番地は 1EB3H です。HL レジスタに、演奏したい音楽を、MML で表記したデータ(BASICのPLAY 命令のときと同じ形式)が格納されているメモリの先頭アドレスを入れて、このルーチンを CALL すれば PLAY 命令と同じ効果が得られます。

次に簡単な例を示します。

DRG ODOOOH D000 2109D0 PLAY: HL, DATA LD D003 7E l D A. (HL) D004 R7 OR A DOOS CDB31E CALL 1EB3H D008 C9 RET D009 2243222C DATA: DB '"C", "E", "G"', 0 DOOD 2245222C D011 22472200 注) データの終りを示すエンドマーク の00を忘れないようにすること

前にも述べましたとおり、機械語を使ってサウンド用LSIをコントロールすると、非常に変化の速い複雑な波形をもった音も、簡単に出すことが可能です。

極端な例としては、任意の波形を持った音(たとえば人間の音声)をつくり出すことも可能です。

PC-6001 に使われているサウンド用 LSI は、周波数のレジスタ(たとえばレジスタ 0 と レジスタ1)に0を入れると、出力には音量レジスタ(レジスタ8~10)で指定した直流電圧が 発生します(この LSI のマニュアルにはそう発表されてはいないらしいのですが、実際は、 こう考えて問題ありません)、ですから、周波数レジスタに0を入れておき、音量レジスタの 値をすばやく変化させてやれば、任意の波形が出力されるわけです。

最もこれは BASIC では当然速度が不足しますので、機械語でなくてはまともな音は出ません。また音量レジスクの値と実際に出力される電圧は指数関係にあるので、注意してください。

それでは最後にサウンド開発のツールとなるプログラムを公開します。

SOUND 命令で音を上手につくるためのヒケツは、やはり習うより慣れろ、理論よりもまず実践です。自分で PC-6001 を使いながら体得するほかありません。その場合に役に立つのがこのプログラムです。

すべて BASIC で書かれていて、RUN させると画面右側に、reg. NO.? と聞いてきますのでコントロールしたいレジスタの番号を入力してください.

するとさらに、data? と聞いてきますのでそのレジスタに入れたいデータを入力してください。画面の左側にはその時点での全サウンドレジスタの内容が表示されます。

なお、レジスタ番号、データはすべて10進数です。入力時に16進数を使いたいときには & HXX という形式で入力してください。

F·1 のキーに&H が入っています.

```
REM****
    REM*
            Sound Creating Tool
                     for PC-6881
    REM*
             Copyright (C) 1981
  4 REM+
  5
    REM*
                Yellow Panther
    REM****
 10
    SCREEN 1,1,1:CONSOLE 0,16,0,1:COLOR 0,0,1:CL
S:KEY1, "&H"
    FOR N=0 TO 13: GOSUB 200: NEXT
 20 LOCATE 0,0: PRINT "Reg. -- Data": PRINT "-
 30 LOCATE 18, 10: PRINT
                                          ":LOCATE 18,
     10: INPUT reg. No. ";N
    IF N>13 OR NO THEN 30
 48
    LOCATE 18, 18: PRINT
 50
                                          ":1.DCATE 18,
    10: INPUT
                   data"; D
 68
        D>2550R N<8 THEN 58
    1 F
    SOUND N. D
 70
100
    GOSUB 200
120
    GOTO
    LOCATE 0,N+2:OUT &HA0,N:A2=INP(&HA2)
PRINT TAB(1+(N>9))N:TAB(8+(A2>9)+(A2>99))A2;
200
220 RETURN
```



第6章 カセット

- 6-1 ボーレート
- 6-2 フォーマット
- 6-2-1 プログラムファイル
- 6-2-2 データ・ファイル
- 6-3 PC-8001のデータをPC-6001で使用する
- 6-4 PC-8001のプログラムテープをPC-6001で LOADする
- 6-5 BASICと機械語を一度にSAVE・LOADする
- 6-6 データ・ファイルにおける,と;の違い



第6章 カセット

6-1 ボーレート

PC-6001 では、カセットのボーレートを600または1200ボーに切り換えることができます。 電源 ON 時では1200ボーにセットされています。

FA1FH 番地がポーレートの切り換えのフラグになっており、電源 ON のときの FA1FH 番地を調べてみましょう。

How Many Pages? 2 N6B-BASIC By Microsoft (c) 1981 23484 Bytes free Ok ?peek(&hfa1f) 255 Ok

FA1FH 番地の値が0の時に600ボー、0以外のときは1200ボーになります。

初期に出荷された製品の取り扱い説明書では、この部分が間違って書かれていますので注意が必要です。

ハード的には、PC-8001、および PC-8801 のカセットを PC-6001 で読み取ることが可能です。

6-2 フォーマット

6-2-1 プログラムファイル

PC-6001では、BASIC のプログラムファイルが、実際どのような型式で SAVE されるか調べてみましょう。


100 POKE&HFFE6,0:POKE &HFFE7,&HE
2
110 FOR I=&HFFE8 TO &HFFFB:READ
A\$:POKE I,VALC~&h"+A\$0::NEXT
120 POKE &HFA60,&HE8:POKE &HFA60
,&HFF
200 DATA F5,CD,78,0E,32,1D,FA,E5,20,E6,FF,77,23,22,E6,FF,E1,C3,A
6,0F
Ok
RUN
Ok
csave

上記のプログラムを実行して、カセットに SAVE します。その後、テープを巻き戻して、 今、SAVE したプログラムを LOAD します。

cload Found:test Ok

LOAD 終了後UTキーを押してページ2に切り換えます。

ページ2に表示されている内容が、テープに記録されていた内容になります。






図6-1 プログラムファイルのフォーマット

リーダー部 ヘッグマーク

図6-1を見てください。まずモーターを ON にして 3.4 秒間テープをから送りします。 (これはモーターの回転を安定させるために必要です)

最後の3バイトは00

次に同じく 3.4 秒間, マーク(2400Hz 4サイクル)を出力します。そして \sim ッグ・マークである D3H を10個書き込みます。 LOAD するときに D3H を見て, プログラム・ファイルであると判断されます。

次にファイル名を6バイト書くわけですが、もしファイル名が6文字に満たないときは、 後に00を書き込みます。

続いて0.05秒間テープを進めます。これはこのときに、LOAD 時のファイル名チェックや、 Found: …, Skip 表示などの処理を行なわせるためです。

この後よりプログラムになります。(FA5F,60H)で指されるプログラムの先頭番地から(FF56, 57H の変数開始番地)-1までをカセットに出力します。これはメモリに入っている内容がそのまま送られます。

最後にエンドマークの00を9つ書き込みます。プログラムの最後に00を3つ送っています ので00は合計12個書き込まれることになります。

LOADのときに00が10個連続していればファイルエンドとみなされます。

データをすべて転送した後はモーターを OFF にして SAVE を終わります。

6-2-2 データ・ファイル

データ・ファイルの構造は次のようになっています。

エンドマーク



図6-2 データ・ファイルのフォーマット

6.8秒の待ち時間の後9CHを6個ヘッグに書き込みます。データの型式は文字列はそのまま書き込まれ、数値はASCIIコードに変換されて書き込まれます。データエンドとして 0D H(CR)を書き込んでデータ終了になります。

6-3 PC-8001のデータを PC-6001で使用する

PC-6001 と PC-8001 とでは、データ・フォーマットが同じですのでポーレートさえ合わせれば PC-8001 のテープを PC-6001 で読むことができます。本当に読めるかどうかテストしてみましょう。

PC-8001 をお持ちの方は次のプログラムを実行してみて下さい。

```
100 CLEAR 1000:DIM DA(10),DA$(10)
110 FOR I=1 TO 10:READ DA(1):NEXT I
120 FOR I=1 TO 10:READ DA$(1):NEXT I
140 FOR I=1 TO 10:REINT #-1,DA(1),DA$(1):NEXT I
200 DATA 1,2,3,4.5,5.3,6.4,7.7,8,9,10
210 DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,6H,HI,IJ,UK
```

※注 これは PC-8001 のプログラムです。

このプログラムでつくられたデータ・テープを PC-6001 で読み取ってみます。

RUN	
123456789	AB
3	BC CD
4.5 5.3	DE
5. 3	EF FG
6. 4	GH
ė.	HI
9	IJ
_10	JK
Ok	

1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

PC-6001で上記のプログラムを実行すると、PC-8001 で SAVE されたデータ・ファイル が正確に読み取られています

同様に PC-8801 のデータ・テープも読み取ることができます。

```
100 CLEAR 1000:DIM DA(10),DA$(10)
110 FOR I=1 TO 10:READ DA(I):NEXT I
120 FOR I=1 TO 10:READ DA$(I):NEXT I
130 DFEN "CAS1:data" FOR OUTPUT AS #1
140 FOR I=1 TO 10:PRINT #1,DA(I),DA$(I):NEXT I
200 DATA 1,2,3,4.5,5.3,6.4,7.7,8,9,10
```

210 DATA AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK

※PC-8801 のプログラム

	CLEAR 1000:DIM DA(10),DA\$(10)
110	POKE &HFA1F, 1 ← 1200ボーにセット
140	FOR I=1 TO 10: INPUT #-1, DA(I), DA\$(I):NEXT I
150	FOR I=1 TO 19: PRINT DA(I). DA\$(I):NEXT I

6-4 PC-8001のプログラムテープを PC-6001で LOAD する

PC-8001 のデータ・テープを PC-6001 で読むことができるならば、プログラムテープも ハード的には読むことができるはずです。

先ほどのプログラムを SAVE して PC-6001 で LOAD してみましょう。

```
100 CLEAR 1000:DIM DA(10),DA$(10)
110 FOR I=1 TO 10:READ DA$(I):NEXT I
120 FOR I=1 TO 10:READ DA$(I):NEXT I
140 FOR I=1 TO 10:FRINT #-1,DA(1),DA$(I):NEXT I
200 DATA 1,2,3,4.5,5.3,6.4,7.7,8,9,10
210 DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK
#PC:8000071075A
```

LIST

100 LPRINT ASC: READ DAG),DA\$(110 NEXT ITIME USR :LET DACID:DA 120 NEXT ITIME USR :IFT DA\$(I):D ATA I 140 NEXT ITIME USR : ON #47:8 . DA (I),DA\$(I):DATA I 200 INPUT 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 6, 4, 7, 7, 8, 9, 19 210 INPUT AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, H I, IJ, JK Πk

> ※PC-6001でLOAD し、LIST したときのプログラム、 PC-6001のボーレートは600ボーにすること

PC-8001 と PC-6001 では、中間言語や数値型の格納の仕方の違いから LIST を取っても 正常なプログラムになっていません。

プログラムを中間言語レベルではなく、文字列の型で SAVE を行なえば、少なくとも PC -6001 で命令が変わることはありません。

プログラムを文字列で SAVE する一番簡単な方法は、プログラムの先頭に、 $^{\circ}$ をつければ よいのです。

こうすると中間言語交換のときに、"があるために文字列と解釈されて中間言語に変換されません。

100 *CLEAR 1000:DIM DA(10),DA\$(1 0) 110 *FOR I=1 TO 10:READ DA(I):NE XT I 120 *FOR I=1 TO 10:READ DA\$(I):N EXT I 140 *FOR I=1 TO 10:PRINT #-1,DA(I),DA\$(I):NEXT I 200 *DATA 1,2,3,4,5,5,3,6,4,7,7,8 8,9,18 210 *DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,H I,IJ,JK


"を取り除きます

```
100 CLEAR 1000:DIM DAC(10),DA$C(10)
110 FOR I=1 TO 10:READ DAC(I):NEXT I
120 FOR I=1 TO 10:READ DAS(I):NEXT I
140 FOR I=1 TO 10:PRINT #-1,DA(I),DA$C(I):NEXT I
200 DATA 1.2,3,4,5,5,3,6,4,7.7,8.9,10
210 DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HI,JJ,JK
```

この程度のプログラムでしたら PC-6001 でも実行できますが、PC-6001 にない命令を使用していた場合はプログラムの修正が必要になります。

6-5 BASIC と機械語を一度に SAVE・LOAD する

SAVE のときに、FA5F, 60H で指される番地から、FF56, 57Hで指されるメモリのアドレス-1までテープに書き込まれます。そして LOAD するときは00か10個でてくるまで読みます。このことは SAVE するときに FF56, 57H の番地の値を変更すれば BASIC とその後に総く機械語のプログラムを SAVE できることになります。



⊠ 6 - 3

- これを行なう方法は次のとおりです。
- 1. BASIC のプログラムを入力する.
- 2. FF56,57H の値を書き換えて機械語の入るエリアを確保する。
- 3.機械語のプログラムを入力する。(機械語のプログラムの最後には必ず00が1個以上あること)
- 4. CSAVE を行なう.

ただし、注意することが3つあります。

- 1, FF56, 57H のポインタを書き換えたあとはBASIC のプログラムを修正してはいけません。もし修正を行なうと、プログラムが増減した分だけ機械語の位置がずれます。
- 2. 機械語のプログラムの途中に00が10個以上あってはいけません。
- 3.機械語のプログラムをリロケータブルにつくっていない限り、SAVE したときの RAM 容量と同じでないと LOAD したときに正常に動きません。

市販のソフトには、このように BASIC+機械語の形で SAVF されているプログラムを多 数みかけます

6-6 データファイルにおける、と:との違い

複数のデータを1度にカセットにSAVEしようとするとき、PC-8001では、PRINT#-1. A. B. C. Dのように行なえばよかったのですが、PC-6001 では、PRINT#-1. A.".", B. "." C.".", Dのようにしませんと INPUT#-1 で読み込んだときにFD エラーになります。PC-8001 の場合はデークの区切りとして"、"を自動的に送り出すのに対して、PC-6001 は送り出さない ために変数AとBとがつながって文字列とみなされるために FD Error (File Data Error)と なるのです.

そのため PC-6001 はセパレータとしてプログラムで、"."を書く必要があります。

ところで PC-6001 ではPRINT#-1、A、"、"、Bとするよりも PRINT#-1、A:"、":B とする方が、データの SAVE の時間が短くてすみます。これはなぜでしょうか? まず、','を使った場合を調べてみま!.+う

10 FOR I=1 TO 5: READ A\$: A=UAL ("&H"+A\$) 20 PRINT #-1, A\$, ", ", A

30 NEXT

49 PRINT "テープ° ヲ マキモト シテ クタ サイ" 50 PRINT "OK ナラ RETURN KEY ヨ オシテ クタッサイ"

68 INPIIT AS 70 RESTORE 200

1คค POKE&HFFE6, 0: POKE&HFFE7, &HE2

110 FOR I=&HFFE8 TO &HFFFB: READ AS: POKE I, VAL("& h"+05): NEXT

120 POKE &HFA08,&HE8:POKE &HFA09,&HFF 150 FOR I=1 TO 5:INPUT #-1,A\$,A:PRINT A\$;A:NEXT 200 DATA F5,CD,78,0E,32,1D,FA,E5,2A,E6,FF,77,23, 22,E6,FF,E1,C3,A6,0F

テープを録音状態にしてプログラムを実行します。 リレーがカッチ、カッチという音をた ててデータがSAVE されていきます。そしてしばらくすると。"テープヲマキモドシテクダ サイ"のメッセージが表示されますのでテープを巻き戻し、再生状態にして「RETURN」キー を押します。そうしますとテープが回りだしデータを読み込みます。

RUN テープ ヲ マキモト ^ト シテ ク OK ナラ RETURN KEY ?		クタ゛サイ
75 CD 78 9E 32 Ok	245 205 120 14 50	

ここで「引キーを押してページ2に切り換えると今のテープフォーマットが表示されます。

,"のためにスペースが14個出力されている

しししししF5 245百しししししCD , 205百ししししし78 , 120百しし しししのE 14百しししししし32 50百

ページ2の表示

次に20行を 20 PRINT#-1,A\$;","; A

に変更して同じように実行してみます。

RUN テープ・ヲ マキモト[™]シテ・クタ[™]サイ OK ナラ RETURN KEY ヲ オシテ・クタ[™]サイ ? F5 245 CD 285 78 120 0E 14 30 Ok

しししししし下5, 245百ししししししCD, 205百ししし しし78, 120百ししししし0E, 14百ししししし32, 50百

ページ2の表示

実行結果から分かるようにカンマ(,)を使うよりもセミコロン(:)の方がデータの長さが 短くなります。カンマを使用した場合は2パイトの文字列データだったのがスペースが付加 されて16パイトになっています。

ところで、前述の PRINT#-1 文中の";"は省略可能です。先ほどのプログラムの20行を、

20 PRINT#-1, AS", "A

と変更して実行してみてください。";"を入れたときと同じ結果になるでしょう。 PRINT#-1を使うときに問題になるのは長いデータは SAVE できないということです。

60 INPUT A\$
70 RESTORE 200
100 POKE &HFFE6,0:POKE &HFFE7,&HE2
110 FOR I=&HFFE8 TO &HFFFB:READ A\$:POKE I,VAL("&

h"+A\$):NEXT 120 POKE &HFA08,&HE8:POKE&HFA09,&HFF

120 PUKE &HFA08,&HE8:POKE&HFA09,&HF 150 INPUT #-1,A\$:PRINT A\$

200 DATA F5, CD, 78, 0E, 32, 1D, FA, E5, 2A, E6, FF, 77, 23, 22, E6, FF, E1, C3, A6, 0F

実験的に200バイトの文字列をSAVEして、その後にこれを LOADしてみます。

RUN テープ ヲ マキモトトシテ クタトサイ! OK ナラ return key ヲ オシテクタトサイ ? 81234567890123456789012345678901 23456789012345678901234567890123 4567890 Ok

LLLLL01234567890123456789012345 67890123456789012345678901234567 89012345678901

ページ2の画面

これで分かるように1つのデータブロックは最大71文字しか使えません。これはバッファが72文字分しかないために起こります。もし長い文字列を SAVE する場合は文字列を分解して SAVE するなどの工夫がいります。

第7章 プリンタ出力

- 7-1 PC-6021
- 7-2 キャラクタ
- 7-3 画面コピーの方法
- 7-3-1 PC-6021による画面コピー
- 7-3-2 他のプリンタによる画面コピー
- 7-3-3 キャラクタのみ画面コピーする方法
- 7-4 PC-8023によるひらがな出力
- 7-5 PC-8023によるグラフィック出力



第7章 プリンタ出力

7-1 PC-6021

PC-6021 は感熱式のプリンクで、PR-1001(PC-8022)と比べて、ビデオコピーの機能を取り除いている他は、機能的に変わるところはありません(もしPC-8022 をお持ちの方は PC-6001で使用できます)。

このプリンタは6つのコマンドを備えています。

機能	略 号	コード(16進)	使い方
紙送り(0~255行)	F/F	0C+データ	CHRS(12)+CHRS(n) n=紙送りの行数
右づめ印字	RA	12	CHR\$(18)
白黒反転 (グラフィックモード時)	REVERSE	14	※文字の白黒反転は BASICではできない
グラフィックブリント	GS	1 D+データ	CHR\$(29)+CHR\$(L) +CHR\$(データ)… CHR\$(データ) L=グラフィック印字をする ライン数
モードのリセット	RS	1 E	CHR\$(30)
拡大印字	US	1 F	CHR\$(31)

注:14HのみCHRS命令で送ることができません。白黒反転を行う場合は機械語を使用します。

99 LD A, 14H

CALL 1A16H; プリンタ1 文字出力

RET

図 7-1 プリンタ・コマンド一覧表

7-2 キャラクタ

PC-6021が印字できるキャラクタは、英記号、英文字、カナに限られており、PC-6001 内部で持っているグラフィック、漢字等はプリンタに出力することができません。

PC-6021 キャラクタ表

ただし、ひらがなだけはカタカナに変換して出力されます

例 LPRINT "あいうえお"

アイウエオ

PC-6001には、 $(N_{60}$ -BASIC か特殊記号を出力しないように制限しているために、)セントロニクス仕様のプリンタであればどの機種でも接続することができます。しかし、画面 COPYのコントロール(LCOPY)が PC-6021 の機能仕様になっているため、PC-6001専用となっているプリンタ以外は、基本的には LCOPY 命令は伸えません。

N₆₀-BASIC がプリントアウトすることのできるキャラクタを下記に示します。

キャラクタ表示プログラム

```
19 FOR I=32 TO 255 STEP 4:FOR J=0TO 3
20 LPRINT TAB(8*J):I+J;"=":CHR$(34):CHR$(I+J):C
HR$(34):
30 NEXT J:LPRINT:NEXT I
```

```
32=" "
        33="!"
                34="""
                        35="#"
36="$"
        37="%"
                38="8,"
                        39="2"
40="("
       41=")"
               42="*"
                        43="+"
                46=" ."
44=","
        45="-"
                        47="/"
48="0"
        49="1"
                50="2"
                        51="3"
52="4"
       53="5" 54="6"
                        55="7"
       57="9"
                58=":"
                        59=";"
56="8"
60="<"
       61="="
                62=">"
                       63="?"
64="0"
       65="A"
                66="B" 67="C"
68="D"
       69="E" 70="F"
                        71="6"
```

```
72="H"
         73="I"
                  74="3"
                           75="K"
76="1"
         77="M"
                  78="N"
                           79="0"
SB = {}^{H}P^{H}
         81="0"
                  82="P"
                          83=050
8.4 \pm 0.70
         85="11"
                  26="11"
                          97="68"
SS = 0 \times 0
         89="9"
                  98=878
                          91="["
92="#"
         93="3"
                  94=02.6
                           95="_
96=" *"
         97="a"
                  98="5"
                          9.9 = 0.50
100="d"
        101="e" 102="f" 103="a"
184="5"
        105="i"
                 106=".i" 107="k"
108="1"
        189="m"
                  110="n"
                          111="0"
112="p"
        113="="
                 114="r" 115="s"
116="t"
        117="u"
                 118="0"
                          119="60"
120="×"
        121="9"
                 122="z"
                          123=" ("
124="\" 125="\" 126="\" 127=" "
128="" 129="" 130="" 131=""
132="" 133="" 134="7" 135="7"
136="4" 137="6"
                 138="+" 139="+"
140="+" 141=" ="
                 142="=" 143="9"
144="-" 145="7"
                 146="4" 147="0"
148="I" 149="#"
                 150="h"
                          151="#"
152="0" 153="5"
                 154="""
                          155="#"
        157="2"
                 158="p" 159="y"
156="5"
        161="" 162="""
160=" "
                          163=" , "
        165="."
164=" \ "
                  166="3" 167="2"
168=070
        169="5"
                 170="x" 171="x"
172="+"
        173="""
                 174="a" 175="m"
176 = "-"
        177="7"
                 178="4" 179="0"
180="I"
         181="7"
                 182="#" 183="#"
184="0" 185="7" 186="3" 187="#"
188="9" 189="7" 190="#"
                         191=000
192="9"
        193="#" 194="""
                          195="#"
196="1"
         197="#"
                 198=" 1"
                          199="7"
200="#"
        201=" )"
                 202="6"
                          203="E"
204="""
        205= 050
                 206="#"
                          207="7"
208="3"
        209="4" 210="2"
                          211="E"
212="#"
        213="1" 214="9"
                         215="5"
216="9"
        217="#" 218="\" 219="\"
220="7"
        221=">"
                 222="0"
                         223="""
224="9"
         225="#"
                  226="""
                          227="+"
228="1"
         229="+"
                  230="-"
                          231="7"
232="#"
                 234="6"
                          235="E"
         233="1"
        237="5"
236="""
                 238="#"
                          239="7"
240="3"
         241="4"
                 242="2"
                          243="##
244="+"
         245="1" 246="3"
                          247="5"
248="9"
        249="il" 250="l"
                         251="0"
252="7"
                 254= " " "
         253="5"
```

255="""

7-3 画面コピーの方法

PC-8001 の場合は、画面コピーをとるには市販の画面コピー用の ROM を購入しなければ かりませんでしたが、PC-6001 では LCOPY 命令で簡単に行なえます。

画面コピーの例

7-3-1 PC-6021による面画コピー

モード3



画面コピーは256×192のドットで印字されており、このドット数はちょうど、画面のドット数と同じになっています。そのため画面コピーされたものは、カラーを濃淡で表現することができません。

母:明明公 \$\$\$\$(此重》中写

±- 1 4

ー見、モード3は濃淡で表われているように見えますが、プログラム的には、カラー対応になっていません。VDGのグラフィックモードを考えれば、この理由が簡単に分かるはずです。

LCOPY のプログラムで、画面モード3、4 では単にピットイメージのデータとして VRAM の内容をプリンタに転送しているので、128×192モードでは2 ドットで1つの点の色を表わしていましたから、その色によってドットのデータが変わるために譲続として見えるだけなのです。




図7-2 VRAMとドットデータ

7-3-2 他のプリンタによる画面コピー


ビットイメージの機能を持つプリンタならば、画面コピーのプログラムをつくることによ りコピーが可能になります

Noo-BASIC では、他のプリンクで画面コピーができるように考慮されています。

LCOPY 命令があると、まずFFD2H 番地をコールするようになっています。そこでこの 番地を画面コピーのプログラムのアドレスに書き換えて、スタックポインタを細工すれば自 分のプリンタにあった LCOPY が可能となります。

例として PC-8023 で画面コピーを行なうプログラムを示します.

画面コピーの例



PC-8023 による画面コピーのプログラム

10 CLEAR 300, & HDF00-1 100 FOR I=&HDF00 TO &HDFFF: READ AS: POKEI, VALC "&H "+A\$):NEXT I 110 AD=&HFFD2: POKE AD, &HC3: POKE AD+1, &H25: POKE A D+2,&HDF 1000 DATA 16,53,30,31,39,32,16,54,30,30,0d,16,54, 31,36,0d 1010 DATA 0a, 1b, 41, 0a, 3e, 06, 11, 00, df, f5, 1a, 4f, cd, 16, 1a, 13 1020 DATA f1,3d,20,f5,c9,e5,3a,91,fd,c6,02,67,2e, 1f,cd,8a 1930 DATA 13, da, 70, df, 96, 20, e5, cd, 14, df, 3e, c0, f5, 7e,cd,16 1040 DATA 1a, 11, 20, 00, 19, f1, 3d, 20, f3, 3e, 0b, 11, 06, df,cd,19 1050 DATA df, e1, 2b, 10, e1, 3e, 03, 11, 11, df, cd, 19, df, 3e,0a,06 1868 DATA 86,cd,1c,1a,18,fb,e1,d1,c9,80,80,80,80, 00,00,00 1970 DATA 06,20,e5,cd,14,df,3e,10,f5,e5,25,25,7e, e6,40,eb 1080 DATA e1,e5,c5,0e,00,cc,a4,df,c4,c9,df,c1,e1, 11,20,00 1090 DATA 19, f1, 3d, 20, e3, 3e, 0b, 11, 06, df, cd, 19, df, e1,2b,10 1100 DATA d1,c3,55,df,e5,7e,d5,cd,a0,14,eb,06,00, 09,3e,04 DATA d3,93,d1,1a,0f,7e,30,01,2f,cd,16,1a,e1, 0c, 79, fe DATA 0c, 20, e1, 3e, 05, d3, 93, af, c9, e5, c5, 79, 0f, 1120 0f, e6, 03 1130 DATA 2f,c6,04,4f,7e,0d,28,04,0f,0f,18,f9,e6, 03,4f,06 1140 DATA 00,21,4f,23,09,7e,cd,16,1a,c1,e1,0c,79, fe, 0c, 20 1150 DATA d8,c9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00

7-3-3 キャラクタのみ画面コピーする方法

キャラクタコピーだけでよければ、BASIC で簡単につくることができます。

キャラクタ・コピー プログラム

10000 P=PEEK(&HFD90)+1: S=0: E=15 10010 IF P=1 THEN AD=PEEK(&HFA60):AD=(AD-2)*256:GO 10030 TO AD=&HEZ00: AD=AD+((2-P)*&H2000)
FOR I=\$ TO E:FOR J=0 TO 31
DA=PEEK(AD+32*I+J):LPRINT CHR\$(DA);:NEXT J:L 10020 10030 10040 PRINT : NEXT I

10050 RETURN

害行例

LIST

10000 P=PEEK(&HFD90)+1:S=0:E=15
10010 IF P=1 THEN AD=PEEK(&HFA60
):AD=(AD=2)*256:G0T0 10030
10020 AD=&HE200:AD=AD+((2-P)*&H2
000)
10030 FOR I=S TO E:FOR J=0 TO 31

10040 DA=PEEK(AD+32*I+J):LPRINT CHR*(DA);:NEXT J:LPRINT :NEXT I 10050 RETURN Ok Qosub 10000

1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

このプログラムはサブルーチン形式になっています。 Pにコピーしたいページ,Sにプリント開始行,Eに最終行を入れて GOSUB 10010 でコールすれば,そのページの S E E 指定した範囲のコピーを行ないます。

7-4 PC-8023によるひらがな出力

PC-8023 には、"ひらがな"を印示する機能がありますので、これを使ってひらがなを出力させてみましょう。

ひらがな出力プログラム

10 REM PC-8023 L=>h>+ 20 CLEAR 300,&HDF00-1

100 FOR I=&HDF00 TO &HDF70:READ As:POKEI,VAL("&h"+As):NEXT I

110 POKE&HFFD1,&HDF:POKE&HFFD0,&H0:POKE&HFFCF,&H C3

120 PÖKE&HFFE4,0 1000 DATA f5,3a,58,fa,fe,01,28,02,f1,c9,f1,33,33, f5,fe,09

1010 DATA 20,0e,3e,20,cd,c7,26,3a,57,fa,e6,07,2u,f4,f1,c9

1020 DATA f1,f5,d6,0d,28,06,38,07,3a,57,fa,3c,32,57,fa,f1

10 REM おいうえお 20 REM かきくけこ 30 REM さしずせそ 40 REM たらつてと 50 REM なにがいる

このプログラムは DF00~DF70H までを使っています。ページ数の指定によってはリロケートの必要があります。

7-5 PC-8023によるグラフィック出力

つぎに、PC-8023 にグラフィックキャラクタを、出力させてみましょう。

PC-6001 のグラフィックパターンは PC-8023 にはないものが多いため、プリンタに出力 しようとすると、どうしてもビットイメージで出力するしか方法がありません。また、キャ ラクタによっては、コントロールコードと重なる部分があるので、これらの処理が必要とな ります、プログラム自体は簡単なのですが、ビットイメージのデータでかなりメモリを専有 1.ます。

グラフィックパターンは8×12ドットにしなければならないのですが、プログラムの簡素 化のために8×8ドットで行なっていますので、すこし見づらくなります。 なおこのプログラムには、ひらがな出力プログラムも入れておきます。

10 CLEAR 300,&HDDFF

20 FOR I=&HDE00 TO &HDFCF:READ A\$:POKE I,VAL("& L"+A\$):NEXT

30 POKE &HFFD1,&HDE:POKE &HFFD0,&H0:POKE &HFFCF, &HC3

1000 DATA f5,3a,58,fa,fe,01,28,02,f1,c9,f1,33,33, f5,fe,09

1010 DATA ca,e0,26,d6,0d,ca,fa,26,da,fa,26,3a,57,

fa,3c,32 1020 DATA 57,fa,f1,e5,c5,cd,8b,10,da,4c,1a,05,28,

33, fe, 86 1030 DATA 38, 23, fe, a0, 38, 04, fe, e0, 38, 1b, c3, c0, df, 3e, 1b, cd

1040 DATA 16, 1a, 3e, 26, cd, 16, 1a, f1, cd, 16, 1a, 3e, 1b, cd, 16, 1a

```
1050 DATA 3e, 24, c3, 29, 1a, fe, 80, da, 29, 1a, fe, 86, d2,
      29, 1a, d6
1060 DATA 60,e5,d5,26,80,6f,29,29,29,11,90,de,19,
      11,87,de
1979
      DATA 06,06,1a,cd,16,1a,13,10,f9,06,08,7e,cd,
      16, 1a, 23
1080 DATA 10, f9, d1, e1, c1, f1, c9, 1b, 53, 30, 30, 30, 38,
      90,00,00
1085
      DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,7f,29,29,
      29, ff, 00
1090
     DATA 80, 46, 20, 1f, 20, 46, 80, 00, 44, 24, 1c, ff, 0c,
      32,c1,00
1100 DATA c4,34,0c,ff,0c,34,c4,00,88,cc,aa,f9,aa,
      cc,88,00
1110 DATA 40,40,44,7f,44,40,40,00,00,7f,49,49,49,
      7f,00,00
1120 DATA 24,33,2c,fe,2c,22,20,00,ff,09,09,0f,09,89,ff,00
1130
     DATA 3e, 2a, 3e, 68, aa, ff, 2a, 20, 08, cc, 3a, 09, 8a,
      7c,08,00
1149
     DATA 2c, fe, 29, 1c, 80, 7f, 28, 10, f9, a9, ad, ab, a9,
      f9,00,00
1150 DATA 10,14,14,fe,11,10,10,00,20,19,0d,0b,89,
      f9,00,00
1160 DATA 00,42,3e,02,7e,42,62,00,18,18,18,1f,1f,
      18, 18, 18
1170
     DATA 18, 18, 18, f8, f8, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ff, ff,
      18, 18, 18
1188
     DATA 00,00,00,ff,ff,18,18,18,18,18,18,ff,ff,
      18, 18, 18
1190 DATA 00,00,00,ff,ff,00,00,00,18,18,18,18,18,
      18, 18, 18
1299
     DATA 00,00,00,f8,f8,18,18,18,18,18,18,f8,f8,
     00,00,00
1210
     DATA 00,00,00,1f,1f,18,18,18,18,18,18,16,1f,1f,
     99,99,99
1220 DATA 00,42,24,18,18,24,42,00,84,44,24,1f,24,
     44,84,84
1230 DATA 0e,0a,0a,ff,0a,0a,0e,00,20,18,80,ff,00,
     08, 10, 2R
1240 DATA 30,9c,de,ff,de,9c,30,00,0e,3f,7e,fc,7e,
     3f,0e,00
1250 DATA 1c,9c,df,ff,df,9c,1c,00,08,1c,3e,7f,3e,
     1c,08,00
1260 DATA 3c, 42, 81, 81, 81, 81, 42, 3c, 3c, 7e, ff, ff, ff,
     ff,7e,3c
1270 DATA fe, fe, 30, 02, ee, 20, f5, c3, 3d, de, 00, 00,
     00,00,00
```



第8章 No-BASICの命令分析

- 8-1 N₆₀-BASICとN-BASICの命令比較
- 8-2 いろいろな命令
- 8-2-1 LINE
- 8-2-2 PSET, PRESET
- 8-2-3 COLOR
- 8-2-4 CLS
- 8-3 色のつけ方
- 8-4 No-BASICにない命令をある命令で 代用する



第8章 N₆₀-BASIC の命令分析

8-1 N60-BASIC と N-BASIC の命令比較

N_{eo}-BASIC およびN-BASIC は同じマイクロソフト社製の BASIC ですので、基本的な 命令は同じになっていますが、ハードや、使用目的の違いから、画面処理やサウンド機能で 大きな発星が見られます。

(1) N₆₀-BASIC, N-BASIC とも同一機能

ABS	AND	ASC	CHR\$
CLEAR	CLOAD	CLOAD?	CONT
COS	CSAVE	CSRLIN	DATA
DEFFN	DIM	END	EXP
FOR	FRE	GOSUB	GOTO
IF	INKEY\$	INP	INPUT
INPUT#	INT	KEY	LEFT\$
LEN	LET	LIST	LLIST
LOG	LPOS	LPRINT	MID\$
NEXT	NEW	NOT	ON GOSUB
ON GOTO	OR	OUT	PEEK
POKE	PRINT	PRINT#	READ
REM	RESTORE	RETURN	RIGHT\$
RND	RUN	SGN	SIN
SPC	SQR	STEP	STOP
STR\$	TAB	TAN	THEN
VAL			

(2) Noo-BASIC と N-BASIC ではパラメータが異なるもの

COLOR	CONSOLE	LINE	LOCATE
POINT	PRESET	PSET	USR
THAT			

(3) Non-BASIC ではけずられたもの

ATN	AUTO	BEEP	CDBL
CINT	CSNG	DEFDBL	DEFINT
DEFSNG	DEFSTR	DEFUSR	DELETE
ELSE	EQV	ERASE	ERL
ERR	ERROR	FIX	GET@
HEX\$	IMP	INPUT\$	INSTR
KEYLIST	LINEINPUT	LPRINTUSING	MOD
MON	MOTOR	OCT\$	ON ERROR GOTO
PRINT USING	PUT@	RENUM	SPACE\$
SWAP	TERM	TIME\$	TROFF
TRON	VARPTR	WAIT	WIDTH
XOR			

(4) N₆₀-BASIC にしかないもの

CLS	EXEC	LCOPY	PAINT
PLAY	SCREEN	STICK	STRIG
SOUND			

- (1)に属する部分は BASIC の基本的な命令で使い方に他機種との差異はありません。
- (2)の部分はおもにハードウェアの違いによるもので、PC-8001 のグラフィックは160×100 ドット、カラー8 色が使えましたが、CRT コントローラの LSI の違いから、PC-6001 では グラフィックモードが3 種類選べ、おのおのモードで使用できる色の数が異なりますので、 プログラムを移植するときに注意が要ります。

N-BASIC では整数、単精度、信精度の3種類あり、変数名を型指定できましたが、 N_{60} -BASIC では数値型が1種類しかないために、数値型宣言の命令である DEFSNG、DEFINT 等の命令を数値型の相互変換の命令である CINT 等の命令もありません。

エラー処理のための命令もすべてカットされています。この部分は、プログラムでエラー きょ出きなければ必要ありませんので、別になくても困りません。

TRON, RENUM, AUTO 等のコマンドもなくなっていますが、これらはプログラムのエディット時およびデバッグ中にしか使いませんので、特になくても困りません。

けずられた命令で1番困るのは、ゲーム等で多用する GET®、PUT®で、これらがないために、絵を高速で動かす場合はどうしても機械語を使用することになります。

最後に、N-BASIC のプログラムを N_{50} -BASIC に変換するプログラムについて考えてみましょう。

PC-8001 の上位コンパチブルに設計してあるPC-8801 では、PC-8001 から PC-8801 への テキストコンパータ(プログラムの自動変換プログラム)は簡単につくることはできますが、 ハード的にまったく異なる PC-6001 と PC-8001 では、実用になるテキストコンバータをつくることは不可能に近いものになります。たとえば BASIC の基本命令だけで書かれたプログラム(ホームコンピュータプログラム集・システムソフト, BASIC COMPUTER GAMES・アスキー等)ならばコンバート可能です。しかし、もしもとになるプログラムが80文字×25行に合わせて画面表示するようにしてあるとすれば、32文字×16行しか表示できない PC-6001では画面の表示がおかしくなります。結局このようなプログラムは、人手による手直しが必要です。

8-2 いろいろな命令

基本的な命令の説明は入門書等に譲るとして、ここでは N-BASIC ととくに使い方が異なる命令について説明します。

N-BASIC と比較して大幅に異なるのが、画面まわりの命令で、画面出力の命令としては、 文字出力関係のPRINT、LOCATE、TAB、SPC等があり、また、グラフィック関係として は、LINE、PSET、PRESET、PAINT等があります、文字出力の命令は32文字×16行に変 更になった以外は、変わる所がありませんのでとくに説明はしません。

ここでは各章で説明をしなかった命令について説明します。

8-2-1 LINE

N-BASIC では画面が40文字と80文字とではX軸の座標のパラメータは0~79から0~159 ~変化しましたが、Na-BASIC においては、グラフィックのドットに関係なく0~255(X輪)、0~191(Y軸)の固定となっています。そのために、モード1,2,3で使用する場合は補正する必要があります。たとえばセミグラフィックモードでは64×48ドットですから、もし、座標(20,10)から(40,20)に直線を書かせる場合は、

LINE(20*<u>256</u>/64, 10*<u>192</u>/48)-(40*256/64, 20*192/48) X軸の補正 Y軸の補正

になります。また、N-BASIC においては PSET、PRESET のどちらかを指定できましたが、 N_{60} -BASIC では指定できませんので、点を消したい場合はパックと同じ色を指定することによって行ないます。

またN-BASIC ではキャラクタを使って線をかいたり、箱をかくことが可能でしたが N_{so} -BASIC では、その機能はオミットされています。

LINE(0, 0) - (10, 0), "♥" N-BASIC の場合 FOR I=0 TO 10: LOCATE I, 0: PRINT "♥";: NEXT I N_{so}-BASIC の場合

上記のように FOR~NEXT で代用しなければなりません。また、LINE を使用してのブリンク機能もなくなっています。

8-2-2 PSET, PRESET

座標が $0\sim255$ 、 $0\sim191$ で扱われますので、LINE 命令と同じように補正しなければいけません。たとえば、モード2において PSET $(0,0)\sim$ PSET(3,3)までは同じ位置に点を表示します。なお、PSET のカラーの指定が N-BASIC と異なっています。

PSET(X, Y, C).....N-BASIC

PSET(X, Y), C N₆₀-BASIC

座標の補正値を下に示しておきます。

モード	Х	Y
1	8	12
2	4	4
3	2	1
4	1	1

図8-1 モードと座標の補正値

使い方

モード2(セミグラフィック)において(20,10)の位置に点を表示するとき

PSET(20 * 4, 10 * 4)

8-2-3 COLOR

N-BASIC では $0\sim7$ までの 8色を指定できますが, N_{60} -BASIC においてはモードによって指定できる色の種類が異なります。

また、COLOR の第2パラメータと第3パラメータの意味が変わっています。

N-BASIC の第2、第3パラメータに当たる部分が、 N_{so} -BASIC にはありません。COLOR に関しては CRTC(画面コントローラの LSI)の違いにより、N-BASIC と N_{so} -BASIC では 完全に対応することができなくなっていますので、プログラムの移植には、最も注意を必要 とします。

Nsa-BASICではモードによって色の指定が変わります。

COLOR F. B. C

F=FORE GROUND COLOR (文字, 点の色) B=BACK GROUND COLOR (背景の色) C=COLOR SET (色の組み合せ)

モード1 (テキストモード)

第1パラメータ	第2パラメータ	第3パラメータ	色
1	×	1	* .k
2	×	1	緑の反転
3	×	1	オレンジ
4	×	1	オレンジの反転
1	×	2	オレンジ
2	/.	2	オレンジの反転
3	/	2	蒜皮
4	/	2	緑の反転

※色は緑とオレンジの2色で第3パラメータによって入れ換わるだけです図8-1-1

モード2(セミグラフィック)

第1バラメータ	第2バラメータ	第3パラメータ	色
0	×	1	111
1	/	1	乘点
2	/	1	黄
3	Y	1	ďέ
4	×	1	赤
5	×	1	ŕi
6	×	1	水色
7	×	1	紫
8	×	1	オレンシ
0	×	2	211
1	×	2	É
2	×	2	水色
3	×	2	紫
4	×	2	オレンジ
5	×	2	株
6	×	2	黄
7	×	2	W.
8	×	2	赤

図8-1-2

モード3 (128×192 カラーグラフィック)

第1パラメータ	第2パラメータ	第3パラメータ	色
1	1	1	 未表
2	2	1	黄
3	3	1	背
4	4	1	赤
1	1	2	白
2	2	2	水色
3	3	2	紫
4	4	2	オレンジ

COLORで指定の後、最初のCLS命令で画面全体が第2パラメータの色になる 図8-1-3

モード4 (256×192グラフィック)

第1パラメータ	第2パラメータ	第3パラメータ	色
1	0	1	黒地に緑の グラフィック
0	1	1	緑地に黒の グラフィック
1	0	2	黒地に白の グラフィック
0	1	2	白地に黒の グラフィック

図8-1-4

これら COLOR の Fと B のパラメータは規定の範囲を超えて指定した場合は最大値,または,最小値にセットされます。ところがモード2のとき,この処理にBUGがあり最大値がうまくセットされません。

モード2のBUG

SCREEN 2, 1, 1 : COLOR 9 : CLS

8-2-4 CLS

N₆₀-BASIC の CLS は、N-BASIC の PRINT CHR\$(12) と同じ命令(N₆₀-BASIC でも PRINT CHR\$(12)で画面クリア可能)ですが、N₆₀-BASIC では CONSOLE で指定した範囲でしか画面がクリアされません。

10 CLS:CONSOLE 5,5,1 20 FOR I=0 TO 14:LOCATE 0,I:PRINT I:NEXT I:CLS

01234k

1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

集行結果で分かるように CONSOLE で指定した範囲しかクリアされていません。この方が便利な場合が多いので別に困りませんが、もし画面全体をクリアしたい場合は一時的に CONSOLE を元に戻すことで可能です。

N₆₀-BASIC で一番困ることは、グラフィックモードのときに画面に OR でドットを書かせますので一度書かれたトに重ね書きされ、画面が見苦しくなります。

10 SCREEN 3,2,2:CLS 20 LOCATE 0,8:PRINT"ですと" 30 LOCATE 0,8:PRINT"あいう"

285 E86 (Pag

これを解決するには、ドットとバックの色を同じにして塗ればよく、これには LINE の BF 命令を使います

10 SCREEN 3,2,2:CLS 20 LOCATE 0,8:PRINT"ですと" 25 COLOR 1,1,1:LINEC0,96)-(50,107),1,BF:COLOR 2 30 LOCATE 0,8:PRINT"&いう"

想到几个一点

8-3 色のつけ方

画面に色を付けるには V-RAM およびアトリビュートにデータを書くことによって行ない **すすが、モードによってその方法が異なりますので、その使い方について説明します**

今、E200H 番地の値が 61H とすると、モードによってどのように表示されるでしょうか

VRAMの内容



図8-2 モードと表示の差

※COLORはすべて初期値とする

このように同じデータでもモードによって大きく違うことが分かります。

(1) E-F1

文字とバックの色を変える信号はアトリビュートの bit 1 (CSS)と bit 0 (INV) で行ないま

CSS 信号が文字の色を、INV がバックの色を決定します。

CSS→0=級

→1=オレンジ

INV→0=黒

→1=緑またはオレンジ(CSS できまる)

次のプログラムを実行すれば CSS、INV 信号と色の関係がよく分かるはずです。

10 SCREEN 1,2,2:CLS 20 POKE &HE200, &H61: LOCATE 5,8: PRINT "CSS INU

а

css 1 INU 1

2 COLOR CLOAD GOTO LIST PUN

(2) モード2

このセミグラフィックは1キャラクタごとにしか色を定義できません。これは PC-8001 の 場合とよく似ています。

$$\left. \begin{array}{c|c} D_7 & D_6 \\ \hline D_7 & D_6 \\ \hline D_8 & D_2 \\ \hline D_8 & D_2 \\ \hline D_8 & D_9 \\ \hline \end{array}
ight.
ight.$$

CSS	D7	D ₆	色
0	0	0	朱表
	0	1	黄
	1	0	背
	1	1	赤
1	0	0	白
	0	1	水 色
	1	0	紫
	1	1	オレンジ

図8-3 セミグラフィックのカラー設定

10 SCREEN 2,2,2:CLS 20 LOCATE 4,8:PRINT"DB 7 6 5 4 3 2 1 0 CSS" 30 FOR CS=0 TO 1:A=PEEK(&HE000)OR CS*2:POKE&HE0 00,A:LOCATE 24,9:PRINTCS 40 FOR I=0 TO 255 50 C=1:FOR 3=7 TO 9 STEP -1

60 IF C>=2^J THEN LOCATE 21-J*2,9:PRINT "1":C=C

2^J:GOTO 80

70 LOCATE 21-2*J,9:PRINT*0" 80 NEXT J:POKE &HE200,I:FOR J=0 TO 1:NEXTJ:NEXT I:NEXT CS:GOTO 30

このプログラムでデータと表示を見ることができます。

(3) E-F3

CSS とデータによって色を変えますが、CSS が、1 バイトごとでしか定義できませんので キャラクタ内では4色しか使えません。



E4 E3 E2 E

この2ドットの組み合わせで色をきめる

css	D7, D5 D3, D1	D6, D4 D2, D0	色
0	0	0	緑
	0	1	黄
	1	0	青
	1	1	赤
1	0	0	白
	0	1	水 色
	1	0	紫
	1	1	オレンジ

図8-4 モード3のカラー設定

カラーを調べるプログラム

- 10 SCREEN 3,2,2:CLS:COLOR 2 20 LOCATE 0,8:PRINT"7 6 5 4 3 2 1 0":LOCATE0,10 :PRINT"CSS" 1:A=PEEK(&HE000) OR CS*2:POKE&HE0
- 00, A: COLOR 1, 1, 1 LINE(2, 132)-(40, 143), 1, BF: LOCATE 1, 11: COLOR
- 2: PRINT CS
- 40 FOR I=0 TO 255 50 C=I:FOR J=7 TO 0 STEP -1
- 60 IF C>=2^J THENLOCATE 14-J*2,9:PRINT"1":C=C-2

^J:GOTO 80 70 LOCATE 14-2*J,9:PRINT"0" 80 NEXT J:POKE &HE200,I:FOR J=0 TO 100:NEXT 90 LOCATE 0,9: COLOR1, 1,1:LINE(0,108)-(255,119), 1, BF: COLOR 2 100 NEXT I:NEXT CS: GOTO 30

(4) E-F4

CSS とデータ・ビットに対応した部分の色が変わります。このモードはプログラム的には 一番伸いやすいといえます

CSS	データの各ビット	色
0	0	.95
	1	¥.#.
1	0	.95
	1	ľ1

図8-5 モード4とカラー設定

色を調べるプログラム

10 SCREEN 4,2,2:CLS:COLOR 1 20 LOCATE 4,8:PRINT'DB 7 6 5 4 3 2 1 0 CSS* 30 FOR CS=1 TO 2:COLOR,CS 40 FOR I=0 TO 255 45 COLOR 8,0,CS:LINE(0,108)-(240,119),0,BF:COLO R1:LOCATE24,9:PRINTCS-1 C=I:FOR J=7 TO 8 STEP -1 F_C>=2-J_THEN LOCATE 21-J*2,9:PRINT*1*:C=C-

68 2^J:GOTO 80 79

LOCATE 21-2*J,9:PRINT*0* NEXT J:POKE &HE280,I:FOR J=0 TO 100:NEXT J:N EXT I:NEXT CS:GOTO 30 80 NEXT

このような VRAM の操作は機械語レベルで行なうと、BASIC と比較してきめ細かな操 作ができます。

8-4 N₆₀-BASIC にない命令をある命令で代用する

No.-BASIC

 N_{60} -BASIC では削られた命令の内、一部は、他の命令を組み合わせて代用することができます。N-BASIC のプログラムを移植するときの参考にして下さい。

BEEPO — EXEC &H1B60

BEEP1 - SOUND 0, 85 : SOUND 1, 0 : SOUND 7, 62 : SOUND 8, 7

MON ── 付録参照

N-BASIC

第9章 EXECとUSR

9-1 EI9

9-2 EXECLUSR

9-2-1 EXEC

9-2-2 EXECの応用

9-2-3 USR

9-3 引数

9-3-1 数值型

9-3-2 文字型

9-4 BASICを機械語で

9-4-1 ファンクションキー・イニシャライズ

9-4-2 KEY LIST

9-4-3 日本語エラーメッセージ



第9章 EXECとUSR

9-1 モニタ

PC-6001 にはモニクがありませんので、機械語を使用したいときは PEEK, POKE の命令を用いて、メモリ内容を操作しなくてはなりません。これでは、機械語プログラムをつくるときに非常に不便です。

巻末に、タイニー・モニクプログラムを載せましたが、本格的に機械語を使ったり、BASIC の内部を知りたいときには、やはり、モニタ・ROM が必要でしょう。

暴走するたびに、LOADしていたのではプログラミングどころではありませんし、他の BASIC プログラムを実行することができないからです。

各社から、PC-6001 用のモニタ、アセンブラが発売されていますので、是非、利用される とよいでしょう。(PAPA-MONITOR・システムソフト、SEAM60-アセンブラ・アスキー コ ンシューマー プロダクツ等)

機械語を打ちこむ簡単なプログラムは下記のとおりです。

100 INPUT "ADR"; D\$
110 D=VAL("%h"+D\$):IF D<0 THEN D=65536+D
120 FOR I=D TO 65535:INPUT A\$:POKE I,VAL("%h"+A\$
):NEXT I

9-2 EXEC と USR

 N_{80} -BASIC においては機械語のプログラムをコールしたい場合は、EXEC または USR を使います。

EXEC と USR の違いは、EXEC が機械語プログラムをコールするだけなのに対して、 USR は機械語プログラムにデータを受渡すことができ、また、機械語プログラムから BASIC ヘデータの受渡しもできます。

さて、EXEC と USR の使い方を実例を交えて説明することにしましょう。

9-2-1 EXEC

EXEC は直接、機械語プログラムに対して直接データの受渡しはできません。

使い方は、EXEC の後に実行する機械語のアドレスを与えます。このアドレスは10進, 16 進, 変数、式のいずれも使用可能です。

機械語のプログラムに RET 命令があると BASIC へ戻ります。このときレジスタの値は どのような値でもかまいません。すなわち、EXEC や USR では BASIC から飛んでくる前 にレジスタの退避が済んでいますので、機械語プログラムでレジスタを保存する必要はあり ません。

10 EXEC &H1DFB

上のプログラムを RUNして下さい、画面がクリアされたはずです。

これはIDFBH 番地が画面クリア(CLS 命令)の処理ルーチンで、ここをコールすれば当然のことながら画面がクリアされるわけです。

このように EXEC は機械語プログラムをコールするだけで、機械語プログラムとのデータ の受渡しはできないようになっていますが、使い方によっては、データを受渡すことが可能です。

それはデータを POKE 文でメモリに書き込んでおき、機械語プログラムに飛ばした後、そのメモリの内容を機械語ルーチンで処理します。その後、結果をメモリにストアし、BASIC に戻り、PEEK 文で取り出すことによって BASIC のデータとして使用する方法です。

例として STICK の命令を EXEC で処理したプログラムを挙げます。 なお、ページ指定 は32KB、16KB とも2を指定しておいて下さい

```
10 CLEAR 100.%HDDFF
20 FOR I=%HDE00 TO %HDE0D
30 READ DA$:POKE I,VAL("%h"+DA$)
40 NEXT
     A=0: POKE &HDE10, A
50
     EXEC &HDE00
B=PEEK(&HDE10)
60
70
80
```

PRINT B GOTO 50 DATA 3a,10,de,cd,39,22,cd,41,07,7b,32,10,de, 90 100 09

50行の変数Aはジョイスティックの番号を表わします。

 $A = 0 : + - \pi - F$ A = 1: $\forall = 1$

A = 2: $\forall = 1$ ジョイスティックをお持ちでない方は、必ずA=0にしておいて下さい。

3A10DE	STICK:	LD	A, (ODE10H)	ジョイスティックの No. を Acc に入れる
CD3922		CALL	2239H	ジョイスティックの方向を調べる
CD4107		CALL	0741H	FAC-1の値を整数に直す
7B		LD	A,E	
3210DE		LD	(ODE10H),A	Acc の値を DE10H番地に格納する
C9		RET		

PEEK, POKE でのデータ受渡しではデータの数が増えるほど、BASIC での処理に時間 がかかり過ぎます。これでは機械語を使う意義がありませんし、テクニック的にも幼稚過ぎ ます、しかし、工夫しだいで簡単にデータを受渡せることが分かるでしょう。

9-2-2 EXEC の応用

Non-BASIC 内部で EXEC がどのように処理されているか説明します。

EXEC 命令があると、まず機械語の飛び先のアドレスを調べて DE レジスタに入れます。 次に BASIC テキストのポインタである HL レジスタをスタックに入れます。そして機械語 プログラムからの戻り先になる 39B8H 番地をスタックに入れ、DE と HL の値を交換し、 HL で指される番地にジャンプします。

例

10 EXECSHDERG: END

としたとき.

				_	.0	EXEC	&	H i		
8400	00	0F	84	0A	00	A5	26	48		
	D	E	0	0	:	END			スタック	
8408	44	45	30	30	3A	80	00	00		
1						入れる			840CH	(2)
2								こ入れる	39B8H	(3)
3						語からの)戻り	先)		-
4	DE & I	·L交換	(EX	DE, F	IL)					
(E)	UT SE	Hbへご.	レンプ	する(I	P (HI	.))				

図9-1

となります。

したがって、機械語ルーチン内で、スタック中の HL の値を操作して、EXEC 文で直接 パラメータを渡すことができます。

実際のパラメータの与え方としては、EXECアドレス、パラメータの型になります。この ような型で EXEC を実行すると、スタックに入った HL の値はカンマのあるアドレスになっ ていますから、機械語プログラムで、この HL の値を取り出して、後のパラメータを取り込

むことによりデータをもらうことができます。 例として行番号を自動的に発生する AUTO のコマンドを作ってみました。 10 CLEAR 300, 2HDF3F 20 FOR I=&HDF40 TO &HDFFF: READ AS: POKEI, VALC "&H "+6\$):NEXT T 100 DATA E1, 21, 0A, 00, 22, F4, DF, 22, F6, DF, E1, 2B, D7, 28, 26, FE DATA 2C, C2, EA, 03, D7, FE, 2C, 28, 09, CD, 5F, 07, ED, 110 53, F4, DF DATA 28, 13, CF, 2C, 28, 0F, CD, 5F, 07, ED, 53, F6, DF, 128 C2, EA, 03 139 DATA 7B, B2, CA, 55, 87, 3F, C3, 32, 93, FF, 32, 9C, FF, 21, C5, DF 149 DATA 22,94,FF,21,AC,DF,22,9D,FF,CD,58,10,CD, 01,27,CD 150 DATA 2D, 27, 2A, F4, DF, E5, CD, A1, 3A, 3E, 20, CD, C7, 26, CD, F9 DATA 28,38,2F,D7,CD,1E,05,47,D1,C3,78,04,F1, 160 CD, DE, DF 178 DATA ED, 5B, F4, DF, 2A, F6, DF, 19, 38, 19, 11, FA, FF, E7,30,13 DATA 22, F4, DF, 18, CD, F1, 3E, 0D, CD, C7, 26, 3E, 0A, 180 CD, C7, 26 199 DATA 18, DE, E1, 3E, C9, 32, 93, FF, 32, 9C, FF, C3, 57, 04,23,EB 200 DATA 62,6B,7E,23,B6,C8,23,23,AF,BE,23,20, FC, EB, 73

使い方

EXEC&HDF40, 行番号, 增分

行番号に始まり、増分ずつ加算された行番号を発生します。このコマンドはSTOPを押すことにより解除されます。

例 EXEC&HDF40, 100, 10 100番から10番おきに行番号を発生。

9-2-3 USR

USR は引数を持って機械語プログラムをコールします。この USR は N-BASIC と比較して 2 つほど機能が低下しています。

ひとつは、機械語プログラムのアドレスをセットするとき、N-BASICでは DEFUSRでセットできたのに対して、 N_{eo} -BASICでは POKE 文を使い、FAEBH 番地、FAECH 番地にセットしなければならないことです。また、N-BASICでは10種類定義できたのに対して、ひとつしか定義できません。

しかし、このあたりの機能を補なうために EXEC の命令があります。大体において機械器を単にサブルーチンとして使う例が多く、引数を受援すような使い方は極めて少ないと言えます。それならば定義する必要のない EXEC の方が USR より使いやすいことになります。さて、もうひとつは受渡す引数の型が数値型しかできないことです。N-BASIC では、数値型(整数、単精度実数、倍精度実数)と文字型が使用可能でした。Nso-BASIC では文字型は TM Error になり、使うことができません。

10 CLEAR 300,&HDDFF 20 POKE&HDE00,&HC9 30 POKE&HFAEB,0 40 POKE&HFAEC,&HDE 50 INPUT X 60 A=USR(X) 70 PRINT A: GOTO 50

このプログラムは、機械語プログラムではなにもしないで BASIC に戻ってきます。これは A=Xと同じ処理になります。

RUN させてXにいろいろな値(実数,整数)を入れると、Aの値がXの値と等しいことが分かります。それでは50~70行を次のように、変更して RUN して下さい。

50 INPUT X\$ 60 A\$=USR(X\$) 70 PRINT A\$: GOTO 50

?TM Error in 60 が表示されてしまいます。N-BASIC ではこれはエラーになりませ ん、Non-BASIC では機械語から戻ってきたときに数値型であるかチェックしており、文字型 はTM Error になるように処理されています。それゆえに文字型は使用できないからです。 しかし、これもワークエリアを操作すれば、簡単に、文字型も扱えるようになります。

9-3 引数

9-3-1 数值型

引数は、FAC(浮動小数点アキュムレータ)を通して受渡されます。この FAC のアドレス は FF65~FF6AH です.

N-BASIC においては、整数型、単精度型、倍精度型の明確な区別がありましたが、Non-BASIC においては実数型しかなく、整数型は、実数型に変換されて FACに入ります。そのため、整 数型を引数とした場合は実数型から整数型への変換をしなければなりません。その変換ルー チンに当たるのは、Nee-BASIC 活用表に例としてのっている。0741H 番地です。

逆に機械語より BASIC に受渡すときは、整数から実数型へ変換しなければなりません。 それが、0D16H 番地(A、Bレジスタに値をセットすること)になります。

整数型の例として、エラーコードを引数とし、そのエラーメッセージを出力するプログラ ムを示します、Non-BASIC ではエラーコードは 0~40までの偶数だけですので奇数は入れな いで下さい。

10 CLEAR 300, & HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF1F: READ A\$: POKE I, VALC"& h"+A\$):NEXT I

30 POKE &HFAEB, 0 40 POKE &HFAEC, &HDF 50 INPUT X

60 A=USR(X)

70 PRINT : GOTO 50

100 DATA cd, 41, 07, 21, 96, 03, 19, 3e, 3f, cd, c7, 26, 7e,

DATA 23,7e,cd,c7,26,21,84,03,cd,cf,30,af,32,

実数型の引数はそのまま FAC に入るので FAC の内容をそのまま取り出すだけで使えま す。2π/Xの計算をさせるプログラムを載せます。

10 CLEAR 300, & HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF0F: READ AS: POKE I, VALC"& h"+A\$):NEXT I

30 POKE & HFAEB, 0 40 POKE & HFAEC, & HDF 50 INPUT X

60 A=USR(X)

78 PRINT A: GOTO 50

100 DATA cd, 41, 39, 21, e5, 3d, 11, 66, ff, cd, 1a, 39, cd, 96,38,69

9-3-2 文字型

文字型はエラーになることは前に述べました。これは機械語からの戻り先が OBD8H 番地 になっておりここで数値型のチェックをしているからで、この 0BD8H 番地へ、戻るのを機 械語の部分で変更すれば文字型を使えるようになります。

18 AS="ABCDEFG" 28 C\$=USR(A\$)

上のプログラムを実行すると、FF39H に文字列の長さ、FF3BH、FF3CH に先頭アドレ スがセットされます。次は、文字列を引数として渡し、その文字列を逆に CRT に出力する プログラムです

10 CLEAR 300,&HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF18: READ AS: POKE I, VALC"&

h"+A\$): NEXT I

30 POKE &HFAEB, 0 40 POKE &HFAEC, &HDF

50 INPUT X\$ 68 A\$=USR(X\$)

70 PRINT : GOTO 50

100 DATA 3a, 39, ff, 2a, 3b, ff, 06, 00, 4f, 09, 2b, 47, 7e, cd, c7, 26

110 DATA 2b, 10, f9, e1, cd, fa, 0a, e1, c9

文字型の引数を BASIC に戻す例として、ひらがな→カナ変換のプログラムを挙げます

- 10 CLEAR 300,&HDF00-1 20 FOR I=&HDF00 TO &HDF14:READ A\$:POKE I,∪AL("& h "+A\$) : NEXT I
- 30 POKE &HFAEB, 0 40 POKE &HFAEC, &HDF
- 50 INPUT XS
- AS=USR(XS)
- 60
- 70 PRINT A\$:GOTO 50
 100 DATA 3a,39,ff,2a,3b,ff,47,7e,cd,4f,1a,77,23, 10, f8, e1
- 119 DATA cd, fa, 0a, e1, c9

Q-4 BASICを機械語で

0-4-1 ファンクションキー・イニシャライズ

ファンクションキーのイニシャライズ(初期設定)をする場合、N-BASIC では、3A81H 番 他より160バイト分ブロック転送するだけの簡単な処理ですみましたが、Non-BASIC ではキー 入力の章で説明したようにメモリの節約のために、初期設定の内容が中間言語+1文字の2 バイトになっています.

この2バイトをファンクションキーのバッファに入れるのは、BASICを使うより機械語の 方が簡単にできます。

- 18 CLEAR 300, & HDF00-1
- 20 FOR I=&HDF00 TO &HDF2F:READ A\$:POKE I,VAL("& H"+A\$):NEXT I
- 199 DATA 96, 9a, 21, 3d, fb, 11, 67, 91, c5, e5, 1a, d5, cd, 65,86,e6
- 110 DATA 7f, 77, 1a, 13, 23, fe, 80, 38, f6, d1, 13, 1a, 77, 13, 23, af
- 120 DATA 77,e1,01,08,00,09,c1,10,df,cd,b5,12,c9, 99, 99, 99

使い方

EXEC & HDF00

9-4-2 KEY LIST

ファンクションキーの内容を見るプログラムは前に BASIC でつくりましたが、それを機 械語に置き換えてみます。使い方は KEY LIST とします。

key list F-1 COLOR F-6 SCREEN F-2 CLOAD" F-7 CSAUE" F-3 GOTO F-8 PRINT F-4 LIST F-9 PLAY F-5 RUN F-10 CONT Ok

10 CLEAR 50, & HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF6B 30 READ A\$:POKE I,VAL("&H"+A\$)

40 NEXT

50 POKE&HFAB1, 0: POKE&HFAB2, &HDF

100 DATA FE, 97, C2, 53, 23, D7, E5, 11, 65, FB, 21, 3D, FB, 3E, 01, CD

110 DATA 2D, DF, EB, C6, 05, CD, 2D, DF, F5, 3E, 0D, CD, C7, 26, 3E, 0A
120 DATA CD, C7, 26, F1, EB, D6, 04, FE, 06, 20, E4, E1, C9,

120 DATA CD, CY, 26, F1, EB, D6, 04, FE, 06, 20, E4, E1, C9, E5, D5, F5
130 DATA 21, 69, DF, CD, CF, 30, F1, F5, 6F, 26, 00, CD, A1,

130 DATA 21 69, DF, CD, CF, 30, F1, F5, 6F, 26, 80, CD, A1, 3A, 3E, 28 140 DATA CD, C7, 26, F1, D1, E1, F5, E5, 86, 88, 7E, 23, B7,

28,08,FE 150 DATA 20,30,02,3E,20,CD,C7,26,10,F0,3E,20,04, CD,C7,26

160 DATA 10, FB, E1, 01, 08, 00, 09, F1, C9, 46, 2D, 00

9-4-3 日本語エラーメッセージ

Noo-BASIC のエラーメッセージは 2 文字の省略形で表示されるために、入門用としては使いに、くくなっています。 その内容を理解するまでは、エラーメッセージ一覧表を頻繁に見ることになり、非常に不便です。

そこでエラーメッセージを日本語で表示させてみましょう。

エラーが発生すると Eレジスタにエラーコードをセットして 0401H 番地に飛んできます。 そしてこの番地以降のプログラムでエラーを表示しています。 エラー処理ルーチンはディス ク命令等の追加のためにフック番地を RAM に設けています。それでこのフック番地を利用 1 て エラーメッセージを変更することができます

10 CLEAR 300, & HD9FF 20 FOR I=&HDA00 TO &HDA3F: READ A\$: POKE I, VALC"& h"+A\$):NEXT I 30 AD=&HDA3E:FOR I=0 TO 20:READ A\$, A: C=LEN(A\$): FOR J=1 TO C 40 POKE AD+J-1, ASC(MID\$(A\$, J, 1)): NEXT J: POKE AD +J-1.A 50 AD=AD+J:NEXT I 60 POKESHFF8D, SHC3: POKESHFF8E, 0: POKESHFF8F, SHDA 188 DATA cd, f9, 34, d5, cd, 7a, 13, cd, cd, 1b, d1, cd, 2d, 27, cb, 0b 110 DATA 1c, 43, 21, 3d, da, af, be, 23, 20, fc, 10, fa, e5, 2a,5d,fa 120 DATA 7c, a5, 3c, 28, 09, cd, a1, 3a, 21, 35, da, cd, cf, 30, e1, cd 130 DATA cf, 30, c3, 41, 04, ca, de, dd, c6, b5, b2, c3, 20, 80,00,00 200 REM J-ERROR MSG DATA 210 DATA "FORか" ナイノニ NEXTか" アル。", 0 220 DATA "ブッポ"ウ アヤマリ。", 0 230 DATA "GOSUBテ" ナイノニ RETURNか" アル。", 0 "DATAか、タリマセン。", 8 "カンスウ・ステートメントノ アタイカ、オカシイ。", 8 DATA 240 250 DATA DATA "ケイサン ケッカカ" オカシイ。", 日 260 "xモリー か、タリマセン。", 0 278 DATA "メモリー か、タリマセン。", 8 "シテイ シタ キ* ョウッシコ*ウカ* アリマセン。", 8 ") イレツ ソエシ* ノ アタイカ* オカシイ。", 8 ") イレツ スカイ テイキ・シタ。", 8 " 8チ* フリサンシンタ。", 8 280 DATA 290 DATA 300 DATA 310 DATA "INPUT, DEFFN n DIRECTデ n "カエマセン。", 0 320 DATA "ヘンスウ ノ カタカ" チカ"イマス。", 8 "モン"リョウイキ カ" タリマセン。", 8 330 DATA 348 DATA "モッ ノ ナカッサ か" 2553 コエタ。", 8 "モッ ノ シキカッ フクサッツ スキッマス。", 8 "CONTフノウ。", 8 "FNn ティキッ サルティマセン。", 8 DATA 350 360 DATA 370 DATA 380 DATA "テープ" ノ ヨミマチカ イテンス。"・日

390 DATA

400

DATA "OPERANDT" 917tz. ", 0

418 DATA "77/W / DATA / カタカ オカシイ。", 8

第10章 ランダムテクニック

- 10-1 TIME
- 10-1-1 タイム機能
- 10-1-2 タイマのセット
- 10-2 知っていればおもしろいランダムテクニック
- 10-2-1 CLOAD PRINT
- 10-2-2 G_O_T_O
- 10-3 アンリストの方法
- 10-4 SCREENのもう一つの使い方
- 10-5 画面を消して実行速度アップ
- 10-6 1 行は71文字以上可能か?
- 10-7 拡張ROMエリアの使い方
- 10-8 PRINTとLPRINTの切り換え
- 10-9 PEEK, POKEを使って省メモリ化
- 10-10 アペンド
- 10-11 行番号を0にする方法
- 10-12 PRESETをPSETとしても使える
- 10-13 グラフィックで相対座標が使える
- 10-14 エラーの音を変えてみよう
- 10-15 SOUND, PLAY関係のデフォルト値



第10章 ランダムテクニック

10-1 TIME

10-1-1 タイム機能

PC-6001 は時計用の専用の IC を特たないため、1/512sec のタイマ割り込みをカウントアップしてそれをタイマがわりに使用しています。

10 CLS 20 LOCATE 0,0 30 PRINT TIME 40 GOTO 20

上記のプログラムを実行させると下位の桁がめまぐるしく変化しているのが分かります。 これはタイマが 1/512sec (1.953ms) ごとに 2 つずつカウントアップしているためです。

PC-6001 の内部ではカウンタ用のバッファが4バイト設定されています。TIME 関数は、このバッファの内容を10進数に直します。10進では4桁目がほぼ秒の単位になりますが、この機能はあくまでカウンタであって時計の機能ではありません。仮に61秒になっても表示は、101XXX にならずに61XXX となります。このように時、分、秒を自動的に処理してくれませんので、時計として使用する場合はプログラムで時、分、秒の処理を行なわなければなりません。

またこのカウンタ機能では1000カウントが1000/1024秒(0.9765625秒)になっますので、これを1秒とすると、ゲーム等なら問題ないでしょうが、実用とするなら以下のように補正が必要でしょう。

SECOND=INT (TIME/1024)

10-1-2 タイマのセット

PC-8001 のときは TIME\$="00:00:00"でタイマを 0 にセットできましたが PC-6001 ではそれができません。ではどうすればカウンタを 0 にセットできるのでしょうか?

方法1. リセットまたは電源を OFF にして再び ON にする。

方法2. カウンタのバッファを 0 に書き換える.

上記の方法が考えられます。

方法1は非現実的なので方法2について説明します。

カウンタのバッファは FA28~FA2BH 番地を使用していますのでここを 0 に書き換えます。

```
10 PRINT "START";TIME
20 FOR I=HFA28 TO &HFA2B:POKE I
30 PRINT "SET ";TIME
0k
RUN
START 8476
SET 38
0k
```

20行を実行した後30行で表示されるまで時間がかかるので表示された時間は0になっていません。

機械語で使用するとき,

0000 210000 SETIME:LD HL,0000H 0003 222BFA LD (OFA2BH),HL 0006 222AFA LD (OFA2AH),HL

このタイマ機能には、PC-8001より優れている部分があります。それはタイマ割り込みを 止めることによってカウントアップを一時停止できるのです。これをうまく使えば累計タイ ムを測ることが簡単にできます。

10 PRINT "START", TIME
20 P=PEEK(&HFA27): P=P OR 1: POKE &HFA27, P
30 OUT &HB0; P
40 PRINT "IMESTOP", TIME
50 FOR I=T TO 300: NEXT
60 PRINT "COUNT UP", TIME
70 P=PEEK(&HFA27): P=P AND &HFE: POKE &HFA27, P
80 OUT &HB0; P

RUN START 44222 TIMESTOP 44272 COUNT UP 44272 Ok

50行はただの時間かせぎです。50行で時間を浪費したのにもかかわらず時間は増えていません。

ボート B0H がタイマ割り込みの ON OFF に使っているので、上記のプログラムでは20 行でまずボート B0H の状態(モータのリレー状態、表示しているページ等)を調べてタイマを OFF にして、ボート B0H に出力します。そして70行でタイマを ON にして B0H に出力します。

0003 0005	3A27FA F601 D3B0 3227FA C9		OR	A, (OFA27H) 1 (OBOH), A (OFA27H), A	: BIT 0 を 1 にする(タイマー OFF) : ポート出力
	740754	ELITTIC I			

0000	3A27FA	ENTIM:	LD	A, (OFA27H)	
0003	E6FE		AND	OFEH	: BIT 0 を 0 にする(タイマー ON)
0005	D3B0		OUT	(OBOH),A	
0007	3227FA		LD	(OFA27H),A	
000A	C9		RET		

注 ポートB0H



FA27H番地・ボートB0Hのステータスエリア ※DI命令のために正確なカウンタとしては使えない。 ※タイマOFFにしたままでいると入力時にカーソルが 表示されず、困ることがある。

⊠10-1

10-2 知っていればおもしろいランダムテクニック

10-2-1 CLOAD PRINT

セーブしたプログラムのベリファイを行なうには CLOAD? 命令を使いますが、CLOAD P RINTでも、ベリファイを行なうことができます。これは、PRINTの省略形である。? "が、中間コード変換において本来の"?" と同じものであるとみなされるために起こります。

10-2-2 GOTO

GOTO のつづりは文字と文字との間がいくら空いていても GOTO 命令と判断します。

10 G__O___T___O 100

トのプログラムの LIST をとると

10 GOTO 100

文字と文字とのスペースがつめられて、正しい命令になっています。

GOTO の書き方には一般的には GOTO と GO $_{
m TO}$ があります、N-BASIC では GOTO と GO $_{
m TO}$ の $_{
m 2}$ つ中間言語を持っていて処理をしていましたが N $_{
m 60}$ -BASIC では GOTO だけしかなく、そのかわりに、無条件に文字間のスペースを読みとばすようにして GO $_{
m TO}$ O を処理しているために起こる現象です。

10-3 アンリストの方法

LIST を実行してもプログラムリストをとれなくする方法です。

LIST を見せないようにする理由として第一に考えられるのは、プログラムの保護でしょう。

営業用のデモプログラム等の盗用が問題なのはもちろんのこと、個人間でも、自作のプログラムを許可なくコピーされるのは、腹立たしいものです。

アンリストする方法は2つあります。

1.LIST, LLIST のジャンプテーブルを書き換えて, LIST の処理をさせないようにする。 2.最初の行番号を 65535(FFFFH)に書き換える。

1の方法では、EXECで LIST の処理ルーチンに飛ばすか、LIST のジャンプテーブルを 元に戻すことによって、表示される欠点があります。

そこで2の方法について説明しましょう。

BASIC プログラムの先頭行(例のプログラムでは10行)は 8401H 番地(16K 時は C401H)より始まっていることは前の窓で説明しました。このときプログラムの先頭の行番号は 8403、04H(3403、04H)番地に格納されています。この部分を POKE を使って FFH に書き換えるとリストが取りかくなります

例

LIST

18 REM カケナザン 28 INPUT 'A=':A 38 INPUT 'B=':B 48 PRINT 'AxB=':A*B 50 END 0k poke&h8403,&hff:poke&h8404,&hff 0k LIST

Ωk

このアンリストにしたプログラムをSAVE しますと、次に LOAD したときに LIST が見えません

それを調べてみましょう。

ただしこの方法では問題になることがあります。Nes-BASIC では GOTO、GOSUB 命令があると、先頭の行から飛び先のアドレスを探すために、行番号が FFFFH になっていると飛び先がないと判断して、そこで探すのをやめるので、UL Error を出力してしまうのです。

```
10 REM ###*>
20 INPUT "A=";A
30 INPUT "B=";B
40 PRINT "AxB=";A*B
50 GOTO
0k
poke&h8403,&hff:poke&h8404,&hff
0k
RUN
A=? 256
B=? 16
AxB= 4096
?UL Error in 50
0k
```

これでは困りますのでプログラム中で行番号をもとに戻さなければなりません。ただ単に 戻しただけでは「STOP」キーを押して LIST を見ることができますので、LIST と LLIST の飛び先も変更します

```
10 REM 777">
12 POKE&H8403, 10: POKE&H8404, 0
14 POKE&H8407, & HE0: POKE&HFA90, 7
16 POKE&HFA91, & HE0: POKE&HFA92, 7
20 INPUT "A=": A
30 INPUT "B=": B
40 PRINT "AxB=": A*B
50 GOTO 18
```

poke&h8403,&hff:poke&h8404,&hff
Dk
LIST
Ok
RUN
A=? 256
B=? 16
A×B= 4096
A=?
Break in 20
Ok
LIST
Ok

市販のゲームの一部には、もう少し高度なことを行なっているものがあります。 たとえば、プログラムの途中(REM 女の後など)の行番号を FFFFHにし、そのすぐ後に STOP キーのキャンセルを行ない、続いて LIST、LLIST の飛び先を変更する。などとい うものです。次のプログラムを入力し、POKE &H851A、&HFF: POKE &H851B &HFFを 実行して下さい(SAVE するのを忘れずに)。

```
10 REM ********
 28
    REM *
               SAMPLE PROGRAM
 30 REM *
                      of
                   UNLIST
 40
    REM *
 50
                  (C) 1982
    REM *
 60 REM
              ASCII SYSTEMSOFT
        100
 70 REM
        *
 80 REM
        *
            written by FUJIKEN
 90
    REM
        *******
100
    POKE&H851A, &H64: POKE&H851B, 0
118
    CLEAR 50,&HDF00-1: GOSUB 300
120
    POKE&HFA8F, &HE2: POKE&HFA90, 7
130
    POKE&HFA91, &HE2: POKE&HFA92, 7
200
    SCREEN 3,2,2:COLOR 2,1,2:CLS
    RX=INT(RND(1)*5)+1:RY=INT(RND(1)*5)+1
210
228
238
248
    PSET (128, 186)
    IF
       RY>RX THEN A=RY: B=RX: GOTO 250
    A=RX: B=RY
250
    C=INT(A/B): D=A-C*B: IF D<>0 THEN A=B: B=D: GOTO
      250
260
270
    FOR I=0 TO 6.35/B STEP .1/B
LINE-(120*SIN(RX*I)+120,90*CDS(RY*I)+96)
280
    NEXT
285
    IF
       INKEY$="" THEN 285
    GOTO 200
290
300
    FOR I=&HDF00 TO &HDF26: READ AS: POKE I, VAL("&
    H"+A$):NEXT
310
    EXEC&HDF00: RETURN
329
   DATA 21,0D, DF, 22,02, FA, 21, 18, DF, 22, 14, FA, C9,
    C5, 86, 88
338
    DATA F5, CD, 78, 0E, FE, 03, 18, 09, C5, 06, 01, F5, CD,
    78,0E,FE
340 DATA FA, CA, 2D, 0F, C3, BC, 0E
```

ところで、エラーのある行の行番号を FFFEH として実行させると、どのようなことが起こるでしょうか? 試してみると無味深いでしょう。

LIST

RUN

10 TECH-KNOW Ok poke&H8483,&Hfe:poke&H8484,&Hff Ok LIST Ok

10-4 SCREEN のもう一つの使い方

SCREEN はディスプレイモードの設定および、画面の切り換えでしたが、それ以外に SCREEN 関数と言われる使い方があります。

 N_{60} -BASIC 活用表にあるように、SCREEN 関数は SCREEN(X, Y)の形で使われ、画面上の座標(X, Y)の位置にあるキャラクタを調べます。

LIST

10 LOCATE 10,10:PRINT CHR\$(65) 20 PRINT SCREEN (10,10) Ok RUN

65

65 Ok

Α

プログラム例を見れば分かるように"A"の文字を画面に書いた後 SCREEN 関数で呼びだ すと、"A"のキャラク・コードである65(41H)が表示されます。この SCREEN 関数で求 められる値は、キャラクタ・コード表と同じ値になります。たとえば"月"であったとすると 値は 1になります。

10 CLS:AD=&H8200:FOR I=0 TO 255
20 POKE AD+I,I:NEXT
30 FOR Y=0 TO 7:FOR X=0 TO 31
40 LOCATE 0,10:PRINT "X=";X;" Y=";Y;" ";SCR
EEN (X,Y):" " ";SCR

このプログラムを実行すると全キャラクタを表示し、SCREEN 関数でその値を表示します。

X= 31 Y= 7 255 0k

10-5 画面を消して実行速度アップ

画面表示のために実行時の約分は、CPUがストップしていることは第3章で説明しました。 計算をさせているときやソート中のときなど、画面を表示する必要のないときは、画面の表示を止めると実行速度がアップします。

止めるときには OUT &H93.2を実行し、戻すときには OUT &H93.3 を実行します。

画面を表示したとき

LIST

20 T1=TIME 30 FOR I=0 TO 5000 40 S=S+1 50 NEXT 60 PRINT TIME-T1 0k RUN 44226 0k

画面を消したとき

LIST

18 OUT&H93,2
20 T1=TIME
30 FOR I=0 TO 5000
40 S=S+1
50 NEXT
60 PRINT TIME-T1
70 OUT&H93,3
Ok
RUN
22248
Ok

上のプログラムによると、実行速度が約2倍になっていることが分かります。

10-6 1行は71文字以上可能か?

1行は71文字までですが、これはあくまでキーバッファが71文字分しか確保されないためで、そのため、普通は LIST をとると 1行が71文字以内になってしまいます。ところが、ある特定の場合のみ LIST 時で71文字以上出力されることがあります。

10 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT :PRINT:PR

上のプログラムで分かるように PRINT の省略形である"?"を使ったときに71文字以上出力されます。

キー入力されたプログラムは中間言語に変換されます。このときにキー入力されたフロンドは1番短かいものでも2文字(IF, TO等)です。これを1パイトの中間言語に変換されてあるとは、キー入力された文字数よりも短くなっています。LTSでするときに中間音語をコマンドに変換しますので、キー入力された長さと同じになります。ところが"?"を使ったときは、"0"と PRINT の省略形の中間言語は同じ 1パイトですので、中間言語に変換されても長さは変わりません。そして LIST 時に"PRINT"に直すためて、中間言語に変換されても長さは変わりません。そして LIST 時に"PRINT"に直すため

に1行が71文字以上出力されるのです。 反対に、キー入力は71文字以内であるのに、LIST をとるとその途中までしか受け付けられていない場合もあります。

10 PRINT "日月大水木全土日月大水木全土日月大水木全土日 月大水木全土日月大水木全土日月大水木全土日月大水木 全土日月大水 "

LIST

10 PRINT "日月大水木全土日月大水木全土日月大水木全土日 月大水木全土日月 Ok

71文字キー入力したのに、LIST をとると40文字しか表示されておらず、後ろがすべてカットされています。これはグラフィックキャラクタが14H+キャラクタコードの2パイトで表わすために、キーバッファにはグラフィックキャラクタを1文字入力するごとに2パイトず

つ使用して起こる現象です。グラフィックキャラクタを1行に多用するときは、文字の欠落 に注意する必要があるでしょう。

10-7 拡張 ROM エリアの使い方

4000~7FFFH 番地は拡張 ROM エリアになっており、ここにユーザーがつくったプログラムを ROM に入れて使用することが可能です。また、電源 ON とともに拡張 ROM のプログラムを求らせることもできます。

4000 H 帯地に 41H("A"), 4001 H 番地に 42H("B")が書き込んであると 4002, 03 H 番地 に書かれているアドレスをコールします。

例		
4000H	41H	1
1	42H	5000番地を CALL する
2	00H	う000番地を CALL する
2	FOU	

Noo-BASIC では初期設定、画面クリア、ファンクションキーの表示を終了したときに、この 4000, 01H 番地を調べます。そして"A"、"B"が書いてあれば次の処理先である 0084H ("How Many Pages"を出力する部分)をスタックに入れます

機械語だけのプログラムならば、問題はありませんが、BASIC+機械語、あるいは内部ルーチンを多用しているプログラムではページ数の設定を行なう必要がある場合もあります。

この部分は Nag-BASIC の内部を理解していませんと使いこなすことができません。

10-8 PRINT と LPRINT の切り換え

画面出力のプログラムをそのまま使ってプリンタに出力したいとき、あるいは PRINT を LPRINT に書き換えたいときがあります。LIST を表示して PRINT の前に"L"を1つず つ付け加えるのも1つの方法ですが、これではあまりにも幼稚過ぎます。これ以外の方法を いくつか挙げてみましょう。

1.プログラムをつくる時点であらかしめ PRINT を使わずに PRINT#-X にしておいて変数Xの値を0または3にして CRT とプリンタを切り換える。

2.CRT とプリンタの切り換えのフラグをあらかじめセットしておいて、インタブリタ内の 一文字出力処理で振り分ける(PC-8001 の PRINT, LPRINT の切り換えはこの方法を用い ているのが多い)。

3.RAM 上に命令のジャンプテーブルがあるのを利用して POKE 文で直接 PRINT と LPRINT の飛び先を入れ替える。

このような方法があります。2の方法ですと若干ですが機械語のプログラムが必要です。 ここでは3の方法について説明します。LPRINT は 087AH 番地、PRINT は 087EH 番

地にその処理プログラムがあります。また、PRINT のジャンプテーブルは FA8B,8CH に なっています。この番地には 087EH 番地がセットされています。これを 087AH 番地に書 き換えますと PRINT 命令でありながら LPRINT 命令の働きをします。

18 PRINT "1—CRT 2—7" 0-9"
28 AS=INKEY%:IF AS="THEN 28
38 IF AS="1" THEN GOSUB 288:GOTO 188
48 IF AS="2" THEN GOSUB 388:GOTO 188
58 GOTO 28
180 PRINT "8123456789":GOSUB 288:GOTO 18
280 REM PRINT
210 POKE &HFA8B, &H7E:POKE &HFA8C, 8
220 RETURN
310 POKE &HFA8B, &H7A:POKE &HFA8C, 8
320 RETURN
318 POKE &HFA8B, &H7A:POKE &HFA8C, 8
320 RETURN

GOSUB 200 で CRT に, GOSUB 300 でプリンタに切り換わります。

10-9 PEEK, POKE を使って省メモリ化

ノモリを直接読み書きする PEEK、POKE 命令はゲームで使う以外に実用ソフトで、おも しろいことができます。

たとえば版材処理プログラムにおいて生徒の点数を配列に入れるのが普通の使い方ですが、これですと 1 教科について 5 バイトずつメモリを使用します。テストの点数は 0 \sim 100までで表わされます。そうすると点数に関しては 5 バイトの実数型を使う必要はないわけです。 1 バイトで 0 \sim 255まで极える PEEK、POKE を使用することによって 5 倍のデータを扱うことができます。

次に2次元の配列を PEEK, POKE でつくった場合の例を示します。

10 XMAX=100:YMAX=10:AD=&HD000 10000 DA=PEEK(XMAX*Y+X+AD):RETURN 11000 POKE XMAX*Y+X+AD, DA:RETURN

GOSUB10000 メモリよりデータを読み出す。 GOSUB11000 メモリにデータをしまう。

10-10 アペンド

複数のプログラムをアベンド(結合)したい場合があります。方法としては2とおりあります。まず1つめはただ単にプログラム®の後ろにプログラム®を付け加えるもので、2番目の方法はPC-8001では MERGE と呼ばれる方法でプログラム®と働とを結合させ、もし同じ行番号があれば後から LOAD した®の内容が残ります。また、②と®に同一の行番号がない場合には重ね合かせる形で結合します。




図10-2 アペンド状態

 N_{80} -BASIC には行番号を変更する命令がありませんので、このような完全なアペンド機能をつくることができません。

それでは1の方法について説明します。

プログラムA

10 PRINT "PROGRAM A"
20 FOR I=1 TO 10 :NEXT

プログラムB

100 PRINT "PROGRAM B" 110 GOTO 10

プログラム®に®を、結合する場合、すでにプログラム®はカセットに SAVE されているものとします。

1.まずプログラムAを入力(キー入力または LOAD)します。

LIST

2. FF56, 57H番地(変数領域開始番地)の内容を読み出して、プログラム®をキー入力した場合は 2、カセットからロードした場合には 9引く。

3.2で求めた値を FA5F,60H(プログラム開始番地)に下位、上位の順にセットする。

ここで LIST をとると何も表示されないはずです。これはプログラム開始アドレスをプログラム®の終了アドレスに変更しているためです。

LIST
Ok
cload
Found:B
Ok
LIST
100 PRINT "PROGRAM B"
110 GOTO 10
Ok

4.プログラム®を LOAD します、LIST をとりますと、プログラム®が表示されます。

poke&hfa5f,1:poke&hfa60,&h84------5 Ok LIST 10 PRINT "PROGRAM A"

10 PRINT "PROGRAM A"
20 FOR I=1 TO 10:NEXT
100 PRINT "PROGRAM B"
110 GOTO 10
0k

5.FA5F,60H(プログラム開始アドレス)を元に戻します。LIST をとりますと、③と⑧が結合されています。

注) RAM が 16KB の場合は次のようにして下さい。

poke&hfa5f,1:poke&hfa60,&h<u>c4</u> Ok

10-11 行番号を0にする方法

時々、マイコン雑誌に発表されたプログラムや市販されているゲームプログラムで、一部 行番号を0にしてあるのを見かけます。

```
8 REM ******
0 REM * PC-6001
          Graphic Mahjong
Ver1.3
8 REM *
0 REM *
0 REM *
       program
8 REM
     *
        by Ray Kazuto
9 REM *
        sound & title design *
8 REM
          by
              Yellow Panther
0 REM ***************
```

このようにする深い意味はないのですが、0 REM(ゼロレムと呼んでいます)にすると、なんとなくプログラムが高級に見えます。

このプログラムは BASIC で簡単につくることができます。

行番号を0にするプログラム

```
65980 INPUT "No.":NO:CU=PEEK(&HF
AFF)+PEEK(&HFA6D)*256
65910 LN=PEEK(CU+2)+PEEK(CU+3)*2
56
65920 IF NO(LN THEN END
65930 POKE CU+2,8:POKE CU+3,0
65930 CU=PEEK(CU)+PEEK(CU+1)*256
:GOTO 65910
```

上記のプログラムを行番号を0にしたいプログラムの後に付け加えます。そしてRUN65000とすると"No." と表示されますから、変更したい所までの行番号を入れます。しばらくすると"Ok"と表示されますので、LISTをとると行番号が0になっています。

```
例
```

```
18 REM **
   28 REM *
             PC-6881
   30 REM *
               Graphic Mahjong
                           Veri. 3
   40 REM *
             program
   50 REM *
   60 REM *
             by Ray Kazuto
sound & title design
   78 REM *
   80 REM
               by Yellow Panther
   90 REM
          *****
65000 INPUT "No. "; NO: CU=PEEK(&HFA5F)+PEEK(&HFA60) *
      256
65010 LN=PEEK(CU+2)+PEEK(CU+3) * 256
65020 IF NOKLN THEN END
```

65030 POKE CU+2,0:POKE CU+3,0 65040 CU=PEEK(CU)+PEEK(CU+1)*256:GOTO 65010

100行までを0にする場合

```
run 65000
No. ? 100
Ok
LIST
8 REM ******
0 REM * PC-6001
        Graphic Mahjong
8
 REM *
                 Ver1. 3
0
 REM
      program
0
 REM
        by Ray Kazuto
В
 REM
```

10-12 PRESET をPSET としても使える

PSET ではX, Y座標とカラーを指定しますが PRESET でもカラーの指定ができます。

PRESET(10, 10), 2

エラーにならずに点を表示します。これは PSET(10, 10), 2 と同じ機能になっています。 N_{60} -BASIC インタブリタでは、 PRESET の処理は Acc に背景の色をセットし、 PSET の処理ルーチンに飛ばしているため、カラー指定ができるわけです。

10-13 グラフィックで相対座標が使える

グラフィック命令では、絶対座標を指定して、点や線を表示しますが、STEPを使うことによって、相対座標で使うこともできます。

この機能は1つ前の座標を原点として、STEPで指定した値を加算した値を次の座標とします。

10 SCREEN 2,1,1:CLS 20 PSET(40,40),1 30 PSET STEP(40,40),2

このプログラムを実行してみて下さい、点が2個表示されます。



I COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

20行で表示された点の位置から(40, 40)加算された位置に点が表示されています。この相対座標の指定には当然のことながらマイナスの数も使えます。

PSET STEP(-40,-40),4

この相対座標の指定は PSET の他、PRESET、LINE、PAINT、POINT 命令でも使うことが可能です。

例 LINE

10 SCREEN 2,1,1:CLS 20 LINE(80,40)-STEP(40,40),2 Ωk

1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

- 18 SCREEN 3,2,2 :CLS 20 PSET(0,0),2 30 FOR I=1 TO 10 40 LINE STEP(6,3)-STEP(4,2),2 50 NEXT

10-14 エラーの音を変えてみよう

サウンド機能のちょっとおもしろい利用法です。

Noo-BASIC のエラー処理ルーチンはワークエリア内に 2 ケ所フックを持っています。これを利用して遊んでみましょう。

エラーを出すと"ビッ"という音が出ますが、これではあまりに単調なので、エラーを出すとヒューという音がして、音楽まで流れます。(いささかうるさいという気もしますが…)。

次のプログラムを開連いなく入力して RUN します。OK が表示されたら、もうこのプログラムは不要ですから NEW を実行してかまいません。リセットボクンを押すまでは、エラーを出すたびにしつこく音を出します。 リセットボタンを押してしまったときは、プログラムの最後の 4行の POKE 文をグイレクトで実行してください、また復活します。

電源を切ってしまったら仕方がありません。また同じプログラムを入力してください。 また、このプログラムは、機械語を使用していますから、とくにデータの部分は間違いな く入力してください。また危険防止のため入力が終わったら、必ずカセットに SAVE してか ら RUN させましょう。

```
10 REM*****
 20 REM*
          NEW ERROR SOUND
for PC-6001
 30 REM+
 40 REM*
            bu YELLOW PANTHER *
 50 REM*****
 60 CLS: PRINT "Now writing machine language";
 70 FOR ADDRESS=&HDF00T0&HDF7A
 80 READ DAS: POKE ADDRESS, VAL("&h"+DAS): PRINT". "
 90 NEXT ADDRESS
110 DATAf5,c5,d5,cd,b3,1b,3e,08
120 DATA5f,cd,c5,1b,3e,01,1e,00
130 DATAcd, c5, 1b, 7b, 1e, 78, cd, c5
149 DATA16,06,06,c5,06,0a,1d,cd
150 DATAc5, 1b, c5, 06, ff, 10, fe, c1
160 DATA10, f4, 06, 14, 1c, cd, c5, 1b
170 DATAc5, 96, ff, 10, fe, c1, 10, f4
180 DATAc1, 10, e0, cd, b3, 1b, 21, 4f
190 DATAdf,cd,b3,1e,3a,1b,fd,b7
    200
210
220
230
248
258
    DATA34, 22, 88
260
    REM HOOK
             INITIALIZE
290 POKE&HFF8D, &HCD
300 POKE&HFF8E,&H00
310 POKE&HFF8F,&HDF
320 POKE&HFF90, &HC9
330 PRINT"Complete!"
```

10-15 SOUND, PLAY 関係のデフォルト値

PC-6001 の電源投入時の PSG の値は次のようになっています。

ンジスタ番号	データ
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	56
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0

本によってはレジスタ8, 9, 10のデータが違う値になっているものもありますが、これは0が正解のようです。

また PLAY 命令の MML のそれぞれのデフォルト値は次のようになっています。

MML					デー
V					8
L					4
Ō					4
S					1
M					255
参考	にして	くだ	3	Vs.	



付録

- 付-1 1/0ポート一覧表
- 付-2 N₆₀-BASICインタプリタ一覧表
- 付-3 ワークエリア一覧表
- 付-4 中間言語と処理ルーチン対応表
- 付-5 キャラクタ・コード表
- 付-6 キーボード配列表
- 付-フ エラーメッセージー覧表
- 付-8 タイニー・モニタ
- 付-9 12平均率音階表
- 付-10 サウンドレジスター覧表



付-1 1/0 ポート一覧表

ポート	ポートアドレス						内		容			
10進	16進	·										
128	80H	(入出力)μPD8251(USART)データワード (入出力)μPD8251(USART)コントロールワード										
129	81H	(入社	l力)μP	D 8 2	51(U	SAR	T)コン	10-	ールワ	- F J		2 0/13
			(N)	EC μ	PD8	2517	ータミ	ンート	参照の	こと)		
130	8 2 H)										
5	5	8 0 H	I, 81F	(のイメ	ージ							
143	8 F H											
144	9 0 H	(入出	力)ポー	- ŀ A	,				ニニケー	ーショ	ンに使用	
						- F 2						
145	9 1 H		力)ポー		ブリ	ンタテ	ー タ(モート	0 で信	逆用)		
1 4 6	9 2 H	(人出	力)ポー	- F C								
		Γ	ビット	7	6	5	4	3	2	1	0	
			入出力	入力	出力	入力	出力	入力	出力	出力	出力	μPD8255
			内容	8049	8049	8049	8049	8049	C G 切り換え	CRT	ブリン タスト ローブ	
		L				E- F 2						
					4	E- F 2				モード (ON (0 = KILL	
											=表示	
147	93H	8255	モード・	セット	およし	ドポー	ト C の	ピット	セット	. E.	ットリセ	2 1
148	9 4 H	1										
	5	90H	~93H	のイン	ノ ージ							
159	9 F H											
160	A 0 H		レジスタ			チ						1
161	A1H		ライト									AY-3-8910
163	A2H A3H		リード									
164	A4H	1	インア	771	/							1
3	,	A0~	A 3 Ho	11-	-3							
175	AFH	1										
176	вон	(出	力)シス	テム	ラッチ	ポート	ワー	-クエ	リア(0	FA2	7H)	
			ビット	7	6	5	4	3	2	1	0	
			入出力					出力		出力		
			内容					リレー		アドレス 換え	タイマ 割り込み	
		L				_		0=OF			Mリルル OH O=O	N
										E000		
								1=0N			0H 1=0	FF
									11=	A000	θH	

177	B1H \ BFH	B0Hのイメージ		
192	COH	(入 力)プリンタ用入力ポー	- ト(bit 1 のみ使用)	
		0 = BUSY 1 = READY		
193	C1H	COHのイメージ		
207	CFH	J		
208	DOH		H(8ビット)入力 H(8ビット)出力	
211	D3H	D2	H(上位 4 ビット)出力 (下位 4 ビット)入力 H μPD8255モードセット	μPD8255
	D4H \{ DFH	DOH~D3Hのイメージ		

付-2 N₆₀-BASIC インタブリター覧表

(用語解説)

DW アセンブラの疑似命令でワード定数を示すもの(DEFW)

FAC 浮動小数点アキュムレータのこと、FF66~FF6AH までの FAC を FAC①、FF6D~ FF71H までの FAC を FAC②と呼ぶことにしました。

[マーク解説]

0	サブルーチンマーク	ユーザーが簡単に使えそうなサブルーチンを示す。
	予約語マーク誦	N ₆₅ -BASIC の予約語の処理ルーチンを示す。 このマークが付いているルーチンは下記のような使い方が できます。 PRINT"ABC" 内部 [95H], 22H, 41H, 42H, 43H, 22H, 00H (中間言語形式) このアドレスを HL に入れて { RST 10H (CALL 087EH (PRINT の処理アドレス) で、PRINT "ABC" が実行されます。(第 2 章を参照)
\boxtimes	予約語マーク2	N ₈₀ -BASIC の予約譜のうち、□印で示したような使い方ができないもの、無意味なものにこの 図をつけている。
Δ	ルーチン・マーク	サブルーチンではないが、ユーザーが使えそうなアドレス を示す。

[注意]

- ■コメント文で示した例(ex)の中には、使用方法を誤まると暴走するものもありますから、コメント文の内容だけで理解できる方のみ使って下さい。
- ■コメント中の A はアキュムレータ、B, C, D, E, H, L はレジスタ、SP はスタックポインタのことです。

Z=ゼロフラグ CY=キャリーフラグ

マーク	アドレス	内 容	コメント
	0000	コールド スタート	ハード・ソフトのイニシャライズ後0040Hへ 行く。
	0003	テーブル (DW 0741H)	FAC①の値を DE に入れるルーチンのアドレスが示されている。
	0 0 0 5	テーブル (DW 0D16H)	A、Bレジの値を FACDに入れるルーチンの アドレスが示されている。
0	0 0 0 8	パラメータ チェック	(HL)と RST 8H 命令の次のアドレスのデータとを比較し、違えば SN Error となる。 パラメータが合えば一文字解析ルーチンへ行き、比較データの次のアドレスへ戻る。 ex) 09EB: RST 8H
0	0 0 1 0	1文字解析	HL を1つ進めた後(HL)の内容を Aに入れる、Aの値が、3AH(コロン)か00Hならば Z= 1、数字を表す ASCIIコード(30 ~ 39H)ならば CY=1として戻る。
	0018	RST 18H 用フック (JP FFDBH)	RST 18H を実行すると FFDBH 番地へ飛 ぶ、初期設定では FFDBH 番地には RET 命 令(C9H)があるので、何もしないが、ユー ザーがこれを変更して使うことができる。
	0 0 1 B	テーブル (DW FAEBH)	USR 関数の処理アドレスが格納されている アドレスが示されている。
0	0 0 2 0	HL とDE の比較	HL>DE のとき Z=0, CY=0 HL=DE のとき Z=1, CY=0 HL <de cy="1<br" z="0," のとき="">となる。また HL, DE の内容は変化しない が、A は変化する。</de>
	0 0 2 6	テーブル (DW FA1FH)	CMT のボーレートを示すフラグのアドレス を示している。 (第4章を参照)
0	0 0 2 8	符号 チェック	FAC①の数の符号を調べる。 負の時 A=FFH Z=0 0の時 A=00H Z=1 正の時 A=01H Z=0 となる。

0 0 3	0 RST 30H 用フック (JP 4030H)	RST 30Hは拡張ROMへ飛ぶようになっているため、ユーザーがそのまま使うことはできない。
0 0 3	8 RST 38H 用フック (JP FFE1H)	0018Hと同様
0 0 4	0 イニシャライズ2	N ₆₀ -BASIC ソフトのイニシャライズ・ルーチンの始まり。
0 0 4	3 ファンクションキー初期設定	第4章参照
0 0 6	F 拡張 ROM チェック	第10章参照
0 0 8	4 ページ数設定	How Many Pages? の入力とページ関係データの設定
0 0 D	6 初期ノッセージ表示	N ₆₀ -BASIC り Bytes free の表示を行なう。 表示終了後 BASIC テキストのエディト (0442H)へ行く。
0 0 F	0 メッセージ デーク	Bytes free CR/LF
0 0 F	E データ	ページ数によるフリーアドレスの上位パイト の値 F9H : ページ1の時 BFH : ページ2の時 BFH : ページ3の時 9FH : ページ4の時
0 1 0	2 メッセージ データ	How Many Pages?
0 1 1	1 メッセージ データ	N ₆₀ -BASIC1981 CR/LF
013		ワークエリアの初期データ FA00~FA60H まで。
0 1 9 5 0 1 E	(コマンド)	各命令の処理アドレスが示されている。これ らのデータは、ワークエリア内に移される。 第2章の6項を参照。
0 1 E 5 0 2 1	(関数)	

0 2 1 D 0 2 D 4 0 2 D 5 0 3 6 D 0 3 6 E	中間言語名テーブル (コマンド) 中間言語名テーブル (関数) 中間言語名テーブルの終 了マーク	キーワードを ASCII 英大文字で格納してある。ただし、それぞれキーワードの最初の 1 文字だけマスク(ビット7を1にしている)してある。 PC-8001では中間コードも一緒にテーブル内に持っていたが PC-6001では、最初から何番目に出てきた中間言語かカウントし、それをもとに計算して中間コードを求めている。ex) CS、4E、44
0 3 6 F 5 0 3 8 3	演算用テーブル	+,-,*,/, ^, AND, OR の順に、その 優先度と処理アドレスが示されている。 ex) 036FH: [79][7E, 36] +の処理アドレスは 367EH で優先度を 示す。 データは 79H である。
0 3 8 4	メッセージデータ	Error
0 3 8 B	テッセージデータ	in
0 3 9 0	メッセージデータ	Ok CR/LF
0 3 9 5	メッセージデータ	Break
0 3 9 B § 0 3 C 4	エラーメッセージデータ	エラー番号順に2バイトづつデータが並ぶ ex) 039BH: 4E, 46
0 3 C 5	FOR, NEXT RETURN 用サブルーチン	
0 3 E 4	エラー処理	READ 処理中, データのタイプミスマッチに よるエラーの処理ルーチン
0 3 E A	SN エラー	以下このアドレスへジャンプするとエラーが
0 3 E D	/0 エラー	表示され、エラー処理を行なう。 ex) EXEC &H03FF
0 3 F 0	NF エラー	とすれば TMエラーとなる。
0 3 F 3	DD エラー	
0 3 F 6	UF エラー	
0 3 F 9	OV エラー	
0 3 F C	MO エラー	
0 3 F F	TM エラー	
0 4 0 1	エラー処理	Eにエラー番号を入れてここへジャンプする と、そのエラーの名前を表示し、エラー処理 を行なう。

Δ	0 4 4 1	EDIT2	POP BC 後 EDIT へ
Δ	0 4 4 2	EDIT (ホットスタート)	BASIC のテキストエディト (コマンド待ち)
	0 4 7 8	BASIC テキスト操作	行の変更追加、削除を行なう
	0 4 8 F		行の削除
	0 4 A 3		1 行分あける
	0 4 A E		1 行挿入
	0 4 C 4		BASIC テキストのポインタ変更 (第2章参照)
	0 4 E 5	LIST sub	LIST のサブルーチン LIST 行番号を求める DEに開始行番号、(SP)に終了行番号を入れ、 開始行番号の行サーチを行ない戻る。
0	0501	行サーチ	DE に行番号を入れ、コールすると、 2 = 0 指定行はない、BCに次の行 (CY=0) HLに次の次の行のアドレス ii) { = 1 指定行があり、BC にその行 ii) { CY=1 HLに次の行のアドレス iii) { Z=1 プログラムのどの行よりも CY=0 指定行が大きい のいずれかで戻る。
0	0 5 1 E	中間言語変換ルーチン	FEDAH からのパッファの ASCIIコードに よる BASIC テキストを中間言語に直して FEDAH からのパッファへ入れる。 HLに FEDAH を入れて戻る。
	0 5 D 6	LLIST	I/O 出力先をプリンタにして LIST へ
	0 5 DB	LIST	
0	0665	中間言語をキーワードにな おす	A に中間コードを入れてコールすると、A に キーワードの頭文字、DE にその命令のキー ワードテーブルでのアドレスを入れ、戻る。
×	0 6 7 E	FOR	
	0 6 E A	BASIC 実行メインルーチン	マルチステートメントおよび行終了のチェックを行ない、行番号をワークエリアに入れて、 各命令の処理アドレスへ飛ぶ。
0	0 7 2 A	1 文字解析 2	HLを1つ進めてから、HLの内容が20H(スペース)でなくなるまで HLを進め、1文字解析(0016H)と同様の処理を行なう。

00	0 7 3 9 0 7 3 A	整数入力	HL を1つ進めて、そのアドレスの内容から 式解析を行ない整数値を DE に取りこむ。エ ラーチェックもある。 073AHからのルーチンはHLを1つ進めないだけ ex) PRINT&H1000 内部 95, 26, 48, 31, 30, 30, 30 しこのアドレスを、HL に入れてコールす ると、DE に 1000Hが入る。
	0 7 5 5	FC エラー	ここへジャンプすれば FC エラーになる。
	075A	データ	数値データ -32768 を示す。
0	075F	行番号入力	HL 以降の10進 ASCII 数字列を入力して DE に入れる。 これは、行番号の入力に使われているルーチ ンのため FFFAH 以上は入力されない。
	0 7 8 1	RUN	
	078F	GOSUB	
	0 7 A 0	GOTO	
\boxtimes	0 7 B C	RETURN	
	0 7 E 0	DATA	C=3AH REM. DATA 共有ルーチン参照
\boxtimes	0 7 E 2	REM	C=00H REM. DATA 共有ルーチン参照
0	07E4	REM. DATA 共有ルーチン	HL の内容が、C または 00Hと一致するまで HL を進める。ただしダブルクォーテーショ ン内でのデータは00H以外無視する。 ex) [DATAはコロン(3AH)または00Hま でHLを進める REMは00Hまで HLを進める。
	0 7 F 5	LET	
	080E	文字変数代入	
	0 8 3 D	数值变数代入	
\boxtimes	0 8 4 4	ON	
\boxtimes	0 8 6 1	IF	
	0 8 7 A	LPRINT	I/O出力先をプリンタにしてPRINT
	087E	PRINT	PRINT#のチェックも行なっている。

	0902	","処理	
	0926	SPC, TAB 処理	
	0950	";"処理	
	0 9 5 5	PRINT#, INPUT#終了処理	
0	0 9 6 7	-255~0 数值入力	HLを1つ進めてそのポインタより数値を入 カし、Aに入れる、値が自然数ならFCエラー へ行く。
	0 9 7 8	メッセージデータ	? Redo from start CR/LF
	0 9 8 B	INPUT, READ共通サブルーチン	主にエラーの判定を行なう。
\boxtimes	0 9 A B	INPUT	
	0 9 C 4	RS-232C 指定 INPUT	
	0 9 C F	CMT 指定 INPUT	
	09E0	キーボード指定 INPUT	
\boxtimes	0 A 0 9	READ	
	0 A 0 E	INPUT, READ 共有ルー チン	(FF49H)=0 なら INPUT, (FF49H) ±0 ならREAD として処理
	0 A C 5	メッセージデータ	? Extra ignored CR/LF
	0 A D 6	READ 用サブルーチン	
0	0 A F 6	数式解析	HL からの式の解析を行ない、それが数値型 でなければ TM エラーとなる。 データは FAC①に入っている。
0	0 A F 9	数値型チェック	数値型でなければ TM エラー
0	0 A F A	文字型チェック	文字型でなければ TM エラー
0	0 B 0 4	式解析 2	(HL)が D2H('='の中間コード)であること を確認してから式解析へ
0	0 B 0 7	式解析 3	(HL)か28H('('の ASCIIコード)であること を確認してから式解析へ このルーチンは主にカッコ内の式解析に使わ れる。
0	0 B 0 9	式解析	HL からの式の解析を行ない、データを FAC ①に格納する。

	0.000		1
	0 B 6 6	>,=,<処理1	
	0 B 8 1	式解析サブルーチン	条件にあった処理アドレスへジャンプさせ る。
	0 B C C	-符号処理	
	0 B D D	変数処理	
0	0 B E E	英小文字→英大文字	HL の内容が、英小文字なら英大文字にして Aに入れる。
0	0 B F 8	&H 16進数入力	& で始まれば、&H 以下 16 進数を入力し、 そうでなければ 075FH (行番号入力)へ行く。 DE に入力したデータが入る。
	0 C 3 B	関数処理	拡張用フック有り、式解析サブから A=(中間コードーD4H)でコール
	0 C 9 9	OR 処理	
1	0 C 9 A	AND 処理	
	0 C B F	>,=,<処理2	
	0 C D 1	テーブル (DW 0CD3H)	>,=,<処理2の続きが, 0CD3H であることを示している。
	0 C D 3	>,=,<処理3	
	0 C F 9	NOT 処理	
	0 D 1 0	FAC⊕←(HL-DE)	HL-DE を行ない、その結果を FAC①に格 納する HL, DE, BC, A 変化
0	0 D 1 5	整数(A, C)を FAC①に格 約	整数の上位1パイトを A に、下位1パイトを C に入れてここをコールすると FAC①に データが格納される。(レジスタの値は確保さ れないので注意)
\boxtimes	0 D 2 2	LPOS	
	0 D 2 7	POS	
0	0 D 2 B	A の値を FAC①に格納(整 数 0~255)	Aにデータを入れてここをコールすると FACDにデータが格納される。
Ø	0 D 3 0	CSRLIN	

	0 D 3 A	DEF	単純変数領域内に下図の形で FN 関数が定義される。 10 DEF FNLM(X) = X + 1
\boxtimes	0 D 6 1	FN	
0	0 DAF	ダイレクト処理チェック	ダイレクトモードならば ID エラー。A 以外 のレジスタは変化しない。
	0 DBD	FN 関数名解析	
\boxtimes	0 DCC	INP	
	0 D D 6	OUT	
0	0 DE 3	1パイト整数入力	HLを1つ進めて式解析後、結果をAに入れる。ただしその値が、0~255まででなければ、FCエラーとなる。Eレジにも A と同じものが入っている。ex) OUT 255, 10 内部 90, 32, 35, 35, 2C, 31, 30, 00 † (*) このアドレスを HL に入れてコールするとAには、FFH(10進数の255)が入って戻る。
0	0 DE 4	1バイト整数入力 2	最初に HL を 1 つ進めない以外 0DE3H と同 し、例で言えば(*)のアドレスを HL に入れ てコールすれば良い。
\boxtimes	0 DF 3	PEEK	
	0 DFA	POKE	
0	0 E 0 6	2 バイト整数入力	式解析後 DE に整数値が入る。 ex) POKE &HA000, 0 内部 94, 26, 48, 41, 30, 30, 30, 2C, 30, 00 ↑ このアドレスをHLに入れてコールするとDE に A000H が入る。
	0 E 1 0	PC-6001のイニシャライズ	ワークエリアの設定, ハードのイニシャライ ズ後 0040Hへ行く

0	0 E 7 8	サブ CPU ハンドシェイク 1文字入力	A に8049からのデータが入る。
0	0 E 8 F	サブ CPU ハンドシェイク 一文字出力	A のデータを8049へ送る。
	0 E A 8	キー割り込み処理①	CMT使用時にSTOPキーを押すと、このルーチンへくる。データは強制的に03H である。
	0 E B 0	キー割り込み処理②	グラフィックキー、ファンクションキー、STO Pキーを押すと、この処理ルーチンへくる。 サブ CPU から受取るデータは、グラフィッ クキーならその ASCII コード、ファンクショ ンキーなら FO~F9H, STOP キーなら FAH となっている。
	0 E B 5	キー割り込み処理③	一般のキーを押すとこのルーチンへくる。サ ブ CPU から受け取るデータは、押したキー の ASCIIコードである。
	0 E B 8	キー関係割り込みの共有 ルーチン	クリック音の発生、STOP・ESC フラグの設 定、バッファへのデータ出力、 グラフィックキー・ファンクション キーに 14H のマークをつけるのもこのルーチン
	0 F 3 1	STOP キー割り込みsub	STOP キーを押すと(CMT 使用時はダメ)こ のルーチンへきて、PLAY を停止させる。 最初にフック(CALL FFD8H)があるので STOP キーのキャンセルができる。 ex) FFD8H: JP STOP STOP: POP AF LD A, 07H(STOPキーでベルがなる) JP 0EF6H
	0 F 4 0	ゲーム用キー割り込み { STICK STRIG }	{ 1061H STICK, STRIG データ入力ルー } チンを参照
	0 F 4 A	RS-232C用割り込み	データをバッファへためる バッファフルなら受信を一時中止する。
	0 F 7 4	2 msec タイマ割り込み	TIME のカウント カーソルの点滅 PLAY の発生を行なう。
	0 F 9 F	CMT READ 割り込み	FA1DH にデータをセットしデータがきたことを示すフラグをたてる。 (FA19H の bit 1 を 1 にする)
	0 F B 2	割り込み	8049 からの割り込みではないらしい。(未使用)

	0 FB 7	CMT エラー割り込み	エラーを示すフラグをたてる。 (FA19H の bit 4 を 1 にする)
0	0 FBC	1 文字入力 sub (キーボードから) グラフィック文字は1文字 入力の説明を参照	入力待ちがない、キー入力がなければ Z=1で 戻り、キー入力があれば A にデータを入れ Z=0で戻る。 このルーチンは、リアルタイム的1 文字入力 に使えるが、キーバッファが働いていること に要注意。 また、すべてのモードで使用可能。一文字入 カルーチンのように入力後 TEXT モードに なることはない。 (A 以外のレジスタの値は保存される)
0	0 F C 4	1.文字入力 (キーボードから) グラフィック文字は14H とそれに続けて ASC II コードに 30H をプラスし た値で示されるため2回入 力しなければならない。 ex)阻は14H, 31H である。	入力があるまで、カーソルを点滅させて待つ、 入力があれば、カーソルの点滅を止め、Aに データを入れて戻る。 一文字入力 sub でも述べたが、入力がある と、TEXT モードになるので、グラフィック モード設定時にこのルーチンを使うときは要 注意。 ペーン切り換えキーの操作、ファンクション キーの表示等もこのルーチン内で操作してい る。
0	0 FFF	1 文字入力 sub 2 グラフィック文字は 1 文字 入力の説明を参照	1文字入力 sub と同じだが、レジスタの値が 確保されないから、ユーザーは1文字入力 sub の方を使った方が良い。
0	103A	キーバッファより 1 文字入 カ	キーバッファより A に 1 文字取ってくる。たまっているデータがなければ Z=1で戻りデータがあれば Z=0で A にデータを入れ戻る。
.0	1041	ファンクションキーデータ 読み込みルーチン	ファンクションキーカウンタ(FA32H)が、 セットしてある場合ファンクションキーの データを順に取り出して Z=0, A にデータを 入れ戻る。 カウンタがセットされていない、もしくは データが0のとき Z=1で戻る。
0	1058	キーバッファクリア	キーバッファをクリアする。 ここをコールするだけでバッファに入ってい るデータがなくなるのでゲーム等のプログラ ムで使えば有用

0	1061	STICK・STRIG データ入 力 (キーボード用)	サブCPUにコマンド6を送りSTICK・STRIG 関係のキー入力状況を調べさせる。サブCPUは調査が済むと割り込みをかける。メインCPU は割り込み処理ルーチンでデータを受取り(FECAH)に セットする。(FECAH)のデータの内容は下図のとおりで、キーが押されたビットが1になる。 bit 7 6 5 4 3 2 1 0 (FFCAH)= スペポに日日日日 ストンフト このルーチンをコールするとデータを A に入れて戻る。
0	1075	CRT 1文字出力 グラフィック文字は14Hに 続けて ASCII コードに 30Hをプラスした値を送る と表示される。	Aにデータを入れコールすると、カーソル位置より表示する。14Hのときはグラフィックフラグをたてるだけで次にこのルーチンをコールしたときグラフィック文字としての補正を行なう。 コントロールコードは、07H(CTRL-G)、0AH(CTRL-J)、0BH(CTRL-K)、0CH(CTRL-L)、0DH(CTRL-M)、1CH(→)、1DH(←)、1EH(↑)、1FH(↓)の処理のみ行なわれる。
	108B	14H(グラフィック文字) チェック	
0	10AA	CRT 表示 1	A にASCIIコードを入れコールするとカー ソルの位値から表示する。
0	10D9	CTRL-G	BEEP 音を発生する。
	10DE	PC-6001 ソフトの初期設定	拡張 RAM のチェック、ワークエリアの初期 設定等を行なう。
0	116A	カーソル実アドレスセット	FDA8H, A9H に示された X+1, Y+1 の カーソル位置の、モード 1 における V-RAM 上のアドレスを求め、FDAA, ABH にセット する。

0	116D	カーソルロケーション	H:X+1, L:Y+1を入れコールするとその位置にカーソルを移動する。1 文字表示などを行なえば、指定位置にカーソルが移動したことがはっきりする。 X, Y の値の確認は行なわれないので要注意。
0	1179	カーソル SW ON	カーソル表示のフラグをたてる。 全レジスタの値が確保される。
0	1181	カーソル SW OFF	カーソル表示のフラグをクリアして反転の状態なら元に戻す。
0	1191	カーソル反転	テキスト, またはセミグラフィックの場合の みカーソル反転を行なう。
0	11B8	カーソル左端実アドレス算 出	Lに Y+1を入れコールすると、モード 1に おける画面左端の V-RAM のアドレスをDE に入れ戻る、DE 以外のレジスタは不変
0	11CD	カーソル実アドレス算出	Hに X+1, Lに Y+1を入れコールすると、 モード 1 におけるその位置の V-RAM のア ドレスを HL に入れ戻る。HL 以外のレジス タは不変
0	1 1 DA	1 行消去ルーチン	Lに Y+1, DE にその左端の TEXT アドレス (CALL 11B8H で求められる.) を入れコールすると SCREEN の第 2 パラノークに応じたページの Y 行を消す. グラフィックモードでも可能 ex) SCREEN 1, 1, 1のとき (LD L, 01H CALL 11B8H CALL 11DAH RET を実行させると 0 行か消去される.
	1 2 1 7	モード3用1行消去ルーチン	
	1 2 1 F	モード4用1行消去ルーチン	
0	1 2 6 0	スクロールアップ	Hにスクロール最上行+1、Lにスクロール 最下行+1を入れコールすると、画面のスク ロールアップが行なわれる。全モードで可能 また、Aレジのみ変化
	1 2 6 8	スクロールアップ, ダウン 共有ルーチン	Z=0のときスクロールアップ処理, Z=1のと きスクロールタウン処理が行なわれる。

0	1 2 A 9	スクロールダウン H:スクロール最下行+1 L:スクロール最上行+1	使い方は、スクロールアップと同じ、 ex) SCREEN 1, 1, 1 にて LD HL, 1001H (CALL 12A9H RET を実行すると画面が 1 段下がる。
0	1 2 B 5	ファンクションキー表示	画面下段のページ数とファンクションキーの 表示を行なうのがこのルーチン。
0	1 3 6 8	キャラクタ反転	COLOR の第1パラを操作して、キャラクタ を反転させる。次に表示されるものが反転さ れる。もう一度このルーチンをコールすれば もとに戻る。
0	1 3 7 A	SCREENをTEXT モード にする。	グラフィック(モード 3,4)のときページ 1の TEXT モードに SCREEN を設定し直す。
0	1 3 8 A	SCREEN モードチェック	モード1の時 Z=0 CY=1 モード2の時 Z=1 CY=1 モード3、4の時 Z=0 CY=0 で戻る。
0	1 3 9 0	SCREEN 第1パラ設定	Aに(第1パラメータ)-1の値を入れコール するとアクティブページのモードを変更す る。
0	1 3 DB	アトリビュートデータ算出	Aに(SCREEN 第1パラ)-1の値を入れ コールすると COLOR 第3パラを考慮に入 れたアトリビュートのデータをAに入れ 戻る。
	1 3 E 9 5 1 3 E C	アトリビュート基本データ	順にモード1,2,3,4のアトリビュートの 基本データが入っている。 ex)13E9H:20H モード1のアトリビュートデータ
0	1 3 E D	SCREEN 第3パラ設定	A に(第3パラメータ)-1の値を入れコー ルすると表示ページが切り換わる。
0	1 4 0 C	SCREEN 第2パラ設定	A に(第2パラメータ)-1の値を入れコー ルすると、アクティブページが変更される。
	1 4 1 F	SCREEN 第2パラ設定 sub	アクティブページデータをそのページのワー クに退避して、新しいページのデータをアク ティブページデータエリアに入れる。
	1 4 2 A	アクティブページ・データ をページ・データエリアへ 移す。	SCREEN 第2パラで指定されたページへ移 す。

	1 4 3 3	SCREEN 第1パラ設定 sub	モード変更に伴なう COLOR データの受け 渡しを行なう。COLOR データを現在のモー ドの COLOR データ領域へ移し、指定モード の COLOR データを アクティブ COLOR データ領域へセットする。
	1 4 4 9	現在の COLOR データを モードに あった COLOR データ領域へ移す。	
	1 4 5 2	各 モード COLOR と 各 ページデーク領域のアドレ ス算出ルーチン	
0	1 4 7 8	カーソル実アドレスをグラ フィック実アドレスに変換	HL にカーソル実アドレスを入れコールする と、HL にグラフィックモードでの V-RAM のアドレスが入り戻る。 HL 以外のレジスタは不変
0	1 4 A 0	グラフィックモード用キャ ラジェネアドレス計算	AにASCIIコードを入れコールすると、 CGROM でのそのコードのデータの開始ア ドレスを DE に入れ戻る。DE 以外のレジス タは不変
0	14AF	CRT 表示 2 ·	A に ASCIIコード HL にカーソルの実アドレスを入れコールすると、その位置に1文字表示を行なう、カーソルの移動は行なわない。
	1 4 C 9	CRT 表示 sub	
	1 4 D 5	テキスト,セミグラモード処理	
	1 4 E 2	グラフィックモード処理	
	14FF	カラーグラフィック sub	
	152E	フルグラフィック sub	
	1540	スーパーインポーズ	
	1549	スクロールアップダウン sub	

	1578			マンド)						
	15BA	COL	OR J	マンド	1							
	15C0	COL	OR ⊐	マンド	9		COLOR 関係のサブルーチン群 COLORコマンドジャンプテーブル参照					
	15C8	COL	OR ⊐·	マンド	2							参照
	15D1	COL	COLOR コマンド3				COLO	R 77	ンド0.	1につ	いては	不明。ま
	1 5 D 5	COL	COLOR コマンド 4				た詳細	なこと	につい	ては、	まだ解析	rされて
	15D9	COL	OR ¬	マンド	5		いない	コマン	ドもあ	る。		
1	1 5 D D			マンド								
	15E1			マンド								
	15E5	COL	OR =	マンド	8							
	15E9	} &	COLO)R ==	マンドの	,)						
	1	処	理ルー	チン			COLO	K J7	ンドジ	ャンプ	テーブリ	
_	196E)				'						
	196F		OR ¬			1 1						イック用
	3	ジャ	ンプテ	ーフル			カラーグラフィック用、フルグラフィック用の 順で各コマンド処理アドレスが示されている。					
_	19BE					Pe	I Car-	1471	処理 /	100	0.11.51	
	196F		OR ¬			e		E9, 15				E9H
	1	ジャ	・ンプテーブル				1971: FB,15 コマンド0 セミグラ用 15FBH 1973: 09,16 コマンド0 カラーグラ用 1609H 1975: 0D,16 コマンド0 フルグラ用 160DH					
	1 9 B E											
											ノ州 10 ト用 10	
							1511	. 01,10	- 1 - 1 :	1 / 1/	1 /11 1	,01 11
								<u> </u>				
	a-F	コマンド	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	テキ	スト	15E9	160F	168F	16AD	1725	17B3	1800	1869	1889	1668
	セミグラ	フィック	15FB	161F	1695	16D5	1744	17D5	181C	187D	18A5	1678
	カラーグラ	フィック	1609	1647	168F	16AD	172F	17BB	1808	1585	18B0	167B
	フルグラ:	フィック	160D	1658	169D	16AD	173B	17CD	1814	1885	18B0	168A
	377						内	容				
	0					不明						
	2		COLO	P #1/4	7 1 - 9		増べ そ	りを給す	よ粉につ	いて納正	を行なう	
	3							直を求める		· Char		-
	4		現在の	アトリビ	ュートの	COLO	2 == 1	を求める				
	5		現在の	位置より	1つ後の	アトリヒ	2-17	でのアドロ	ノスを求	める.		
	6		現在の何	位置より	1つ前の	アトリヒ	2-1-	でのアドロ	ノスを求	める.		
	7							でのアドロ				
	8							でのアドロ				
	9										ンをセット	
1	/注:	コマン	7. 81	はまだ不	明なルー	-チンも;	ままれて	いるので	内容が異	なる可能	性もある	

0	1 9 B F	RS-232C イニシャライズ	RS-232C 用バッファのクリア、8251のイニシャライズを行なう。
0	1 9 D 1	RS-232C 1文字入力	1 文字入力するまで待つ、キーボードの1 文 字入力と同様に、バッファから1 文字読んで くるのであって、リアルタイムなものではない。 STOP、ESC キーのチェックを行なっている ので無限ループに入ることはないだろう。
0	19E8	RS-232C 1 文字出力	A の内容を 1 文字出力
0	19FD	8251 イニシャライズ	
0	1 A 0 F	LCOPY sub	サーマルプリンタ用グラフィックデータ1 バイト出力ルーチン、 C にデータを入れコールする。ただしプリン タの方はあらかじめグラフィック出力にして おかなければならない。B, C, A が変化する。
0	1 A 1 C	プリンタ1文字出力	Aにデータを入れコールする。グラフィック 文字は無視され、ひらがなはカタカナに変換 されて印字される。
	1 A 2 B	プリンタ 1 文字出力 sub	Aにデータが入り、Cに1が入っていると、 BUSY のとき STOP, ESC キーが、チェッ クされる。C が1でないときは、STOP, ESC キーは、きかなくなる。
0	1 A 4 F	ひらがな→カタカナ変換	Aにデータを入れコールするとひらがなの ASCIIコードならカタカナのコードに変換 して戻る。
0	1 A 6 1	CMT ロード用イニシャラ イズ	PC-6001では、SAVE 時と LOAD 時でのイ ニシャライズ、ストップが同一ではないので 注意して欲しい。このルーチンでは8049に CMT(LOAD用)を OPEN することを宣言し モーターを ON にする。
0	1 A 7 0	CMT 1文字入力	Aにデータが入る。Z=0のときは、テーブ リードエラーで Z=1の時は LOAD に成功し ている。
0	1 A A A	CMT LOAD 用 STOP	8049にCMT(LOAD用)を CLOSE すること を宣言し、モーターを OFF にする。
0	1 A B 8	CMT SAVE 用イニシャラ イズ	モーターを ON にして8049に CMT(SAVE 用)を OPEN する。
0	1 A C C	CMT 1文字出力	Aにデータを入れコールすると出力される。
	1 A E D	CMT SAVE の READY チェック	ここをコールして、Z=0で戻れば準備 OK.

0	1 B 0 6	CMT SAVE用 STOP	8049にCMT (SAVE 用) を CLOSE すること を宜言し、モーターを OFF にする。
	1 B 1 4	CMT 関係コマンドを8049 へ造る。	600ポー SAVE OPEN 3DH, 39H 600ポー LOAD OPEN 1DH, 19H 1200ポー SAVE OPEN 3EH, 39H 1200ポー LOAD OPEN 1EH, 19H の2パイトを8049へ送る。
0	1 B 2 A	*のブリンク表示	CLOAD のとき(*)をブリンクさせる。1回 コールすると、(*)を表示していれば消し、 表示していなければ(*)を表示する。
	1 B 4 0	CMT 割り込み用 ワーク の関係ピットのクリア	(FA19H)の bit 1 と bit 4 を 0 にする。 0F9FH, 0FB7Hを参照
0	1 B 4 9	モーター OFF	
0	1 B 4 B	モーター ON	
	1 B 5 1	2msecタイマ割り込みON	
0	1 B 5 4	システムポート(B0H)出力	B に変更するビットだけ1にしたものを入れ A に新しい出力用データを入れコールする。 (FA27H)に出力したデータが格納される。
	1 B 6 0	PLAY STOP sub	PLAY用ワークとバッファのクリア、PSGの音を止める。ユーザーはここをコールするよりも 1BB3H をコールした方が良い。
0	1 B B 3	PLAY STOP	PLAY 発生を止める。
	1 B B 9 1 B B D	PLAY 用ワークの初期 データ.詳細は不明	
0	1 B B E	8910(PSG)コントロール 1	A にレジスタ No, E にデータを入れコール すると、D に変更前の指定レジスタのデータ が入り、PSG に E のデータがセットされる。
0	1 B C 5	8910(PSG)コントロール 2	A にレジスタ No, E にデータを入れコール すると PSG にセットする。
0	1 B C D	BEEP 発生	CTRL-G 用のルーチン
	1 BEC	PLAY 発生ルーチン	2 msec タイマ割り込みで使用 PLAY で作られたデータを,実際に音にして 発生させるルーチン.

0	1 C A 6	ジョイスティック入力	A に ジョイスティックナンバー(01H か 02H) を入れコールするとジョイスティックの状態をA に入れ戻る。A 以外のレジスタは 不変 γ 6 5 4 3 2 1 0 ht γ 7 6 5 4 3 2 1 0 γ 7 6 5 4 5 4 2 1 0 γ 8 1 0 0 ときそのボタンは押されている。
IJ	1 C D 2	LOCATE	
ro .	1 C F 6	CONSOLE	
0	1 D 6 B	1 バイト整数入力3	1 バイト整数入力 2 (0DE4H) と同じだが D, E, B, C のレジスタの値は変化しない.
	1 D 7 3	CONSOLE 命令の実行	H に CONSOLE 開始行+1, L に最終行+1 が入ってコールされている。(H≦L)
	1 D 9 B	COLOR	
	1 DBB	COLOR 第3パラメータ実 行	Aに 1, 2を入れコールすると前回と異なるデータならば、画面全体を反転させる。
	1 D F 8	CLS	
0	1 DFB	CLS 2	ここをコールすれば CLS が行なわれる。 ex)EXEC &H1DFB
	1 E 0 4	SCREEN	
	1 E 5 8	ページ数チェック付1バイ ト整数入力	Aに(データ)-1が入り最大ページ数と比較 してそれより大きければ FC エラーとなる。
Ø	1 E 6 5	SCREEN 関数処理	
	1 E 8 3	TIME	
	1 E 9 B	SOUND	
	1 E B 3	PLAY	
	2 0 0 C	テーブル (DW 200EH)	PLAY 関係処理ルーチンのジャンプテーブル の先頭アドレスを示す。
	2 0 0 E 1 2 0 3 B	PLAY 処理ジャンプテーブル	PLAY の " 内での音階、特別の意味を持つ記号等の飛び先を3×イトで示している。音 階は ASCII コード・アドレス、その他のコードは ASCII コード・マスクをかけたもの + アドレスで示される。ex 200E: 41, 1A, 21 = 音階"A"の処理は 2018H から 2023 (CD, 7B, 20 = "M"の処理は 2018H から

	2 0 3 C	音階用データテーブル	詳細は不明
	204A		
	2 0 4 B	音階データ	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B の傾
	2 0 6 2	で音階周波数の基本データが入っている。	
	2 0 6 3	V(音量)処理	
	2 0 7 B	M(エンベロープ周期)処理	
	209B	S(エンベローブ形状)処理	
	2 0 A 5	L(長さ)処理	
	2 0 B F	T(テンポ)処理	
	2 0 C C	O(オクターブ)処理	
	2 0 D 9	R(休符)処理	
	2 0 F E	N(数音階)処理	
	2 1 A A	A~G(音階)処理	
	2 2 3 1	データ	
	2 2 3 5	詳細は不明	
\boxtimes	2 2 3 6	STICK	
	2 2 4 C	STICKキーボード処理	
\boxtimes	2 2 5 6	STRIG	
	2 2 6 E	STRIGキーボード処理	
	2 2 7 6	STICK, STRIG 機器 No 入力	
	2 2 8 6	STICK 方向データ ジョイスティック用	
	2 2 9 6	STICK 方向データ キーボード用	
	2 2 A 6	LCOPY	

	2 3 4 A 5 2 3 4 E	LCOPY データ I	サーマルプリンタ用グラフィックモード指定 20H スペース 20H スペース 0AH ラインフィード 1DH グラフィック指定 256×193のグラ C1H 193
	2 3 4 F 3 2 3 5 2	LCOPY ₹−9II	セミグラ用のデータ 下図参照 0 0 0 → 00 H 0 1 → 0 F H 1 0 → F F H
	2 3 5 3	KEY	
	2 3 9 3	PLAY 用各処理ルーチン へのジャンプ処理	
	2 4 7 E	CSAVE	
	2 4 9 6	CLOAD	
	2 4 E C	LOAD 失敗	
	2 5 0 B	メッセージデータ	Bad CR/LF
	2 5 1 1	CLOAD 用 file name の 格納ルーチン	
	2 5 1 8	CSAVE 用 file name の 格納ルーチン	
	2 5 3 9	CMT より file name を 格納するルーチン	
0	2 5 4 E	CMT マークチェック	CMTよりEのデータをD回検出するまで ループ
0	2 5 6 5	file name の比較	FECBH から6文字と(HL)から6文字を比較 して合えば Z=1, 違えば Z=0, 例外として (FECBH)=0なら Z=1となる。
	2576	メッセージデータ	Found:
	2 5 7 D	メッセージデータ	Skip:
	2 5 8 3	file name 表示	
	2 5 9 A	INPUT=-1用 CMT OPEN	
	2 5 A 8	PRINT=-1用 CMT OPEN	

	2 5 B 7	file name のCMT 出力	
	2 5 D 0	SAVE メイン部	HLにBASICの開始アドレスを入れてコールする。
0	2 5 E 5	TIME ディレイ	
	2 5 F 6	LOAD メイン部	A=FFH のとき LOAD A=00H のとき VERIFY となる。 00H が 10コ検出されると終了で、Z=0で失 敗、Z=1で成功である。
0	2 6 1 3	2バイト整数(アドレス)入 カ	HL の示すアドレスより式解析を行ない、正 整数のチェックをしてから、DE にその値を 入れて戻る。
	2 6 1 D	EXEC	
0	2627	バッファへ 1 文字送りこむ.	AにバッファNo.Eにデータを入れコールすると、指定ナンバーのバッファへそのデータを入れる。その際バッファフルならば Z= 1 で戻る。
0	2642	バッファから1文字読みだ す.	A にバッファNo を入れコールするとAに データを入れ戻る。Z=1のときは、バッファ にデータがたまっていない場合。
0	2 6 6 F	バッファマップクリア	A にパッファNo B にパッファの最大容量 3FH DE にパッファの先頭アドレス を入れコールするとパッファをクリアする。
0	2 6 A 2	バッファの残りバイト数を 求める。	A にバッファNo を入れコールすると HL に 残りバイト数を入れ戻る。A にも同じ値が 入っている。
0	2 6 B 1	バッファマップよりデータ を読み出す。	A にバッファNo を入れコールすると、バッファの Cから Bまで使用していることを示し、HL が、バッファマップの 3 バイト目を示す。
0	2 6 B B	バッファマップアドレス算 出	A にパッファのナンバーを入れコールする とパッファマップの先頭アドレスを HL に 入れ戻る。
0	2 6 C 7	各I/O1文字出力	(FA58H)にI/O機器を下図のように指定し、 A にデータを入れコールすると指定I/O機器 に 1 文字出力する。 (FA58H) = $\begin{cases} 00H & CRT \\ 01H & 7'リンタ \\ 02H & RS-232C \\ 80H & CMT \end{cases}$

	2 6 D A	プリンタ1文字出力	
	2 7 0 1	プリンタの CLOSE	
	2 7 1 E	CRT 1文字出力	
	2722	CMT "	
	2726	RS-232C "	
	2 7 2 A	1文字入力	
0	2 7 2 D	各I/Oへ <u>CR/LF</u> 出力	A 以外のレジスタは不変
0	2 7 4 D	STOP・ESCキー入力 チェック	A 以外不変
	2771	INKEYS	
	2 7 8 E	CRT 1 文字出力ルーチン	CTRL·J, K, L, M □, □, □の順で2パ
	5	用 CTRL コード処理	イトずつアドレスが並ぶ。
	2 7 9 D	アドレステーブル	
	2 7 9 E	⊒ 処理	
	2 7 B 0	CTRL-M 処理	
	2.7 B 5	CTRL-J 処理	
	27C9	① 処理	
	27D9	① 処理	
	2 7 E F	CTRL-K 処理	
1	2 7 F A	₩ 処理	
	2874	CTRL-L 処理	
	2 8 B A	SCREEN EDIT 用行フラ グのスクロールアップ	A にスクロール行数, Lに Y+1を入れコール.
	2 8 C D	SCREEN EDIT 用行フラ グのスクロールダウン	
	2 8 E 0	SCREEN EDIT 用行フラ グ入力	Lに Y+1を入れコールするとその行の行フラグを A に入れ戻る。
	2 8 E D	SCREEN EDIT 用行フラ グセット	Lに Y+1、A に行フラグデータを入れコールすると、そのデータを行フラグとしてセットする。

0	28F9	LINE INPUT	までS テキス る.	CREEN	N EDIT を ベッファア	. くは <u>STOP</u> を押っ 行ない,HLに(入り ドレス)ー1を入れ。 CY=1で戻る。
	2 9 0 5	INPUT 用入力ルーチン				
0	2966	コントロールコードサーチ	HL にテーブルの先頭アドレス、C にデータ 数、A にデータを入れコールすると、A の データが、テーブル内にあれば Z=1、なけれ ば M=1で戻る。			
	2 9 6 E	コントロールコード処理				
	2 9 C 2 3 2 9 C D	コントロールコード・ データ 1 (INS フラグクリア用)	1パイトずつ CTRL コードを示す。 ex) 29C2H:0D CTRL·M(CR)を表す。			
	2 9 C E	コントロールコード・ データ2				ードを示し,これらに 逆の順番で対応して
	2 9 D 7	(CTRL 処理用)	いる.			
	2 9 D 8	コントロールコード・デー				
	5	タ2用ジャンプデーブル	データ		アドレス	内容
	2.9 E B		09	I	2 A9 2	TAB8カラム
			0A 08	J	2 9 EC 2 B1 2	LF DEL
			12	R	2 AC3	INS
			02	В	2 BAA	カーソル左
			06	F	2 B8 6	カーソル行
			05	E	2 B6 C	カーソルより後を消す
			03	С	2 A8 2	STOP
			0 D	М	2 A I C	CR
			15	U	2 B6 4	1 行扶消
	2 9 E C	CTRL-J				
	2 A 1 C	CTRL-M				
	2 A 8 2	CTRL-C				
	2 A 9 2	CTRL-I				
	2 A C 3	CTRL-R				
	2 A C C	INS中なら 1 文字分あける ルーチン				
	2 A D B	1文字あけるルーチン				
	2 B 1 2	CTRL-H				

	2 B 6 4	CTRL-U	
	2 B 6 C	CTRL-E	
	2 B 8 6	CTRL-F	
	2 B A A	CTRL-B	
0	2 C A 9	英数カナ文字チェック	A の内容が、0~9、A~Z、a~z、カナの ASC II コードなら CY=0ちがえば CY=1となり 戻る。
	2 C E E	グラフィック関係命令の座 標入力ルーチン	STEP 処理有り
	2 D 3 7	PRESET	
	2 D 3 C	PSET	
	2 D 3 F	PSET. PRESET 共通ルー チン	
\boxtimes	2 D 5 5	POINT	
	2 D C 7	LINE	
	2 E D C	PAINT	
	3 0 5 B	STRS	
	3 0 6 B	文字列と文字列データの セット	
	3 0 9 1	"(ダブルクォテーション) の処理	
0	3 0 C F	メッセージ出力	HL にメッセージの先頭アドレスを入れコールすると、(HL)に 00H がでてくるまで表示する。
0	30E7	文字列追加	A の数だけ文字列領域に追加
	3 1 0 2	ガベージ・コレクション	
0	3 1 F 3	(BC) → (DE)	BC から L バイト DE からへ移す.
0	3 1 F C	文字数チェック	式解析後にコールすると(HL)が文字数を示す。
\boxtimes	3 2 2 9	LEN	
\boxtimes	3 2 3 8	ASC	
\boxtimes	3 2 4 9	CHR\$	

\boxtimes	3 2 5 7	LEFT\$	
\boxtimes	3 2 8 6	RIGHT\$	
\boxtimes	3 2 8 F	MID\$	
\boxtimes	3 2 B A	VAL	
\boxtimes	3 2 D E	FRE	
	3 2 F D	DIM sub	DIM A(10)、B(20)、などのように宣言する 配列が2つ以上のとき"、"のチェックを行 なって DIM のルーチンへ
	3 3 0 2	DIM	
0	3 3 0 7	変数解析 (DIM と共有ルーチン)	HL の示すポインタより1つの変数の解析を 行ない、DE にその変数のポインタを入れ戻 る、つまり DE は数値変数なら FAC()の数 値データの先頭、文字変数なら文字変数デー タの先頭を示す。
	3 3 4 4	FN チェック	
	3 3 5 5	変数名サーチ	
	3 3 7 8	新変数登録	
	3 3 B A	配列サーチ	
	3 3 E 6	配列サーチ 2	
	3 4 1 3	新配列登録	
0	3 4 A 2	メモリチェックとブロック 転送	
0	3 4 B 0	メモリチェック1	C×2パイトだけの SP 領域の余裕があるか、 なければOM エラーとなる。
0	3 4 B 9	メモリチェック2	通常のメモリチェックルーチン
	3 4 C D	NEW	
	3 5 1 9	RESTORE	
	3 5 3 3	STOP	
3	3 5 3 5	END	
	3 5 6 B	CONT	
0	3 5 A 1	英大文字チェック	CY=0で英大文字

	3 5 A 9	CLEAR	
0	3 5 F 0	DE ← HL-DE	HL は変化せず
	3 5 F 7	NEXT	
	3 6 7 E	+ 処理	
	3 6 8 3	- 処理	
	3 6 8 C	FAC① ← FAC①+FAC ②(+, -共有ルーチン)	
O	3 7 4 7	4 バイト倍長整数加算	FAC①、FAC②の仮数部4バイトを使って FAC① ← FAC①+FAC②を行なう。
0	3 7 5 9	4 バイト倍長整数減算	加算と同様で FAC① ← FAC①-FAC②を行なう。
0	3 7 6 B	FACLの補数	FAC① ← FAC①の補数
	3 7 A A	5パイト 2倍化	HL の示すアドレスから 5 バイトの内容を 2 倍にして戻す。
	3 7 B 4	* 処理	
	3 7 E E	数値データ	
	3 7 F 2	0.1	
	3 7 F 3	数値データ	
	3 7 F 7	10	
0	3 7 F 8	1/10代	FAC① ← FAC①×0.1を行なう
	3 8 0 3	/ 処理	They mean they
	3 8 8 E		
	3 8 9 8	SGN	
	3 8 B 9	ABS	
0	-		FAC①の内容を下図のように、スタックに追 避する。 SP (FF65H) タミー (FF67H) (FF68H) (FF68H) (FF68H) (FF68H) (FF68H)

0	3 8 D 5	FAC① → FAC②してから (SP) → FAC①	FAC①の内容を FAC②へ転送後、前記のように格納された FAC の内容を FAC①へ持ってくる。		
0	3 8 E A	(SP)→ FAC②	前記のように格納されたFACの内容をFAC②へ持ってくる。		
	38FC	整数型データ→ FAC①	B C D E 指 位 位 数 (仮数		
	3 9 0 7	FAC① →整数型データ			
0	3 9 1 3	(DE)→(HL)へ4バイト転 送			
0	3 9 1 7	(HL)→ FAC② 5バイト 転送			
0	3 9 1 B	(DE)→(HL) 5 バイト転 送			
0	3 9 3 9	FAC② → FAC① 5バイ ト転送			
0	3 9 4 1	FAC① → FAC② 5バイ ト転送			
0	3 9 4 4	FAC① →(HL) 5 バイト 転送			
0	3 9 8 1	FAC①より整数型の正数 を HL に入れる。(エラー チェック有り)			
0	3 9 9 B	HL を FAC①に正整数と して格納			
\boxtimes	3 9 E 7	INT			
	3 A 1 6	・の処理			
0	3 A 9 9	in 行番号表示	in に続けて HL の値を10進表示		
0	3 A A 1	行番号表示	HL の値を10進変換して表示		
	3 B 7 0 3 B 7 E	0.5	各データについて 5 バイト使用		

	3 B 7 F	数値データ 2	各データについて4バイト使用
	5	1×10 ⁸	
	3 B A 2	1×10 ⁷	
		1×10 ⁶	
		1×10 ⁵	
		1×104	
		1×10³	
		1×10 ²	
ļ		1×10	
		1	
	3 B A 3	RND	
	3 C A F	FAC① → FAC②	
	3 C B 7	FAC② → FAC①	
	3 D 0 3	FAC② →(SP)	
0	3 D 0 8	FAC① →(SP)	
	3 D 1 8	(SP) → FAC②	
	3 D 1 D	$(SP) \rightarrow FAC$	
0	3 D 2 D	FAC①の符号チェック	FAC = 0 Z=1 A=0
			FAC①>0 Z=0 A=1
			FAC①<0 Z=0 A=FF
	3 D 4 A	数値データ3	
	5		
	3 E 2 0		
	3 E 2 1	EXP	
\boxtimes	3 E A 5	LOG	
	3 E F A	^(べき乗)処理	
×	3 F 5 1	cos	
\boxtimes	3 F 5 7	SIN	
\boxtimes	3 F 9 2	SQR	
\boxtimes	3 F D 3	TAN	
	3 F E 5]	
	3 F F F	不使用	

付-3 ワークエリア一覧表

アドレス	内 容
FA00 FA01	DW 0FB2H 割り込み(未使用)
FA02 FA03	DW 0EB5H キー割り込み③
FA04 FA05	】DW 0F4AH RS-232C 用割り込み
FA 0 6	DW 0F74H 2 msec タイマ割り込み
FA 0 8	} DW 0F9FH CMT READ 割り込み
FA0A FA0B	DW 0FB2H 割り込み(未使用)
FAOC	/ } DW 0FB2H 割り込み(未使用)
FA0D FA0E	} DW 0EA8H キー刺り込み①
FA0F FA10	} DW 0EA8H キー割り込み①
FA11 FA12	} DW 0FB7H CMT エラー割り込み
FA13 FA14	DW 0EB0H キー割り込み②
FA15 FA16	
FA17	,
FA18	STOP. ESC キー フラグ 03H=STOP 1BH=ESC 00H=それ以外
FA 1 9	CMT 割り込みフラグ bit1=1 ならデータ受けとった。bit4=1 ならエラーが発生
FAIA	・入力先I/O機器指定 00H:キーボード 02H:RS-232C 80H:CMT ・PLAY においてはチャンネルを示す。 03H:チャンネル A 04H:チャンネル B 05H:チャンネル C
FA1B FA1C	♪DW FB8FH ラウンドロビン パッファ制御用MAPの先頭アドレスを示す。
FA1D	CMT READ 割り込み用ワーク入力したデータが入る。

FA1E	CLOAD'*'の点滅用フラグ前の状態が入る。
FA1F	CMT ボーレート指定 00H=600 ボー FFH=1200 ボー
FA20	DB 10H CONSOLE の最大行数
FA21	DB C3H
FA22 FA23	} LINE で使用
FA24	DB C3H
FA25 FA26	} LINE で使用
FA 2 7	前にシステムポート B0H へ出力したデータ bit 7 5 5 4 3 2 1 0 / / / MOTOR V RAM7 IV ス切除え TIMER ON.OFF 0 … OFF 0 0 … C 0 0 0 H 0 … ON 1 … OFF 1 0 … E 0 0 0 H 1 … OFF 1 0 … 8 0 0 0 H 1 … OFF
FA28 5 FA2B	TIME 用データ
FA2C	プリンタ印字フラグ 00H:前にプリンタで印字を1回も行なっていない 01H:印字を行なった
FA2D	CONSOLE 第 4 パラメータ(キーのクリック音発生)用フラグ 00H : ON 00H以外: OFF
FA2E	カーソル点滅用フラグ
FA2F	カーソル点液状態フラグ 00H でノーマルな状態 FFH で反転の状態にある
FA30	グラフィックキー用ワーク
FA31	グラフィックキー用フラグ
FA32	ファクションキーカウンタ
FA33 FA46	ファンクションキー初期データ(第4章参照)

```
FA33
       COLOR
FA34
FA35
       CLOAD"
FA36
FA37
       GOTO_
FA38
FA39
       LIST
FA3A
FA3B
       RUN CR
FA3C
FA3D
       SCREEN_
FA3E
FA3F
       CSAVE"
FA40
FA41
       PRINT
FA42
FA43
       PLAY_
FA44
FA45
       CONT CR
                           □=20H(スペースコード)
FA 4 6
FA47
  1
        乱数エリア
 FA4B
 FA4C
  5
        乱数初期值 0.499766207
FA50
FA51
        乱数エリア2 前回の乱数が入っている。
  1
FA55
FA57
       プリンタ・ヘッド位置
                     LPOS 用
FA58
       出力先 I/O 機器指定
        00H: CRT
        01H: プリンタ
        02H: RS-232C
        80H: CMT
FA59
       プリント命令のカンマ処理用定数
FA5B
        スタック・ポインタ初期アドレス
FA5C
FA5D
        BASIC 実行中の行番号
FA5E
```

 FA5F
 FA60

 BASIC プログラム開始アドレス

 FA61
)

FB3C BASIC 命令 ジャンプテーブル

FA61.62 END 80 3535 FA63.64 FOR 81 067E FA65.66 NEXT 82 35F7 A67.68 DATA 83 07E OF EAGLE PA65.66 NEXT 82 35F7 FA67.68 DATA 83 07E OF EAGLE PA69.6A INPUT 84 09AB FA69.6C DIM 85 3302 FA6D.6E READ 86 0A09 FA6F.70 LET 87 07F5 FA71.72 GOTO 88 07A0

FA63,64	FOR	8 1	067E	
FA65,66	NEXT	8 2	35F7	
FA67,68	DATA	8 3	07E0	
FA69,6A	INPUT	8 4	0 9 A B	
FA6B,6C	DIM	8.5	3 3 0 2	
FA6D,6E	READ	8 6	0 A 0 9	
FA6F,70	LET	8 7	07F5	
FA71,72	GOTO	8 8	0 7 A 0	
FA73,74	RUN	8 9	0781	
FA75,76	IF	8 A	0861	
FA77,78	RESTORE	8 B	3 5 1 9	
FA79,7A	GOSUB	8 C	078F	
FA7B,7C	RETURN	8 D	0 7 B C	
FA7D,7E	REM	8 E	0 7 E 2	
FA7F,80	STOP	8 F	3 5 3 3	
FA81,82	OUT	9 0	0 DD 6	
FA83,84	ON	9 1	0844	
FA85,86	LPRINT	9 2	087A	
FA87.88	DEF	9 3	0 D 3 A	
FA89,8A	POKE	9 4	0 D F A	
FA8B,8C	PRINT	9 5	087E	
FA8D,8E	CONT	9 6	3 5 6 B	
FA8F,90	LIST	9 7	0 5 D B	
FA91,92	LLIST	9 8	0 5 D 6	
FA93,94	CLEAR	9 9	3 5 A 9	
FA95.96	COLOR	9 A	1 D 9 B	
FA97,98	PSET	9 B	2 D 3 C	
FA99.9A	PRESET	9 C	2 D 3 7	
FA9B,9C	LINE	9 D	2 D C 7	
FA9D,9E	PAINT	9 E	2 E D C	
FA9F,A0	SCREEN	9 F	1 E 0 4	İ
FAA1, A2	CLS	A 0	1 D F 8	
FAA3,A4	LOCATE	A 1	1 C D 2	
FAA5,A6	CONSOLE	A 2	1 C F 6	
	1			1
				_

FAA7,A8	CLOAD	A 3	2 4 9 6
FAA9,AA	CSAVE	A 4	2 4 7 E
FAAB, AC	EXEC	A 5	2 6 1 D
FAAD, AE	SOUND	A 6	1 E 9 B
FAAF, BO	PLAY	A 7	1 E B 3
FAB1, B2	KEY	A 8	2 3 5 3
FAB3, B4	LCOPY	A 9	2 2 A 6
FAB5,B6	NEW	AA	3 4 C D
FAB7, B8	拡張用 No1	A B	
FAB9,BA	" No2	A C	
FABB, BC	" No3	AD	
FABD, BE	" No4	ΑE	
FABF, C0	" No5	AF	
FAC1,C2	" No6	B 0	
FAC3,C4	" No7	B 1	
FAC5,C6	" No8	B 2	
FAC7,C8	" No9	B 3	
FAC9,CA	" No10	B 4	
FACB, CC	" No11	B 5	
FACD, CE	" No12	B 6	
FACF, D0	" No13	B 7	
FAD1,D2	" No14	B 8	
FAD3, D4	" No15	B 9	
FAD5,D6	" No16	BA	
FAD7,D8	" No17	BB	
FAD9,DA	" No18	BC	
FADB, DC	" No19	BD	
FADD, DE	" No20	BE	
FADF, E 0	" No21	BF	
FAE1,E2	" No22	C 0	
FAE3,E4	" No23	C 1	
FAE5,E6	SGN	D 4	3898
FAE7,E8	INT	D 5	39E7
FAE9, EA	ABS	D 6	3 8 B 9
FAEB, EC	USR	D 7	0755
FAED, EE	FRE	D 8	3 2 D E
FAEF, FO	INP	D 9	0 DCC
FAF1, F2	LPOS	DA	0 D 2 2
FAF3, F4	POS	DB	0 D 2 7
FAF5,F6	SQR	DC	3 F 9 2
FAF7, F8	RND	DD	3 B A 3
FAF9, FA	LOG	DE	3 E A 5

```
FAFB, FC
                                     EXP
                                                  DF
                                                        3 E 2 1
                           FAFD. FE
                                     COS
                                                  E 0
                                                        3 F 5 1
                           FAFF, 00
                                     SIN
                                                  E 1
                                                        3 F 5 7
                                                        3 F D 3
                           FB01.02
                                     TAN
                                                  E 2
                           FB03,04
                                     PEEK
                                                  E 3
                                                        0 D F 3
                           FB 0 5, 0 6 LEN
                                                  E 4
                                                        3 2 2 9
                           FB07,08
                                    HEX$
                                                  E 5
                                                        0 3 E A
                           FB09.0A
                                     STR$
                                                  E 6
                                                        305B
                           FBOB, OC VAL
                                                  E 7
                                                        3 2 B A
                           FBOD. OE ASC
                                                  E 8
                                                        3 2 3 8
                                     CHR$
                                                        3 2 4 9
                           FB0F.10
                                                  E 9
                           FB11,12 LEFT$
                                                  ΕA
                                                        3 2 5 7
                           FB13.14 RIGHTS
                                                  EΒ
                                                        3286
                           FB 1 5. 1 6 MIDS
                                                  EC
                                                        328F
                           FB 1 7. 18 POINT
                                                  E D
                           FB19,1A CSRLIN
                                                  EE
                                                        Nao内部
                           FB1B,1C STICK
                                                  ΕF
                                                        では使用し
                           FB1D.1E STRIG
                                                  F0
                                                        ていない。
                           FB1F,20 TIME
                                                   F 1
                           FB21,22 関数拡張用No1
                                                  F 2
                                                  F 3
                           FB23,24
                                            No2
                           FB25,26
                                            No3
                                                  F 4
                           FB27,28
                                            No4
                                                  F 5
                           FB29.2A
                                            No5
                                                  F 6
                           FB2B, 2C
                                            No6
                                                  F 7
                           FB2D.2E
                                           No7
                                                  F 8
                           FB2F,30
                                            No8
                                                  F 9
                           FB31,32
                                           No9
                                                  FA
                           FB33,34
                                           No10
                                                  FB
                           FB35,36
                                           No11
                                                  FC
                           FB37.38
                                           No12
                                                  FD
                           FB39,3A
                                           No13
                                                  FE
                           FB3B.3C
                                            No14
                                                  FF
FB3D
  1
          ファンクションキー1 データ (第4章参照)
FB44
FB 4 5
  1
          ファンクションキー2 データ
FB4C
FB4D
  5
          ファンクションキー3 データ
FB54
```

FB55 FB5C	ファンクションキー4 データ
FB5D 5 FB64	ファンクションキー5 データ
FB65 FB6C	 ファンクションキー 6
FB6D 5 FB74	ファンクションキー7 データ
FB75	ファンクションキー8 データ
FB7D 1 FB84	ファンクションキー9 データ
FB 8 5 FB 8 C	ファンクションキー10 データ
FB8D FB8E	} ファンクションキー・アドレスポインタ
FB8F FB94	キー入力用バッファ制御マップ
FB8F FB90 FB91 FB92 FB93 FB94	バッファ内データ先頭の相対位置 バッファ内データ終了の相対位置 フラグ バッファの教大容量 (3FH, 63 バイト) } バッファの開始アドレス
FB95 FB9A	RS-232C 用パッファ制御マップ (内容は(*)と同じ)
FB9B FBA0	ラウンドロビンバッファ制御マップ 拡張用 (内容は(*)と同じ)

FBA1	PLAY チャンネル A 用バッファ制御マップ						
FBA6	(内容は(*)と同じ)						
FBA7	PLAY チャンネル B 用パッファ制御マップ						
FBAC	(内容は(*)と同じ)						
FBAD	PLAY チャンネル C 用パッフア制御マップ						
FBB2	(内容は(*)と同じ)						
FBB3	パッファ・フラグ処理用ワーク(詳細は不明)						
FBB8							
FBB9	トースカ 用バッファ (63バイト)						
FBF8) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
FBF9	RS-232C 用バッファ (63バイト)						
F C 3 8	NO-2020 III 7 7 7 (55 TT)						
FC39	PLAY チャンネル A 用バッファ (63バイト)						
FC 78	J. Lat. 1 , 4 , 5 , 1 , 1 , 1 , 1						
FC 79	PLAY チャンネル B 用バッファ (63パイト)						
FCB8) LEAT / Y. J.						
FCB9	PLAY チャンネル C 用バッファ (63バイト)						
FCF8	TEAT 745 AND CHILLY						
FCF9	PLAY 関係ワーク(詳細は不明)						
FD1A	「TLAI 阿田マーツ(計画は1つ07)						
FD1B	タイマ割り込み内 PLAY 用フラグ 00H で終了						
FD1C	 PLAY 各チャンネル用ワークエリア (71H パイト)						
FD8B							
FD8C	最大ページ数 01H ~ 04H						
FD8D FD8E	} BASIC エリアの上隈						

```
FD8F
      (SCREEN 第2パラ)-1 アクティブ・ページ
FD90
      (SCREEN 第3パラ)-1
                     表示ページ
FD91
        アクティブページ・データ (**)
FDC7
FD91
       V-RAM(アトリビュートを含む)の開始アドレスの上位(例 80H)
FD92
       (SCREEN 第1パラ)-1 モード
FD93
       COLOR 第1パラ
FD94
       COLOR 第2パラ 現在のモードでの COLOR データ
       COLOR 第3パラ
FD95
FD96
  1
       トモード1用 COLOR データ
FD98
FD99
 5
       モード2用 COLOR データ
FD9B
FD9C
       モード 3 用 COLOR データ
 1
FD9E
FD9F
 1
       モード4用 COLOR データ
FDA1
FDA 2
      CONSOLE 開始行+1 (1~16)
       CONSOLE 最終行+1 (1~16)
FDA3
FDA4
       CONSOLE 開始行+1 (1~16)
FDA 5
      CONSOLE 最終行+1-(FDA6) (1~16)
FDA 6
      CONSOLE 第3パラ(ファンクションキー表示) 01H: ON 00H: OFF
FDA7
      ファンクションキー表示状態(SHIFT による) 01H: f1~f5 03H: f6~f10
FDA8
      カーソル Y 座標+1
FDA9
      カーソル X 座標+1
FDAA
       V-RAM 上でのカーソルアドレス
ADAB
FDAC
      カーソル移動可能な X 座標+1の最大値
      モード3のとき 10H
      モード1, 2, 4の時 20H
FDAD
      NULL コード 20H
FDAE
       グラフィック命令での X 座標
FDAF
```

FDB0	〉グラフィック命令での Y 座標
FDB1 FDB2	COLOR データ
FDB2	(例)03H:モード1, 20H:モード2, C0H:モード3, 80H:モード4
FDB3	```
FDB4	CRT アドレス
FDB5	(DAT 101011)
FDB6	}不明 (DW 1010H)
FDB7	0~15行までの行フラグ
5	スクリーンエディット用
FDC 6	
FDC 7	不明
FDC8	ページ1用データエリア
1	(FD91H~FDC7H までのデータが、コピーされる。)
FDFE	(12311 12311 4 1 1 1
FDFF	
1	ページ2用データエリア
FE 3 5)
FE 3 6	
5	ページ3用データエリア
FE6C	
FE 6 D	
1	ページ 4 用データエリア
FEA3	
FEA4	} コマンド入力時のカーソル相対位置
FEA5	→ フェントグル時のルーンル相対正面
FEA6	コマンド入力時の X 座標最大値+1
FEA7	不明
FEA8	INS フラグ FFH: INS 中 00H: INS 中ではない。
FEA9	LF の時のフラグ
FEAA	STOP した時の(SCREEN 第2パラメータ)-1
FEAB	STOP した時の(SCREEN 第3パラメータ)-1
FEAC	アトリビュートの DATA
FEAD	} グラフィック X 座標のコピー
FEAE)
FEAF	↑ グラフィック Y 座標のコピー
FEB0),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

FEB1 FEB2
FEB4
「FEC6 不明
FEC7 ファンクションキー表示で表示できる文字数
FEC8 ファンクション表示モード
FEC9 ファンクションのカウンタ
FEC A SPACE, カーソル、STOP、SHIFT 用キーフラグ bit 7 6 5 4 3 2 1 0 スペース 00H ー → ↓ ↑ STOP SHIFT 押されたキーのビットが1になる.
FECB り FED0
FED1 り FED6 CMT ファイルネーム バッファ 2 (CMT より)
FED7 CMT マークチェックフラグ
FED8 LOAD, VERIFY フラグ 00H: LOAD エラーすると NEW がかかる。 FFH: VERIFY
FED9 キーバッファ用 00H 定数
FEDA 「 FF21
FF22 FF23 }不明
FF24 DIM フラグ AFH: DIM 00H: 変数解析
FF25 型フラグ 00H:数値型 01H:文字型

FF26	ダブルクォーテーションまたは REM・DATA 出現フラグ
FF27 FF28	}BASIC エリア終アドレス
F F 2 9 F F 2 A	}BASIC エリア開始アドレス
FF2B FF2C	文字変数のポインタ
F F 2 D 5 F F 3 8	不明
FF39 FF3A FF3B FF3C	文字数 文字変数デーク グミー ポインク
FF3D FF3E	文字列フリーエリア先頭アドレス
FF3F FF40	} 汎用ワーク
FF41 5 FF44	不明
FF45 FF46	}DATA 文 行番号
FF47	FN フラグ
FF48	047AH で使用 詳細は不明
FF49	READ, INPUT フラグ 00H : INPUT 00H以外:READ
FF4A FF4D	不明
FF4E FF4F	STOP, END の時の TEXT アドレス (LET で変数領域ポインタ用ワークとしても使用)
FF50 FF51	汎用ワーク

FF52 FF53	STOP 時の行番号。
FF54 FF55	〉 次に実行する TEXT のアドレス
FF56 FF57) 変数領域の開始アドレス
FF58 FF59	} 配列領域の開始アドレス
FF5A FF5B	} フリーエリアの開始アドレス
FF5C FF5D	} DATA 文のポインタ
FF5E FF64	FN で使用
FF65	ダミー
FF66 FF67 FF68 FF69 FF6A	仮敷部 FAC①(文字列データの格納場所としても使用) 計数部
FF6B	補正用フラグ 80H:正 7FH:負 FFH:整数
FF6C	7:-
FF6D FF71	FAC2
FF72 FF76 FF77 FF78 FF7B	FAC③
FF7C 5 FF81	不明

```
FF82
 1
        乱数エリア
FF86
FF87
       不明
FF89
FF8A
       フックエリア
FFE3
FF8A
        0955H よりフック
        PRINT#, INPUT# 終了処理から
FF8C
FF8D
        0404H よりフック
        エラー処理から
F F 8 F
FF90
        0415H よりフック
        エラー処理から
FF92
FF93
        0442H よりフック
        TEXT EDIT から
FF95
FF96
        0472H よりフック
        TEXT EDIT から
FF98
FF99
        04C4H よりフック
        TEXT EDIT から
FF9B
FF9C
        04CAH よりフック
  5
        TEXT EDIT から
FF9E
FF9F
        0578H よりフック
  5
        中間言語変換から
FFA1
FFA2
        0665H よりフック
        中間言語逆変換から
FFA4
FFA5
        0716H よりフック
        実行 MAIN ルーチンから
FFA7
FFA8
        0781H よりフック
        RUN から
FFAA
```

```
FFAB
        0844H よりフック
 5
        ON から
FFAD
FFAE
        087EH よりフック
  5
        PRINT から
FFB0
FFB1
        08D2H よりフック
  5
        PRINT から
FFB3
FFB4
        098BH よりフック
  5
        INPUT, READ エラー処理から
FFB6
FFB7
         0995H よりフック
  5
         INPUT, READ エラー処理から
FFB9
FFBA
         09B1H よりフック
  1
         INPUT から
 FFBC
 FFBD
         0A46H よりフック
  5
         READ, INPUT 共有ルーチンから
 FFBF
 FFC0
         0B81H よりフック
  1
         式解析ルーチンから
 FFC2
 FFC3
         0C3BH よりフック
  - 5
         式解析, 関数処理から
 FFC5
 FFC6
         2DC7H よりフック
  1
         LINE から
 FFC8
 FFC9
         34E0H よりフック
  5
         NEW から
 FFCB
 FFCC
         34CEH よりフック
  5
         NEW から
 FFCE
 FFCF
         26C7H よりフック
  5
         1文字出力ルーチンから
 FFD1
 FFD2
         22A6H よりフック
 1
         LCOPY から
 FFD4
```

FFD5 FFD7	1951H よりフック カラー処理関係から	
FFD8 FFDA	0F31H よりフック キー割り込みから	
FFDB FFDD	RST18H で使用	
FFDE FEE0	現在 未使用	
FFE1	RST38Hで使用	
FFE4	未使用	

付-4 中間言語と処理ルーチン対応表


キーワード	中間言語コード	処理ルーチン	HEX\$	E 5	0 3 E A
ABS	D 6	3 8 B 9	IF	8 A	0861
AND	CF	0 C 9 A	INKEY\$	C 6	2771
ASC	E 8	3 2 3 8	INP	D 9	0 DCC
CHR\$	E 9	3 2 4 9	INPUT	8 4	0 9 A B
CLEAR	9 9	3 5 A 9	INT	D 5	39E7
CLOAD	A 3	2 4 9 6	KEY	A 8	2 3 5 3
CLS	A 0	1 D F 8	LCOPY	A 9	2 2 A 6
COLOR	9 A	1 D 9 B	LEFT\$	E A	3 2 5 7
CONSOLE	A 2	1 C F 6	LEN	E 4	3 2 2 9
CONT	9 6	3 5 6 B	LET	8 7	07F5
cos	E 0	3 F 5 1	LINE	9 D	2 D C 7
CSAVE	A 4	2 4 7 E	LIST	9 7	0 5 DB
CSRLIN	EE	0 D 3 0	LLIST	9 8	0 5 D 6
DATA	8 3	0 7 E 0	LOCATE	A 1	1 C D 2
DEF	9 3	0 D 3 A	LOG	DE	3 E A 5
DIM	8 5	3 3 0 2	LPOS	DA	0 D 2 2
END	8 0	3 5 3 5	LPRINT	9 2	0 8 7 A
EXEC	A 5	2 6 1 D	MID\$	EC	3 2 8 F
EXP	DF	3 E 2 1	NEW	AA	3 4 C D
FN	C 4	0 D 6 1	NEXT	8 2	3 5 F 7
FOR	8 1	0 6 7 E	NOT	C 8	0 C F 9
FRE	D 8	3 2 DE	ON	9 1	0 8 4 4
GOSUB	8 C	0 7 8 F	OR	D 0	0 C 9 9
GOTO	8 8	0 7 A 0	OUT	9 0	0 D D 6

PAINT	9 E	2 E D C
PEEK	E 3	0 D F 3
PLAY	A 7	1 E B 3
POINT	E D	2 D 5 5
POKE	9 4	0 DFA
POS	DВ	0 D 2 7
PRESET	9 C	2 D 3 7
PRINT	9 5	087E
PSET	9 B	2 D 3 C
READ	8 6	0 A 0 9
REM	8 E	0 7 E 2
RESTORE	8 B	3 5 1 9
RETURN	8 D	0 7 B C
RIGHT\$	EB	3 2 8 6
RND	DD	3 B A 3
RUN	8 9	0 7 8 1
SCREEN	9 F	1 E 0 4
SGN	D 4	3 8 9 8
SIN	E 1	3 F 5 7
SOUND	A 6	1 E 9 B
SPC	C 5	0926
SQR	DC	3 F 9 2
STICK	EF	2236
STEP	C 9	-
STOP	8 F	3 5 3 3
STR\$	E 6	3 0 5 B


STRIG	F 0	2 2 5 6
TAB	C 2	0926
TAN	E 2	3 F D 3
THEN	C 7	-
TIME	F 1	1 E 8 3
то	C 3	-
USR	D 7	0 7 5 5
VAL	E 7	3 2 B A
+	CA	3 6 7 E
-	СВ	3 6 8 3
*	СС	3 7 B 4
/	CD	3 8 0 3
^	CE	3 E F A
>	D 1	-
=	D 2	-
<	D 3	-

付-5 キャラクタ・コード表

							上	位	4	Ľ	ッ	٢					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
	0		π		0	(a)	Р		р	•				7	11	た	4
	1	月		!	1	Α	Q	a	q	٧	あ	0	ア	+	2.	ħ	ŧ
	2	火	$\overline{}$	η	2	В	R	Ь	r	*	h	٦	1	ツ	×	つ	め
	3	水	H	#	3	С	S	с	s	•	ì	j	ウ	テ	ŧ	て	ŧ
	4	木	H	\$	4	D	Т	d	t	0	ż	,	ı	ŀ	+	٤	ャ
下	5	金	H	%	5	Е	U	e	u	•	ħ		オ	+	ュ	な	ďν
位	6	土		&	6	F	V	f	v	を	か	7	カ	-	3	Œ	J
4	7	В		,	7	G	W	g	w	ħ	ŧ	7	+	Z	ラ	力	Ь
۲	8	年	Г	(8	Н	х	h	x		<	1	2	ネ	IJ	ta	1)
13	9	円	h)	9	I	Y	i	у	j	lt	÷	4	1	n	n	3
١	Α	時	L	*	:	J	Z	j	z	ż	٤	I	2	^	L	は	ħ
	В	分	F	+	;	K	(k	1	h	ž	*	+	t	D	v	ろ
	С	秒	X	,	<	L	¥	1	1	4,	L	+	シ	フ	ワ	ناء	ħ
	D	百	大	-	=	M)	m	1	ıÞ	す	2	ス	^	ン	^	h
	Ε	千	中		>	N	٨	n	~	1	せ	3	セ	ホ		13	
	F	万	小	/	?	0	_	0		2	7	2	y	7	c	ŧ	



付-6 キーボード配列表(2)



付-7 エラーメッセージ一覧表

エラーコード	エラー	エラー メッセージ	意味					
0	NF	Next without For Error	NEXT が多すぎる。					
2	SN	Syntax Error	文法がまちがっている。					
4	RG	Return without Gosub Error	RETURN だけがある。					
6	OD	Out of Data Error	DATA がありません。					
8	FC	Function Call Error	規定範囲外の数を使った。					
10	ΟV	Over flow Error	計算結果が大き過ぎる。または小 さ過ぎる。					
12	OM	Out of Memory Error	メモリ容量が足りません。					
14	UL	Undefined Line Error	指定した行番号がありません。					
16	BS	Bad Subscript Error	配列変数の添字が規定の範囲を超 えている。					
18	DD	Dupulicate Definition Error	同じ配列を2度定義した。					
20	/0	Division by Zero Error	0 で割算を行なった。					
22	I D	Illegal Direct Error	INPUT, DEFFN をダイレクトモードで行なった。					
24	ТМ	Type Mismatch Error	式の左右の型が一致していない。					
26	0 S	Out of String Space Error	文字列変数のエリアが足りない。					
28	LS	Long String Error	文字列の長さか255文字を超えた。					
30	ST	String too Complex Error	文字式が複雑すぎる。					
32	CN	Continue Error	CONT はできません.					
34	UF	Undefined Function Error	DEFFN で定義されていません。					
36	TR	Tape Read Error	テープの読みこみが正しくない。					
38	МО	Missing Operand Error	パラメータの指定が不完全。					
40	FD	File Data Error	ファイルのデータ形式がまちがっ ている。					

付-8 タイニー・モニタ

本書で解説されている機械語プログラムのキーインやメモリグンプを行なうためのツールとして "TINY MONITOR" プログラムを BASIC で作成しましたので、ここにそのリストと使い方を紹 介します。

(プログラム・リスト)

```
18
   REM TINY MONITOR
28
   CLS: PRINT " <<<TINY MONITOR >>>"
            "s ----
 30
    PRINT
                      SET MEMORY"
40
    PRINT "D
                      DUMP MEMORY"
    INPUT AS
50
 68
    IF LEFT$(A$, 1)="s" OR LEFT$(A$, 1)="S" THEN 1
    AB
 79
    ĪĒ
       LEFT$(A$,1)="d" OR LEFT$(A$,1)="D" THEN 3
    ØЙ
 88
    PRINT : GOTO 50
100 REM set memory
110 AS=RIGHTS(AS, LEN(AS)-1)
120 AD=VAL("&h"+A$)
125 IF AD<0 THEN AD=2^16+AD
    FOR I=AD TO 65535 STEP4: GOSUB 400: A1$="":FOR
130
      J=0 TO 3: A=PEEK(I+J)
149
    GOSUB 500: PRINT
    A$=INKEY$:IF A$=""GOTO 150
IF A$=" "THEN PRINT " ";:GOTO 290
159
160
    IF VAL("&h"+A$)=0 AND A$<>"0"THEN PRINT :GOT
    n sě
188
    A15=A5:PRINT A5;
A5=INKEY5:IF A5=""GOTO 190
198
200
    IF AS=" "THEN PRINT " ";:GOTO 298
IF VAL("%h"+AS)=0 AND AS<>"0"THEN PRINT :GOT
218
    0 58
    A1$=A1$+A$: PRINT A$; " ";: A=UAL("&h"+A1$): POK
22A
       I+J, A: GOTO 290
290 NEXT J:PRINT:NEXT I:PRINT :GOTO 50
300 REM DUMP MEMORY
310 AS=RIGHTS(AS, LEN(AS)-1)
J=0 TO 7: A=PEEK(I+J)
340 GOSUB 500: PRINT
358 AS=INKEY%:IF A$<>-*THEN PRINT:GOTO 50
368 NEXT J:PRINT:HEXT I:PRINT:GOTO 50
488 A=INT(I/256):GOSUB 508:A=I-(INT(I/256)*256):
400
    GOSUB 500
PRINT
418
             ";:RETURN
500
    A1=INT(A/16): A2=A-(A1*16)
IF A1>=10 THEN A1=A1+7
510
520
    A1=A1+&H30
530
    IF A2>=10 THEN A2=A2+7
```

540

A2=A2+&H30

550 PRINT CHR\$(A1)+CHR\$(A2);:RETURN

〈使い方〉

プログラムをキーインして、RUN させると、次のように表示され、入力待ちになります。

(TINY MONITOR)

S ······ SET MEMORY

D ······ DUMP MEMORY

?

機械語を背き込む場合は S を、メモリーダンプを行なうには D を選びますが、S やD の後に続けて、アドレスを16進で指定する必要があります。

ex) S C000

d BF00

書き込みの際、アドレスに既に書き込まれている値が表示されますが、これを変更する必要がない場合、スペースパーを押すと、次のアドレスの入力に移ります。

S または D のモードから抜けだすには、16進キー $(0\sim F)$ 以外のキーを押します。

付-9 12平均率音階表

	1	2	3	4	5	6	7	DATA
С	32.70	65.41	130.81	261.63	523.25	1046.50	2093.01	32.70
C#	34.65	69.30	138.59	277.18	554.37	1108.73	2217.46	34.65
D	36.71	73.42	146.83	293.67	587.33	1174.66	2349.02	36.70
D#	38.89	77.78	155.56	311.13	622.25	1244.51	2489.02	38.89
E	41.20	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.51	2637.02	41.20
F	43.65	87.31	174.61	349.23	698.46	1396.91	2793.83	43.65
F#	46.25	92.50	185.00	370.00	739.99	1474.98	2959.96	46.25
G	49.00	98.00	196.00	392.00	783.99	1567.98	3135.96	49.00
G #	51.91	103.83	207.65	415.31	830.61	1661.22	3322.44	51.91
А	55.00	110.00	220.00	440.00	880.00	1760.00	3520.00	55.00
A #	58.27	116.54	233.08	466.16	932.33	1864.66	3729.31	58.26
В	61.74	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.53	3951.07	61.72

付-10 サウンドレジスタ一覧表

ビットレジスタ		B 7 MSB	В 6	B 5	B 4	В 3	B 2	B 1	B 0 LSB
Ro	チャネルA音階	8bit Fine Tune A							
Rı						4bi	t Coarse	Tune A	
R ₂	チャネルB音階	8bit Fine Tune B							
R ₃						4bi	t Coarse	Tune E	
R ₄	チャネルC音階	8bit Fine Tune C							
Rs						4bi	t Coarse	Tune C	
Re	ノイズ周波数	5bit Period Control							
R ₇	イネーブル	IN/OUT		71%		1->			
R ₇		I/O B	I/O A	С	В	A	С	В	A
R ₈	チャネルA音量				М	L ₃	L ₂	Lı	Lo
R ₉	チャネルB音量				M	L ₃	Lz	Lı	Lo
R10	チャネルC音量				M	L3	L2	Lı	Lo
R11	エンベローブ周期	· 8bit Fine Tune E							
R ₁₂		8bit Coarse Tune E							
R ₁₃	エンベローブ形状				,	CONT.	ATT.	ALT.	HOLD
R ₁₄	I/Oポート A データ・ストア	8bit パラレル I/O ポート A							
R ₁₅	I/Oポート B データ・ストア	8bit バラレル I/O ポート B							

索引

A
Acc 75
Ā/G 58
A/S 58
ASCII = - F 25.31.58
AUTO 146
В
BF命令135
BUG134
C
CG 62
CG ROM 62
CHR\$ 77
CLOAD PRINT 158
COLOR 132
CONSOLE 134
CPU 11-65
CRT 11-149
CRTC 132
CRT コントローラ 53
CSAVE 28
CSS 55·136
CTRL + 77
D
DE レジスタ145
DIM 41
DMA 65
E
EXEC 144
F
FAC 75-148
FD Error 111
FN 37
FOR 93
FRE 関数
G
GOSUB 25
GOTO 25·158
н
HL レジスタ

C 53
F 74
NKEY\$ 37
NPUT 73
NT/ENT 57
NV 56
/0ポート 74・97
/0マップ
(
CEY コマンド 70
CEY LIST 70 · 151
.COPY 118-120
.INE 131
JST 27
OAD 22-104-108-110
PRINT 166
SI 85-88
и
MML 81
4
N-BASIC 25-129
N ₆₀ -BASIC 21-129
VEW 28
NEXT 93
NOT 37
OR 135
OUT 62
P
PC-6021
PC-8023 123 · 124
PEEK 143·167
PLAY 81
PLAY のバッファ
POINT 37
POKE 143-167
PRESET 132-171
PRINT 111-166
DDOM

PSET 132-171	音楽用言語
R	カ
RAM 11·15	拡張 BASIC ······ 35
RESET 28	拡張 ROM エリア 14・165
ROM 11-15-69	カセットインタフェイス
ROM & RAM カートリッジ 15	ガベージコレクション45
RUN 35	キー入力ステートメント 73
s	キーパッファ 76
SAVE 22-104-108-110	キーフラグ 71
SCREEN 関数 162	キーポインタ 72
SOUND 88	キーボード
SPC 37	キーリピート 76
STICK 74-144	キーワード 31・69
STOP 147	機械語 70・97・110・143・144・150
STRIG 74	キャラクタ・コード 38・77
T	キャラクタ・ジェネレータ 53・57
TAB 37	キャラクタ・フォント 62
TIME 37-155	キャラクタ・ROM 11
TM Error 148	クロック ······· 11
U	グラフィック 11・53
USR 144-147	グラフィックアドレスマップ 60
V	グラフィックキャラクタ 38
VDG 11-53	グラフィック表示 53
VRAM 59·136	コマンド・ステートメント 35
	コントロールキー 77
	コントロールコード 38・71・77
7	コンパチブル
アトリビュート 55・59・136	コンペア命令 37
アトリビュートエリア 55-59	#
アドレス 29・39・41	サウンド機能 81
アドレスラッチ 97	サウンドレジスタ 97
アルファニューメリック 53	サブ CPU 74
アルファニューメリック表示 53	式解析ルーチン 37
アペンド	識別コード 38
アンリスト 159	ジャンプテーブル 35-166
イニシャライズ 28・35・70	ジャンパ線 17
インタフェイス	出力ポート 63
インタブリタ 11-35	ジョイスティック 74
ウィンドウ 71	処理アドレス 37
エンドマーク	処理ルーチン 3:
エンベローブジェネレータ 89	ストリングディスクリブタ 4

9
ダイレクト・メモリ・アクセス 65
単純変数 39
単純変数領域 39
単精度 26・38・130
チャネル
中間言語 31・108・164
中間言語処理ルーチン 35
データ・テープ106
データ・ファイル 106・111
データ・フォーマット 106
テープフォーマット 112
テキストコンバータ 130
テキスト・セミグラフィック 59
^
倍精度26・27・130
配列変数領域 41
パラメータ 57
ファンクションキー 13・69・150
ファンクションキー・フラグ 71
フォーマット
浮動小数点
浮動小数点表記法 49
フリーエリア
ブリンク機能 131
プリンタ・インタフェイス
プログラムエリア 14
ページ数
ヘッダ
ポインタ
ボーレート
₹
マスク 11
メモリ
メモリダンプ
メモリ・マップ 21
文字型変数
文字配列
文字変数 · · · · · 43
文字列 72

文字列領域		
モニタ・ROM	1	43
ヤ		
ユーザーエリア		22
ユーザープログラム		22
ラ		
リロケータブル		30
リンクポインタ		
ルーチン		
レジスタ		88
7		
ワークエリア	35-	174

〈著者代表略歷〉

*** #

昭和30年8月1日 博多生まれ 昭和51年 九州産業大学電気工学科卒業 現在株式会社システムソフト福剛技術顕門 パーソナルコンピュータのハードウェア・ソフトウェア の両方に精通し、特に機械語でのプログラム開発に特異 住を発揮、河の中。でアセンブル・選アセンブルを行な うため、さすらいのアセンブラーと呼ばれている。現在、 史上最大のパソコン・ウォーゲームを開発中、

> 本書の内容に関しまして、ご質問・ご意見がござい ましたら下記の出版部まで書面にてお寄せくださいま すようお願い致します。

PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集 PC-6000シリーズ編 PC-Techknow 6000 Vol. 1 1982 のレステムソフト

検印廃止

共著一零・樋口理八木良一監修 システムソフト発行者 塚本慶一郎

発行所 株式会社 アスキー出版

〒150 東京都渋谷区神宮前5-2-2 瀬川ビル 振替 東京7-57496

☎03-407-4910(業務部) 03-407-4903(出版部)

1982年 9 月30日 第 1 版第 1 刷発行 Printed in Japan 2,500円

本書の一部あるいは全部について、株式会社アスキー出版から 文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、 複製することは禁じられています。

ISBN4-87148-287-1 C3055 ¥2500E

10010 01010

80-1 LD

HE-F WA S II

STR NO PASSEMBLE

the second second second

The second

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.



監修 SVSTEM SOFT 発行 アスキー出版